

Обновление ПО

Процедура обновления ПО утилитой

1. Включить аппарат
2. Подключить аппарат USB кабелем к ПК под управлением ОС Windows
3. Установить полный комплект драйвера принтера или МФУ
4. Распаковать архив с прошивкой
5. Запустить файл с прошивкой. Появится окно с процессом обновления ПО
6. **Не нажимать ОК!!!**
Дождаться завершения работы программы и самостоятельной перезагрузки аппарата.
После выполнения прошивки окно пропадет само.

