

руководство пользователя Принтер «Катюша» Р140





Руководство пользователя принтера «Катюша» Р140

© «Катюша Принт»

Все права защищены. Данное руководство пользователя предназначено только для ознакомления. Любая информация, содержащаяся в руководстве, может быть изменена без предупреждения.

Компания «Катюша Принт» не несет ответственности за какие бы то ни было убытки, прямые или косвенные, вызванные использованием данного руководства или связанные с ним.

Содержание

1. Введение	5
2. Общие сведения	6
2.1. Используемые обозначения	6
2.2. Общие требования безопасности	6
2.3. Меры предосторожности при эксплуатации устройства	
2.4. Обращение с расходными материалами	9
2.5. Сведения об использовании расходных материалов	
2.6. Утилизация использованной батареи	
3. Обзор принтера и его основные функции	11
3.1. Внешний вид	11
3.1.1. Вид спереди	
3.1.2. Вид сзади	12
3.1.3. Поставляемые компоненты	
3.2. Панель управления	
3.3. Элементы, отображаемые на ЖК-дисплее	
3.4. Основные функции	16
4. Подготовка принтера к использованию	17
4.1. Размещение устройства	17
4.2. Удаление защитных лент с устройства	
4.3. Снятие фиксаторов	
4.4. Подготовка и установка печатающего картриджа	
4.5. Подготовка выходного лотка	
4.6. Загрузка бумаги для печати	
4.6.1. Загрузка в основнои лоток	
4.6.2. Загрузка в многофункциональный лоток	
4.7. Подключение кареля питания	۲۷ ۲۷ ۵۰
4.8. Включение устроиства	0د ۲۰
4.7. установка даты и времени	
4.10. Подключение к проводной сети	
4.11. Лопипочение и компьютеру церез USB-избель	
4.11.2 Подключение к компьютеру через ССВ касслв	34
4.12. Удаление драйвера принтера	
4.13. Обновление IP-адреса устройства в проводной сети	
4.14. Обновление IP-адреса устройства в беспроводной сети	
4.15. Установка драйвера принтера (для Linux)	
5. Настройка параметров принтера	41
5.1 Настройка параметров с панели управления	
5.1.1. Порядок выполнения настройки	
5.1.2. Параметры настроек	
5.1.2.1. Параметр [Сеть]	
5.1.2.2. Параметр [Устройство]	
5.1.2.3. Параметр [Отчет]	
5.1.2.4. Параметр [Информация]	

5.2. Настройка параметров с веб-страницы	43
5.2.1. Отображение веб-страницы устройства	43
5.2.2. Параметры для настройки	44
5.2.2.1. Параметр [Состояние]	44
5.2.2.2. Параметр [Настройки устройства]	44
5.2.2.3. Параметр [Сеть]	45
5.2.2.4. Параметр [Syslog]	47
5.2.2.5. Параметр [Регулировка]	47
5.2.3. Обновление программного обеспечения устройства	48
6. Настройка параметров печати с компьютера (для Windows)	49
6.1. Отображение диалогового окна [Настройка печати]	49
6.2. Настройка параметров печати	50
6.2.1. Вкладка [Базовая]	50
6.2.2. Вкладка [Бумага]	52
6.2.3. Вкладка [Макет]	53
6.2.4. Вкладка [Подложки]	54
6.2.4.1. Создание текстовой подложки	55
6.2.4.2. Редактирование текстовой подложки	56
6.2.4.3. Удаление текстовой подложки	56
6.2.4.4. Создание изображения подложки	57
6.2.4.5. Редактирование изображения подложки	58
6.2.4.6. Удаление изображения подложки	58
6.2.5. Вкладка [Двусторонняя печать]	59
6.2.6. Вкладка [Дополнительно]	60
7. Печать документов с мобильного устройства	61
7.1. Подготовка	61
7.2. Печать файла с мобильного устройства Android	63
7.3. Изменение настроек печати	66
7.4. Печать файла с мобильного устройства iOS	67
8. Обслуживание принтера	69
8.1. Очистка разделительной площадки основного лотка	69
8.2. Очистка фотобарабана	70
8.3. Очистка пути прохождения бумаги	71
8.4. Очистка инфракрасных датчиков	72
8.5. Очистка датчика подачи бумаги	73
8.6. Замена картриджа с тонером	73
8.6.1. Извлечение картриджа с тонером	74
8.6.2. Установка картриджа с тонером	75
8.7. Замена картриджа с барабаном	77
8.7.1. Извлечение картриджа с барабаном	77
8.7.2. Установка картриджа с барабаном	79
9. Определение и устранение неисправностей	80
9.1. Оценка состояния принтера с помощью программы мониторинга	80
9.1.1. Открытие диалогового окна программы мониторинга состояния принтера	80
9.1.2. Получение сведений о состоянии принтера	81
9.1.3. Настройка параметров мониторинга состояния принтера	82
9.2. Сброс предупреждения или ошибки	82
9.3. Устранение проблем с изображением	88

1. Введение

Данное руководство пользователя содержит подробные пояснения и указания по эксплуатации и использованию принтера Катюша P140.

Вся информация, изложенная в данном руководстве, может быть использована для всех устройств указанной модели, если это не оговорено специально с указанием модели, для которой информация может быть применена.

Перед использованием устройства внимательно прочитайте руководство. Это необходимо для обеспечения безопасной и правильной эксплуатации устройства.

🄅 Важно

Детали руководства пользователя могут быть изменены без предварительного уведомления. В любом случае производитель не несет ответственности за прямые и/или косвенные убытки или ущерб, вызванные результатами использования или эксплуатации устройства, а также за результаты, возникшие в результате небрежности пользователя.

🖉 Примечание

- Руководство пользователя может содержать описания, отличные от фактического устройства.
- Некоторые опции могут быть недоступны в некоторых странах.
- Для получения подробной информации обратитесь в местный офис продаж/дистрибьютора.

ЗАПРЕТ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОПИРОВАНИЕ

Копирование или печать материалов, запрещенных для воспроизведения законодательством, не допускается. Любое воспроизведение банковских валют, гербовых марок, облигаций, сертификатов акций, векселей, чеков, паспортов, водительских прав, как правило, является незаконным и запрещено местным законодательством.

Литературные произведения, защищенные авторским правом, такие как книги, рисунки, иллюстрации, карты, чертежи и фотографии, могут быть скопированы и использованы для личного или домашнего использования и в том же объеме. В остальных случаях это запрещено законом.

Приведенные выше сведения являются примерными, а не исчерпывающими. Производитель не несет ответственности ни за точность, ни за полноту приведенных выше сведений. В случае сомнений обратитесь за юридической консультацией в вашем регионе, чтобы узнать, разрешены ли копирование или печать определенных материалов.

2. Общие сведения

2.1. Используемые обозначения

В данном руководстве используются следующие обозначения:

\Lambda Предупреждение

Содержит важные инструкции по технике безопасности. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или смерти. Внимательно прочитайте эти примечания для безопасной эксплуатации принтера.

\Lambda Предостережение

Содержит важные инструкции по технике безопасности. Несоблюдение этих инструкций может привести к легким травмам, повреждению устройства и/или сопутствующему материальному ущербу. Обязательно прочитайте эти примечания для безопасной эксплуатации принтера.

🔅 Важно

Показывает необходимую информацию, которую пользователь должен знать перед использованием устройства. Содержит важные сведения по использованию устройства, а также объяснение причин застревания бумаги, возможного повреждения оригиналов или возможной потери данных. Обязательно прочитайте эти пояснения.

🖉 Примечание

Содержит дополнительные объяснения функций устройства и описывает необходимые параметры для использования этих функций, а также содержит инструкции по устранению ошибок пользователя.

[]

Указывает на сообщения или пункты меню, которые появляются на экране компьютера.

Указывает названия каждой функциональной клавиши на панели управления принтера.

2.2. Общие требования безопасности

При использовании устройства обязательно соблюдайте нижеперечисленные инструкции.

\Lambda Предупреждение

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме.

• Вставляйте шнур питания непосредственно в розетку на стене. Не используйте удлинитель.

- Если кабель питания или вилка изношены или повреждены, аккуратно отключите вилку от розетки.
- Во избежание поражения электрическим током или воздействия лазерного излучения не извлекайте блоки устройства и не снимайте крышки, не указанные в руководстве пользователя.
- Отключайте питание и вынимайте вилку из розетки в следующих ситуациях:
 - если что-то пролилось на устройство;
 - при ожидании выполнения заявки на обслуживание или ремонт устройства;
 - при повреждении крышки устройства.
- В случае утилизации свяжитесь с продавцом устройства, чтобы использовать надлежащее место сбора утилизируемых отходов.
- Если в течение длительного времени, а также в нерабочее время устройство не используется, то необходимо отключить электропитание. В противном случае может произойти внезапное возгорание.

\land Предостережение

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным либо легким травмам или материальному ущербу.

- Защищайте устройство от влаги или сырости, в том числе дождя, снега и т.д.
- Перед перемещением устройства отключите шнур питания от розетки на стене. Будьте осторожны, чтобы не повредить шнур питания во время перемещения устройства.
- Не тяните за кабель, когда отключаете шнур питания от настенной розетки. Обязательно отключайте за вилку.
- Следите за тем, чтобы канцелярские скрепки, скобки или другие небольшие металлические предметы не попали внутрь устройства.
- Соблюдайте осторожность, чтобы избежать несчастных случаев при обслуживании внутренней части устройства, включая устранение замятия бумаги, очистку внутренней части устройства и т.д.
- Не выбрасывайте устройство или расходные материалы в места утилизации бытовых отходов.
 В случае утилизации устройства свяжитесь с продавцом, используйте надлежащее место утилизации.
- Внутренняя часть устройства может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к частям устройства с надписью «Внимание! Высокая температура и давление» или «CAUTION HIGH TEMPERATURE» на прикрепленной этикетке или поверхности рядом с нагревающейся деталью. В противном случае это может привести к ожогу.
- Устройство соответствует современным стандартам качества и производительности. Рекомендуется использовать только оригинальные детали, приобретенные у авторизованного дистрибьютора.

2.3. Меры предосторожности при эксплуатации устройства

Вставьте шнур питания в правильно заземленную розетку, расположенную рядом с устройством. Не используйте и не размещайте устройство в среде с высоким уровнем влажности.

\land Предупреждение

- Блок термозакрепления и область вокруг него сильно нагреваются во время работы устройства. Не прикасайтесь к блоку термозакрепления при устранении замятия бумаги или осмотре внутренних частей устройства. Это может вызвать ожоги.
- Не допускайте попадания тонера в глаза или рот при устранении замятия бумаги или замене картриджей с тонером. Если тонер попал в глаза, нос или рот, промойте их чистой водой и обратитесь к врачу.
- Не допускайте попадания тонера на ваши руки или одежду. При попадании тонера на кожу или одежду смойте его холодной водой. При использовании горячей воды тонер может остаться.
- Используйте устройство только для функций, описанных в данном руководстве.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией. Если устройство используется в помещении с плохой вентиляцией, это может нанести вред вашему здоровью. Регулярно проветривайте помещение.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия устройства. Неправильное охлаждение может привести к перегреву внутри устройства и, как следствие, к неисправностям.
- Во время нормальной работы устройство вырабатывает озон. Количество выделяемого озона не представляет опасности для пользователя. Тем не менее рекомендуется использовать устройство в хорошо проветриваемом помещении.

\land Предостережение

В устройстве используются лазерные технологии. Использование элементов управления, регулировок или выполнение процедур, отличных от указанных в данном руководстве, может привести к опасному для здоровья и жизни облучению.

В устройстве используется метод нагрева печатного носителя, так что при нагревании из бумаги может выделяться газ. Чтобы предотвратить выброс вредных газов, следует изучить информацию о печатных носителях, предоставляемую их изготовителем.

\land Предостережение

Приступайте к обслуживанию устройства только после его выключения и отсоединения шнура питания от розетки. Если устройство подключено к какому-то другому устройству, выключите принтер и отсоедините от него кабели. Перед перемещением устройства также отсоедините и освободите все шнуры и кабели.

\land Предостережение

Это устройство было разработано, протестировано и одобрено в соответствии со строгими требованиями международных стандартов безопасности. Некоторые функции устройства могут не работать при использовании неоригинальных запасных частей и комплектующих деталей. Используйте только предоставленный шнур питания и только запасные части, одобренные производителем. Производитель принтера не несет ответственности за использование какихлибо запасных частей от других устройств и производителей.

\land Предостережение

Не скручивайте, не сгибайте, не наступайте и не кладите на шнур питания тяжелые предметы. Будьте осторожны с поврежденным или натянутым шнуром питания. Не допускайте защемления шнура питания между такими объектами, как мебель и стены. Неправильное использование шнура питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Регулярно проверяйте шнур электропитания. При проверке вынимайте шнур из розетки. Для выполнения видов обслуживания или ремонта, не указанных в данном руководстве пользователя, обратитесь в сервисную службу.

\land Предостережение

Отсоедините шнур питания и все кабели, подключенные к устройству, чтобы предотвратить поражение электрическим током при очистке наружных частей принтера.

2.4. Обращение с расходными материалами

Не утилизируйте расходные материалы так же, как обычный мусор. Утилизация отработанных расходных материалов должна производиться в порядке, установленном в соответствии с местными экологическими стандартами.

\land Предостережение

Не сжигайте картриджи с тонером или драм-картриджи. Остаток тонера может стать причиной сильного возгорания или ожогов.

\land Предупреждение

Не открывайте тонер-картриджи или другие расходные материалы силой. Не допускайте попадания порошка тонера в глаза, нос или на кожу. Храните тонер в недоступном для детей месте. Если на кожу попал тонер, смойте его проточной водой с мылом. В случае появления раздражения обратитесь к врачу.

🔅 Важно

- Не прикасайтесь к поверхности фотобарабана внутри драм-картриджа и не подвергайте ее воздействию прямых солнечных лучей. Это может снизить качество печати.
- Не храните и не оставляйте драм-картриджи или картриджи с тонером в перевернутом или наклонном состоянии. Это может снизить качество печати.
- Не разбирайте драм-картриджи или картриджи с тонером.
- Не подвергайте драм-картриджи и картриджи с тонером механическим воздействиям или вибрации.
- Не распаковывайте драм-картриджи и картриджи с тонером, пока не будете готовы их использовать.

2.5. Сведения об использовании расходных материалов

000 «Катюша Принт» информирует, что в печатных устройствах под товарным знаком «Катюша» допускается использование только оригинальных расходных материалов «Катюша». Качество печати, ресурс и надежность печатного оборудования под товарным знаком «Катюша» гарантируется только при использовании оригинальных расходных материалов «Катюша».

Применение изделий, заявленных как «аналоги», и/или «эквиваленты», и/или «совместимые» приведет к следующим негативным последствиям:

1. Ухудшение качества печати: ухудшение воспроизведения текста, появление полос, пятен и размытых изображений.

2. Снижение ресурса оборудования: использование неоригинальных картриджей увеличивает износ механизмов принтеров и МФУ (некачественные тонеры образовывают излишки пыли, загрязняя внутренние компоненты принтера (шестеренки, механизмы и электронные компоненты)) и приводит к преждевременной поломке.

3. Уменьшение срока службы ресурсных узлов, таких как:

- фотобарабан;
- ролики подхвата лотков;
- ролик переноса;
- блок термозакрепления изображения;
- 4. Увеличение времени простоя и себестоимости содержания принтера или МФУ.

5. Повышение экологических рисков и рисков безопасности: неоригинальные расходные материалы могут содержать вредные химические соединения, которые выделяются при нагревании.

6. Увеличение затрат на профилактические и ремонтные работы.

Компания ООО «Катюша Принт» предъявляет высокие требования к производимой продукции и тщательно следит за ее качеством. Запрещено использование неоригинальных расходных материалов в оборудовании «Катюша». При возникновении дефектов или повреждений, вызванных использованием неоригинальных или контрафактных расходных материалов, компания ООО «Катюша Принт» вправе отказать в ремонте оборудования в рамках гарантии.

2.6. Утилизация использованной батареи

\land Предупреждение

Для резервной памяти в принтере установлены Ni-Mh аккумуляторы. Утилизируйте аккумуляторы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с инструкциями производителя. Для замены аккумуляторных батарей обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию устройства.

3. Обзор принтера и его основные функции

3.1. Внешний вид

3.1.1. Вид спереди



№ поз.	Наименование	№ поз.	Наименование
1	Выходной лоток	4	Крышка многофункционального лотка (МФЛ)
2	Ручка передней крышки	5	Ограничитель выходного лотка
3	Основной лоток	6	Панель управления

3.1.2. Вид сзади



Nº ⊓op	Наименование	Nº	Наименование
1105.		1105.	
1	USB-порт (тип В, для ПК)	4	Задняя крышка
2	Сетевой порт LAN	5	Ручка задней крышки
3	Разъем шнура питания	6	Ограничитель выходного лотка



3.1.3. Поставляемые компоненты

Примечание Картридж с барабаном (драм-картридж) установлен в принтер.

С Примечание Комплектация может отличаться от указанной на рисунке.

3.2. Панель управления

На панели управления имеется ЖК-дисплей, четыре кнопки навигации по меню, три исполнительных кнопки и светодиодный индикатор, показывающий текущее состояние принтера.



Органы управления	Функции
[▲] [▼]	Используется для отображения или выбора настройки.
[◄]	Используется для прокрутки назад при переходе по настройкам меню.
[►]	Используется для прокрутки вперед при переходе по настройкам меню.
[Отмена]	Используется для отмены текущего задания, выхода из меню и запуска печати отчета об использовании принтера (для печати отчета нажмите и удерживайте в течение 5 секунд).
[OK]	Используется для входа в режим меню и подтверждения выбора пункта меню.
[එ]	Используется для включения питания (короткое нажатие) и выключения питания (нажатие и удержание в течение 5 секунд).
Светодиодная индикаторная лампа [*]	Показывает включение питания принтера: непрерывно горит зеленым светом, когда принтер включен, и не горит, когда принтер выключен.

3.3. Элементы, отображаемые на ЖК-дисплее



Элемент	Описание
Состояние	Отображается состояние готовности принтера к работе.
ІР-адрес	Отображается IP-адрес принтера, полученный от DHCP-сервера при подключении сетевого кабеля. Если сетевой кабель не подключен или IP-адрес не может быть получен от DHCP-сервера, отображается [0.0.0.0].
Лоток	Отображается лоток, из которого осуществляется подача бумаги при печати (1 – основной лоток, М – многофункциональный лоток).
Уровень бумаги	Отображается процент заполнения бумагой лотка для бумаги. Варианты отображения: 1. Для основного лотка: 0% , 25% , 50% , 75% , 100% . 2. Для МФЛ: 100% , оумага есть, 0% , оумаги нет. 3. , – означает, что бумагу из лотка использовать нельзя.
Высокая температура	Слишком высокая температура внутри принтера. Печать на обратной стороне при двусторонней печати приостановится на 6 секунд, а затем печать продолжится. После простоя принтера в течение нескольких минут температура упадет до нормальных значений, значок [Высокая температура] исчезнет.

3.4. Основные функции

Это устройство сделает печать ваших документов более эффективной и удобной благодаря следующим функциям:

1. Печать на обеих сторонах листа: печать двух страниц (по одной с каждой стороны) на одном листе бумаги.



2. Сортировка: печать нескольких копий в одном задании на печать и сортировка распечатанных страниц.



3. Работа со стандартными форматами бумаги: устройство позволяет печатать документы на носителях до формата А4 включительно.



4. Печать нескольких страниц на одной странице: печать двух или четырех страниц оригинала на одной странице бумаги. На одной странице бумаги можно напечатать не более 16 страниц.



5. Печать водяного знака: печать дополнительного текста, например КОНФИДЕНЦИАЛЬНО, ВАЖНО, или изображения на заднем плане основного текста документа.



4. Подготовка принтера к использованию

4.1. Размещение устройства

\land Предупреждение

- Не устанавливайте устройство вблизи обогревателей или кондиционеров.
- Не устанавливайте устройство во влажных или пыльных местах.
- Разместите устройство в помещении с хорошей вентиляцией.
- Обязательно используйте правильный источник питания переменного тока.
- Сохраните коробку и упаковочные материалы для транспортировки устройства.

Для размещения устройства необходимо рабочее пространство со следующими параметрами:



- единицы измерения – мм

4.2. Удаление защитных лент с устройства

1 Удалите защитные ленты с внешней поверхности устройства.



2 Выдвиньте основной лоток для бумаги, удалите из него защитную ленту и задвиньте лоток обратно.



4.3. Снятие фиксаторов

1 Откройте заднюю крышку, потянув за ручку в ее верхней части.



2 Потяните на себя ручку направляющей бумаги и откиньте направляющую вниз.



З Нажмите на рычаги, расположенные справа и слева от тракта прохождения бумаги, до их фиксации в нижнем положении.



4 Снимите две фиксирующие пластины с обеих сторон от направляющей бумаги.



5 Закройте заднюю крышку.

4.4. Подготовка и установка печатающего картриджа

🔅 Важно

При упаковке устройства картридж с тонером был упакован отдельно от устройства. Картридж с барабаном установлен внутри устройства.

Перед использованием устройства снимите упаковочные материалы с драм-картриджа и картриджа с тонером.

Чтобы подготовить печатающий картридж к использованию, выполните следующие действия:

1 Откройте переднюю крышку устройства, потянув за ручки с обеих сторон.



2 Возьмитесь за ручку драм-картриджа, приподнимите ее, потяните на себя и вытащите картридж.



3 Снимите упаковочные материалы с драм-картриджа.



🔅 Важно

• Не прикасайтесь к поверхности фотобарабана, так как отпечатки ваших пальцев или другие загрязнения могут повлиять на качество печати.

• Не подвергайте картридж с барабаном воздействию света более нескольких минут. Установите его в устройство сразу после установки в него картриджа с тонером.



Не прикасайтесь к поверхности фотобарабана

4 Достаньте картридж с тонером из пластикового пакета и снимите с него защитную крышку.



5 Полностью вытащите защитную ленту из картриджа с тонером, потянув за ее конец с надписями.



6 Наклоните картридж с тонером по 10 раз вправо-влево и вперед-назад, чтобы тонер равномерно распределился внутри картриджа.



\land Предостережение

• Будьте осторожны, чтобы не вдохнуть тонер.

• Если тонер попал на одежду или другую ткань, сотрите тонер сухой тканью. Постирайте вещи в холодной воде и высушите на воздухе.

• Чтобы избежать проблем с качеством печати, не прикасайтесь к роликам картриджа с тонером.

7 Установите картридж с тонером в драм-картридж таким образом, чтобы он зафиксировался в драм-картридже.



Возьмитесь за ручку драм-картриджа и вставьте печатающий картридж в устройство.



Нажмите на ручку драм-картриджа вниз, чтобы зафиксировать печатающий картридж на месте.



10 Закройте переднюю крышку.

4.5. Подготовка выходного лотка

Откройте ограничитель выходного лотка до фиксированного положения.



4.6. Загрузка бумаги для печати

4.6.1. Загрузка в основной лоток

1 Сначала пролистайте бумагу, чтобы убедиться, что страницы не слиплись.



2 Выровняйте края стопки листов, постучав нижней частью стопки о столешницу или другую горизонтальную ровную поверхность. Поверните стопку листов на 90 градусов и повторите процедуру.



3 Выдвиньте и извлеките основной лоток из корпуса принтера.



4 Нажмите на фиксатор (1) ограничителя ширины (2), а затем переместите ограничитель ширины (2) в положение, соответствующее формату загружаемой бумаги.



5 Разблокируйте ограничитель длины (4), нажав на фиксатор (3) ограничителя длины внутрь, и сдвиньте ограничитель длины (4) в положение, соответствующее формату загружаемой бумаги.



• Если вы хотите загрузить лист бумаги, длина которого больше формата А4, нажмите на ползунок ограничителя длины лотка (5) и одновременно потяните заднюю часть лотка, раздвинув лоток до нужного размера бумаги.



7 Чтобы вернуть лоток в положение, соответствующее формату A4, нажмите ползунок ограничителя длины лотка (6) и одновременно сдвиньте заднюю часть лотка.



В Загрузите стопку бумаги стороной для печати вниз, как показано на рисунке.



🖉 Примечание

Чтобы избежать возможности неправильной подачи бумаги, убедитесь, что ограничитель длины и ползунок ограничителя длины лотка установлены в правильном положении. Для этого:

- Убедитесь, что конец бумаги упирается в ограничитель длины, как показано ниже.



- Убедитесь, что ползунок ограничителя длины лотка установлен в положении А или Б, как показано ниже, в зависимости от формата бумаги.





9 Вставьте лоток в устройство по направляющим и задвиньте его до упора.

4.6.2. Загрузка в многофункциональный лоток

1 Потяните МФЛ за верхнюю часть, чтобы открыть его.



2 Раздвиньте удлинитель МФЛ в соответствии с размером бумаги.



Сначала пролистайте бумагу, чтобы убедиться, что страницы не слиплись.



Выровняйте края стопки листов, постучав нижней частью стопки о столешницу или другую горизонтальную ровную поверхность. Поверните стопку листов на 90 градусов и повторите процедуру.

5 Загрузите стопку бумаги стороной для печати вверх, как показано на рисунке.



Б Сдвиньте боковые направляющие МФЛ так, чтобы они слегка касались стопки бумаги.



4.7. Подключение кабеля питания

1 Подсоедините соответствующий конец кабеля питания к разъему питания устройства.

2 Подсоедините другой конец к соответствующей розетке электросети.



4.8. Включение устройства

Чтобы включить принтер, нажмите кнопку питания 【ひ】, расположенную на панели управления. Загорится индикатор готовности [≁].



🖉 Примечание

Когда устройство не используется, нажмите и удерживайте кнопку питания [O] в течение пяти секунд, пока индикатор готовности [1] не погаснет. При этом принтер перейдет в состояние нулевого энергопотребления.

4.9. Установка даты и времени

При первом включении устройства на ЖК-экране отобразится настройка [Дата и время]. Выполните следующие действия, чтобы установить дату и время на устройстве (в противном случае устройство не может эксплуатироваться):

Введите текущую дату в формате [2023-01-01] (год-месяц-день). Для перемещения в нужную позицию используйте клавиши 【◀】, 【►】. Чтобы увеличить или уменьшить число, нажимайте клавиши 【▲】. 【▼】.



2 Нажмите кнопку **(**OK**)**, чтобы сохранить настройку. Если дата введена правильно, на экране отобразится [Настройка OK].



В Нажмите клавишу 【 ▼ 】, чтобы прокрутить вниз до настройки времени. Введите текущее время в формате [08:25] (час:минута), используя клавиши так же, как при вводе даты.



4 Нажмите кнопку 【ОК】, чтобы сохранить настройку. Если время введено правильно, на экране отобразится [Настройка ОК].

Время	
00:00	
Настройка	0K

4.10. Подключение к проводной сети

\land Предостережение

Не подключайте и не отключайте коммуникационные порты любого типа, если электропитание принтера включено.

1 Подключите один конец сетевого кабеля к свободному порту коммутатора локальной сети.



2 Подключите другой конец сетевого кабеля к порту [LAN] на задней панели устройства.



После успешного подключения устройства к сети на ЖК-экране отобразится IP-адрес устройства по умолчанию от DHCP-сервера.



4.11. Установка драйвера принтера (для Windows)

В разделе описан процесс установки драйвера принтера для компьютеров с операционными системами Windows 7 ~ Windows 10.

4.11.1. Подключение к компьютеру через USB-кабель

Выполните следующие действия для установки драйвера принтера, если устройство подключается к компьютеру через USB-кабель.

🔅 Важно

Не подключайте USB-кабель перед установкой драйвера принтера.

1 Скачайте драйвер принтера с веб-сайта по адресу www.katusha-it.ru.

2 Запустите ехе-файл установки драйвера.

3 Когда появится диалоговое окно [Вид установки], выберите [USB] и нажмите кнопку [Далее >].



4 Во время установки в диалоговом окне [Подключение устройства] будет предложено включить принтер, а затем подключить его к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Подключение устройства	
	Подключение устройства
	Включите принтер и через USB-кабель подключите принтер к своему компьютер Чтобы завершить установку, нажмите "Далее".
InstallShield	< <u>Н</u> азад Далее > Отмена

5 Подключите один конец USB-кабеля к компьютеру, а другой его конец к USB-порту устройства.



6 После подключения принтера к компьютеру по USB-кабелю нажмите кнопку [Далее >] и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

7 Когда появится диалоговое окно [Готово], нажмите кнопку [Готово] для завершения.

Если вы успешно установили драйвер принтера, то обнаружите, что принтер добавлен в параметр [Устройства и принтеры] панели управления.

4.11.2. Подключение к компьютеру по сети

Выполните следующие действия для установки драйвера принтера, если устройство подключено к компьютеру по сети.

1 Скачайте драйвер принтера с веб-сайта по адресу www.katusha-it.ru.

2 Запустите ехе-файл установки драйвера.

3 Когда появится диалоговое окно [Вид установки], выберите [TCP/IP] и нажмите кнопку [Далее]. Если вам нужно подключить устройство к беспроводной сети, отметьте [USB] и [TCP/IP], поскольку средство настройки сети включено в драйвер USB и доступно только при подключении устройства к компьютеру через USB-кабель.


Когда появится следующее диалоговое окно [SetIP], выберите [Автоматический поиск] и нажмите [>], чтобы добавить найденный IP-адрес в список IP-адресов принтера (справа). После того как IP-адрес появится в списке IP-адресов принтера, нажмите кнопку [OK].

SetIP		×	SetIP	×
 Очяя хоста (напр.: AVI_PC-1) (Допустичные синволы: '-', '_) ☐ Р-адрес ☐ Р-адрес ④ Автонатический поисх 101.100.00 Обновить 	Список IP-адресов принтера:	×	○Иня хоста (напр.: АУІ_РС-1) (Допустичные сневолы: '-', '_) ● IP-адрес ○ Автоматический поисх 101.30.84 Обновить Обновить	Crucox IP-appecos npx-rrepa:

Параметр	Описание
[Имя хоста]	Введите имя хоста устройства, к которому необходимо подключиться, в
	пустое поле этого параметра.
[ІР-адрес]	Введите IP-адрес устройства, которое необходимо подключить, в пустое
	поле этого параметра.
[Автоматический поиск]	Выполняется автоматический поиск устройств, и все имена устройств, найденные в сети, будут отображаться в поле автоматического поиска.
	Используйте мышь, чтобы выбрать желаемое имя устройства для
	подключения.

5 Во время установки появится диалоговое окно [Подключение устройства], предлагающее включить принтер, а затем подключить его к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Подключение устройства	
	Подключение устройства
	Включите принтер и через USB-кабель подключите принтер к своему компьютер л Чтобы завершить установку, нажмите "Далее".
InstallShield	< <u>Н</u> азад Далее > Отмена

6 Подключите один конец USB-кабеля к компьютеру, а другой его конец к USB-порту устройства.



7 После подключения принтера к компьютеру по USB-кабелю нажмите кнопку [Далее >] и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

8 Когда появится диалоговое окно [Готово], нажмите кнопку [Готово] для завершения.

Если вы успешно установили драйвер принтера, то обнаружите, что принтер добавлен в параметр [Устройства и принтеры] панели управления.

4.12. Удаление драйвера принтера

1 В меню компьютера [Пуск] выберите [Все программы]>[Katusha PXXX] >[Удалить драйвер]. Или в меню компьютера [Пуск] выберите [Панель управления]>[Установка и удаление программ] >[Katusha PXXX] >[Удалить].

🖉 Примечание

РХХХ – обозначение модели устройства.

2 Следуйте инструкциям на экране, чтобы удалить драйвер принтера.

4.13. Обновление IP-адреса устройства в проводной сети

Для обновления IP-адреса устройства необходимо средство настройки сети. Средство настройки сети включено в драйвер принтера и автоматически устанавливается на компьютер при завершении установки этого драйвера.

Выполните следующие действия, чтобы обновить ІР-адрес устройства в проводной сети:

1 Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру с помощью USB-кабеля.

2 Запустите средство настройки сети, для чего нажмите на компьютере кнопку [Пуск], а затем последовательно выберите [Все программы]> [Katusha PXXX]>[Network Setup Tool]. Появится следующее диалоговое окно [Инструмент настройки сети].

🖉 Примечание

РХХХ – обозначение модели устройства.

1нструм	ент настройки сети			
новные	Проводная сеть (Ethernet)	Wi-Fi (станция)		
Иня хос	Ta:		Katusha PXXX	~
PRT52	8895			

3 Перейдите на страницу проводной сети, щелкнув на закладку [Проводная сеть (Ethernet)].

Получить Р-адрес автонатичесои © Получить задрес серверов DNS и WINS автонатичес Уклользовать следующий пр-адрес О Клользовать следующий адрес серверов DNS и WINS автонатичес IP-адрес: О Клользовать следующий адрес серверов DNS и WINS автонатичес 0 л. 0 . 0 . 0 О Клользовать следующий адрес серверов DNS и WINS автонатичес 0 л. 0 . 0 . 0 О Клользовать следующий адрес серверов DNS и WINS автонатичес 0 л. 0 . 0 . 0 . 0 О . 0 . 0 0 л. 0 . 0 . 0 О . 0 . 0
Ordnonstoests creatyoouwiti P-agec Ordnonstoests creatyoouwiti Agec ceptergoe DNS with IP-agect: 0 . 0 . 0 . 0 Monoch nocertuit: 0 . 0 . 0 . 0
IP-карес: Предпочтительный DNS-кереер: 0 0 0 0 Мокок прасти: Предпочтительный DNS-кереер: 0 0
0.0.0.0 Macka pagenti: Depandent interated DNS-consen:
Маска подсети: Предпрутительный DNS-сервер:
0.0.0.0
Шлюз по умолчанию: Предпочтительный WINS-сервер:
0.0.0.0
Альтернативный WINS-сервер:
0.0.0.
Иня домена:
MAC-agpec: 00:02:32:52:88:95

Установите флажок [Получить IP-адрес автоматически], чтобы автоматически получить IP-адрес непосредственно от DHCP-сервера, или вы можете ввести свой статический IP-адрес в поля [IP-адрес], [Маска подсети] и [Шлюз по умолчанию] соответственно.

5 Если вы назначили определенный IP-адрес, введите сервер доменных имен и WINS-сервер, а затем нажмите [Настройка обновлений], чтобы обновить информацию об IP-адресе устройства.

6 Если обновление прошло успешно, отобразится сообщение [Обновление устройства успешно] и средство настройки сети будет автоматически закрыто.

4.14. Обновление IP-адреса устройства в беспроводной сети

Для обновления IP-адреса устройства необходимо средство настройки сети. Средство настройки сети включено в драйвер принтера и автоматически устанавливается на компьютер при завершении установки этого драйвера.

🖉 Примечание

Доступно только для модели, в которую встроен модуль Wi-Fi, способный подключаться к беспроводной сети.

Выполните следующие действия, чтобы обновить ІР-адрес устройства в беспроводной сети:

1 Убедитесь, что устройство подключено к компьютеру с помощью USB-кабеля.

2 Запустите средство настройки сети, нажав на компьютере кнопку [Пуск], а затем последовательно выберите [Все программы]>[Katusha PXXX]>[Network Setup Tool]. Появится следующее диалоговое окно [Инструмент настройки сети].

🖉 Примечание

РХХХ – обозначение модели устройства.

🐊 Инструм	ент настройки сети			×
Основные	Проводная сеть (Ethernet)	Wi-Fi (станция)		
Иня хос	та:		Katusha PXXX	~
PRT52	3895			
			Настройка обновлений	Выход

3 Перейдите на страницу модуля Wi-Fi, щелкнув на закладку [Wi-Fi (станция)].

ювные	Проводн	ная сеть	(Ethernet	t) W	i-Fi (станция)								
Станция													
• Пол	учить IP-а	дрес ав	томатиче	ски			учить а	дрес се	рверов	DNS и	WINS a	втомати	тнески
ОИспо	льзовать	следую	щий IP-а,	дрес		ОИст	ользова	ть сле,	дующий	і адрес	сервер	os DNS	иWINS
IP-a,	apec:					Пре	дпочти	гельны	й				
	ο.	0	. 0		0		0	1	0	1.1	0	1.	0
Масн	а подсет	и:				Пре	дпочти	гельны	й				
	0.	0	. 0		0		0	1.	0	1.	0	1.	0
Шлк	з по умол	чанию:				Пре	дпочти	гельны	й				
	0.	0	. 0		0		0	1.0	0	1.	0	1.	0
						Аль	тернати	еный					
							0	1.1	0	1.0	0	1.	0
		Под	ключить	ся к с	ети Wi-Fi	Иня до	мена:						
МАС-ад	pec:	00	0:00:00:0	0:00:0	00								

Установите флажок [Получить IP-адрес автоматически], чтобы автоматически получить IP-адрес непосредственно от DHCP-сервера, или вы можете ввести свой статический IP-адрес в поля [IP-адрес], [Маска подсети] и [Шлюз по умолчанию] соответственно.

5 Нажмите [Подключиться к сети Wi-Fi], и появится диалоговое окно, в котором отобразятся подключенные в данный момент беспроводные сети. Выберите беспроводную сеть, к которой вы хотите подключиться, а затем введите пароль, если требуется.

1	Тодключиться к SSID	×
		Обновить
	DLink	WPA2 PSK
	Buffalo-G-C04A	WPA2 PSK
	aterm-bcfe76-gw	Shared 🕋
	aterm-bcfe76-g	WPA2 PSK
	badou	Open 🕋 👻
	Пароль:	
		Подключиться Выход

6 Нажмите [Подключиться], чтобы начать подключение SSID (беспроводной сети), а затем обновите информацию об IP-адресе устройства.

Если обновление прошло успешно, отобразится сообщение [Обновление устройства успешно] и средство настройки сети будет автоматически закрыто.

4.15. Установка драйвера принтера (для Linux)

В разделе описан процесс установки драйвера принтера для компьютеров с операционными системами Linux.

Выполните следующие действия для установки драйвера принтера:

1 Скачайте универсальный драйвер для ОС Linux с веб-сайта по адресу www.katusha-it.ru.

- **2** Распакуйте драйвер в удобную для вас папку в корневом каталоге.
- Откройте папку с драйверами.

4 Выберите в меню файл-менеджера (верхняя строка открытого окна) [Инструменты]->[Открыть в терминале].

5 В открывшемся окне терминала введите в командной строке [sudo bash installer.sh] и нажмите [Enter] на клавиатуре.

6 Введите данные для аутентификации (при необходимости).

7 Ознакомьтесь с аннотацией к порядку установки драйверов, представленной в окне терминала.

8 Выберите одну из предлагаемых опций в списке, отображенном в нижней части окна терминала.

9 Введите в командной строке номер выбранной опции и нажмите [Enter] на клавиатуре.

Будет выполнена установка драйвера на ваш компьютер, по завершении которой на его экране автоматически откроется Руководство по настройке и использованию Katusha Software. Внимательно прочитайте открывшееся Руководство и выполните настройку драйвера в соответствии с его рекомендациями.

5. Настройка параметров принтера

Эта глава специально предназначена для лиц, ответственных за настройку принтера. Администратору рекомендуется прочитать эту главу перед установкой устройства. Параметры принтера можно настроить с помощью панели управления или встроенной вебстраницы устройства. Как настроить параметры с помощью этих двух методов, будет описано в следующих разделах.

🖉 Примечание

При первой установке устройства рекомендуется, чтобы администратор сохранил системные настройки по умолчанию. Настройки можно изменить позже, когда вы ознакомитесь с работой и функциями принтера.

5.1. Настройка параметров с панели управления

5.1.1. Порядок выполнения настройки

Чтобы изменить настройки по умолчанию с панели управления, нажмите кнопку 【OK】 на панели управления. Отобразится информация меню. Для навигации по пунктам меню на панели управления предусмотрены кнопки 【▲】, 【▼】, 【◀】, 【OK】. Вы можете настроить параметры или просмотреть информацию.

Для настройки параметров с панели управления выполняйте следующие действия:

Нажмите кнопку [OK], чтобы получить доступ к элементам меню.

2 Нажимайте кнопку (▲) или (▼) несколько раз, пока нужный пункт меню не будет выделен в отображаемом списке.

Нажмите кнопку [OK], чтобы выбрать этот элемент.

4 Нажмите кнопку **[<]**, чтобы вернуться к предыдущему экрану.

5 Нажмите кнопку **(**Отмена**)**, чтобы выйти из меню.

5.1.2. Параметры настроек

5.1.2.1. Параметр [Сеть]

Элемент	Описание
[Фильтр сети]	Укажите, хотите ли вы включить или отключить настройку фильтра сети. После включения вы можете указать режим фильтрации, чтобы разрешить или запретить некоторым IP-адресам доступ к устройству через встроенную веб-страницу.
[Скорость сети]	Выберите скорость сетевого подключения.

5.1.2.2. Параметр [Устройство]

Элемент	Описание
[Язык]	Язык, отображаемый на ЖК-дисплее
[Спящий режим]	Ввод интервала времени после последнего действия, через который принтер будет переходить в режим энергосбережения
[Автоотключение]	Ввод интервала времени после последнего действия, через который принтер будет выключаться
[Сброс настроек]	Сброс всех настроек до заводских значений по умолчанию
[Сброс счетчика]	Выбор сброса счетчиков разделительных площадок АПД, основного лотка и МФЛ, а также ролика подачи АПД
[Kopp. V-MAG]	Регулировка вертикального масштабирования в принтере
[Очистка буфера]	Очистка временной памяти принтера
[Стр. очистки]	Печать страницы с очисткой термоблока
[Лоток]	Выбор типа и формата бумаги для лотков

5.1.2.3. Параметр [Отчет]

Элемент	Описание
[Информация]	Нажмите, чтобы распечатать страницу информации об устройстве, включая количество отпечатков, информацию об остатке тонера и фотобарабана (доступно только в состоянии готовности).

Элемент	Описание
[Имя хоста]	Отображает имя хоста устройства.
[IР-адрес]	Отображает текущий IP-адрес устройства.
[МАС-адрес]	Отображает МАС-адрес локальной сети устройства.
[Wi-Fi IP]	Отображает IP-адрес Wi-Fi.
[MAC Wi-Fi]	Отображает МАС-адрес Wi-Fi.
[Wi-Fi SSID]	Отображает SSID Wi-Fi.
[Точка доступа]	Отображает SSID в режиме точки доступа.
[Системн. версия]	Отображает версию программного обеспечения устройства.
[C/H]	Отображает серийный номер устройства.

5.1.2.4. Параметр [Информация]

5.2. Настройка параметров с веб-страницы

5.2.1. Отображение веб-страницы устройства

1 Получите IP-адрес устройства по умолчанию (смотрите раздел «Подключение к проводной сети»).

2 Откройте браузер, введите IP-адрес устройства в поле URL-адреса и нажмите [Enter]. Отобразится встроенная веб-страница.

Состояние Информация Отчет	Информация	Информация		
Настройки устройства	Состояние устройства:	Энергосбережение		
Сеть	Имя хоста:	PRT-53CCC0		
Syslog	Серийный номер устройства:	KP1402401000010		
Регулировка	Версия системы:	2296110170		
Обновление ПО	Версия web интерфейса:	270141		
	ІР-адрес:	192.168.19.143		
	MAC-adpec:	00:02:32:53:cc:c0		
	Остаток тонера:	85%		

5.2.2. Параметры для настройки

5.2.2.1. Параметр [Состояние]

Элемент	Описание
[Информация]	Отображение основной информации об устройстве
[Состояние аппарата]	Отображает состояние устройства.
[Имя хоста]	Отображает имя хоста.
[Серийный номер устройства]	Отображает серийный номер устройства.
[Версия системы]	Отображает версию программного обеспечения.
[Версия web- интерфейса]	Отображает версию встроенной веб-страницы.
[IР-адрес]	Отображает IP-адрес.
[МАС-адрес]	Отображает МАС-адрес.
[Остаток тонера]	Отображает остаток тонера в картридже с тонером.
[Отчет]	Выберите [Скачать], чтобы скачать страницу информации об устройстве на компьютер или выберите [Печать], чтобы распечатать ее.

5.2.2.2. Параметр [Настройки устройства]

Элемент	Описание			
[Язык]	Язык отображения информации об устройстве			
[Сервер NTP]	Введите доменное имя или IP-адрес сервера.			
[Дата]	Установите на устройстве текущую дату.			
[Время]	Установите на устройстве текущее время.			
[Режим сна]	Выберите, через какое время после вашего последнего действия			
	устройство будет переходить в режим энергосбережения.			
[Автовыключение]	Выберите, через какое время после вашего последнего действия			
	устройство будет автоматически выключаться.			
[Управление]				
[Сбросить все	Выберите, чтобы сбросить все настройки до заводских значений.			
настройки к				
заводским]				
[Сброс счетчика]	Сброс счетчиков площадок отделения лотка 1 и МФЛ при их замене			
[Страница очистки]	Печать страницы с очисткой термоблока			
[Настройка пароля]				
[Новый пароль]	Введите новый пароль при необходимости его смены.			
[Введите пароль еще раз]	Введите снова новый пароль.			

5.2.2.3. Параметр [Сеть]

Элемент	Описание		
[Имя хоста]			
[Имя хоста]	Отображение имени хоста для устройства		
[Настройка TCP/IP]			
[Получить IP-адрес автоматически]	Включите или отключите автоматическое получение IP-адреса.		
[IР-адрес]	При отключенной функции автоматического получения IP-адреса введите вручную IP-адрес устройства.		
[Маска подсети]	При отключенной функции автоматического получения IP-адреса введите вручную номер маски подсети.		
[Шлюз по умолчанию]	При отключенной функции автоматического получения IP-адреса введите вручную шлюз для вашего IP-адреса.		
[Автополучение WINS и DNS]	Включите или отключите автоматическое получение адреса WINS и DNS.		
[Первичный DNS-сервер]	При отключенной функции [Автополучение WINS и DNS] введите вручную основной адрес DNS-сервера для устройства.		
[Вторичный DNS-сервер]	При отключенной функции [Автополучение WINS и DNS] введите вручную дополнительный адрес DNS-сервера для устройства.		
[Первичный WINS-сервер]	При отключенной функции [Автополучение WINS и DNS] введите вручную основной адрес WINS-сервера для устройства.		
[Вторичный WINS-сервер]	При отключенной функции [Автополучение WINS и DNS] введите вручную дополнительный адрес WINS-сервера для устройства.		
[Доменное имя]	Задайте имя домена для устройства.		
[Настройки 802.1x EAP]			
[802.1x EAP]	Включите использование протокола.		
[Метод ЕАР] [PEAP] [TLS] [TTLS] [MD5]	Выберите метод проверки подлинности.		
[2-й этап идентификации] [Нет] [PAP] [MSCHAP] [MSCHAPV2] [GTC]	Выберите метод дополнительной проверки подлинности. Лримечание Параметр отображается только при выборе в параметре [Метод EAP] настроек [PEAP] или [TTLS].		
[Сертификат ROOT]	Выберите сертификат из списка загруженных сертификатов.		
	 Примечания Параметр отображается только при выборе в параметре [Метод ЕАР] настроек [PEAP], [TLS] или [TTLS]. Загрузка сертификатов выполняется с помощью параметра [Управление сертификатами]. 		

[Сертификат клиента]	Выберите сертификат из списка загруженных сертификатов.
	 Примечания Параметр отображается только при выборе в параметре
	[Метол FAP] настройки [TLS].
	• Загрузка сертификатов выполняется с помощью параметра
	[Управление сертификатами].
[Идентификация]	Введите авторизованное на сервере имя пользователя.
[Пароль]	Введите пароль авторизованного пользователя.
[Безопасность сети]	
[Настройка безопасности] [Фильтр]	Включите режим фильтрации.
[Настройка фильтрации] [Режим фильтрации]	Выберите режим фильтра, чтобы разрешить или запретить указанным IP-адресам доступ к устройству и встроенной веб- странице устройства.
[Фильтрация по IP-адресу] [Начальный IP-адрес] [Конечный IP-адрес]	Введите интервал IP-адресов, чтобы использовать для них режим фильтрации.
[Фильтрация по МАС-адресу] [MAC-адрес]	Введите МАС-адреса, для которых необходимо использовать режим фильтрации.
[SNMP]	
[SNMP v1/v2]	Включите или отключите этот протокол для SNMP-сервера.
[Имя сообщества]	Введите соответствующее имя сообщества, если оно отличается
	от установленного по умолчанию.
[SNMP v3]	Включите или отключите этот протокол для SNMP-сервера.
	При включение
	Указанные ниже.
[Имя пользователя]	Введите имя пользователя для авторизации на сервере.
[Протокол аутентификации] [MD5] [SHA]	Выберите протокол проверки подлинности.
[Пароль]	Введите пароль пользователя.
[Протокол шифрования] [DES] [AES-128]	Выберите протокол шифрования.
[Пароль]	Введите пароль для протокола шифрования.
[Контекстное имя]	Введите контекстное имя для протокола.
[Управление сертификатами]	
[Загрузка сертификата] [Сертификат ROOT] [Пароль клиента] [Сертификат клиента]	Выполните загрузку необходимых сертификатов с вашего компьютера.
[Список сертификатов]	Отображается список загруженных сертификатов.

[Скорость Ethernet]	
[Скорость Ethernet] [10M/100M] [10M/100M/1G]	Выберите скорость работы сетевого подключения.

5.2.2.4. Параметр [Syslog]

Параметр используется для настройки передачи сообщений устройства, содержащих информацию о происходящих на нем событиях, например об ошибках, предупреждениях и изменениях статуса.

Элемент	Описание
[Состояние]	Включите или отключите передачу сообщений устройства.
[IP-адрес сервера]	Введите IP-адрес сервера для приема сообщений устройства.
[Порт]	Введите номер порта сервера для приема сообщений устройства.
[Максимальный приоритет сообщений]	Выберите уровень приоритетности сообщений (от самых важных (0) до всех сообщений (7)), которые будут поступать на сервер.

5.2.2.5. Параметр [Регулировка]

Параметр используется для регулировки вертикального масштабирования и смещения изображения на странице.

Элемент	Описание			
[Регулировка V-MAG]	Регулировка вертикального масштабирования изображения для			
	лицевой и обратной сторон листа.			
[Регулировка кромки]	Регулировка смещения изображения на странице.			

5.2.3. Обновление программного обеспечения устройства

Перед обновлением встроенного программного обеспечения устройства вам необходимо сначала загрузить на ваш компьютер последнюю версию программного обеспечения с веб-сайта по адресу www.katusha-it.ru.

Чтобы обновить встроенное программное обеспечение устройства, выполните следующие действия:

1 Откройте браузер, введите IP-адрес устройства в поле URL-адреса и нажмите [Enter]. Отобразится встроенная веб-страница.

Состояние Информация Отчет	Информация	Информация		
Настройки устройства	Состояние устройства:	Энергосбережение		
Сеть	Имя хоста:	PRT-53CCC0		
Syslog	Серийный номер устройства:	KP1402401000010		
Регулировка	Версия системы:	2296110170		
Обновление ПО	Версия web интерфейса:	270141		
	ІР-адрес:	192.168.19.143		
	MAC-adpec:	00:02:32:53:cc:c0		
	Остаток тонера:	85%		

2 Выберите [Обновление ПО] с левой стороны. Появится страница [Обновление ПО].

Состояние	
Настройки устройства	Ооновление ПО
Сеть	Файл обновления микропрограммы: Выбор файла Не выбран ни один файл
Syslog	
Регулировка	Применить Отмена
Обновление ПО	

З Нажмите [Выбор файла], чтобы найти файл программного обеспечения на компьютере.

4 Нажмите [Применить], чтобы начать обновление встроенного программного обеспечения.

6. Настройка параметров печати с компьютера (для Windows)

6.1. Отображение диалогового окна [Настройка печати]

Чтобы отобразить диалоговое окно [Настройка печати] принтера, выполните следующие действия:

Нажмите кнопку [Пуск] на панели задач и выберите [Принтеры и факсы].

2 Кликните правой кнопкой мыши на имя принтера «Katusha PXXX» и выберите [Настройка печати].

🖉 Примечание

РХХХ – обозначение модели устройства.

Откроется диалоговое окно [Настройка печати] принтера.

настройка печати: Katusha	PXXX			×
Базовая Бумага Макет По	дложки Двуст	оронняя печать	Дополнительно)
Ориентация				
🖲 Книжная	🔿 Альбомн	ная		
Копии			=	1
	1			
🔲 Разбор по копиям	🗌 Обратны	ий порядок		
			21.00 x 29.70 Cm	
Ottour				
Разрешение:				
600 dpi		~		
Параметры печати:				
Сбалансированный		-		
· · · ·				
Плотность :	3 📫			
(CBCINEC I-7 TOMHOO)				
🗌 Экономия тонера				
\ 4				
$\mathbf{\Sigma}$				
Катнаша				
		01		
		UK	Отмена	применить

6.2. Настройка параметров печати

Диалоговое окно [Настройка печати] состоит из вкладок [Базовая], [Бумага], [Макет], [Подложки], [Двусторонняя печать] и [Дополнительно...]. Содержание каждой вкладки будет объяснено в следующих разделах.

6.2.1. Вкладка [Базовая]

Вкладка [Базовая] содержит параметры [Ориентация], [Копии], [Эффект].

настройка печати: Katusha PXXX				
Базовая Бумага Макет Подлож	ки Двустор	онняя печать	Дополнительно.	
Ориентация	С Альбомная	1		
Копии	1			
Разбор по копиям	Обратный	порядок		
			31.00 x 29.70 Cm	
Эффект				
Разрешение:				
600 dpi		•		
Параметры печати:		•		
обалансированный				
Плотность : (светлее 1-7 темнее)	3			
🦳 Экономия тонера				
$\mathbf{\nabla}$				
катнаша				
		ОК	Отмена	Применить

Параметр [Ориентация]

Выберите свой вариант ориентации листа.



Параметр [Копии]

Выберите количество копий для печати.

Элемент	Описание
[Разбор по копиям]	Нажмите, чтобы напечатать документ в порядке страниц, например 1/2/3, 1/2/3, 1/2/3.
[Обратный порядок]	Нажмите, чтобы изменить порядок печати вашего документа. В результате последняя страница вашего документа будет напечатана первой, и наоборот.

Параметр [Эффект]

Элемент	Описание		
[Разрешение]	Выберите разрешение изображения при печати.		
[Параметры печати]	Выберите сбалансированный цветовой режим печати или печать текста черным цветом.		
[Плотность]	Выберите уровень плотности, чтобы осветлить или затемнить изображение.		
[Экономия тонера]	Нажмите, чтобы распечатать документ в режиме экономии тонера.		

6.2.2. Вкладка [Бумага]

Вкладка [Бумага] содержит настройки исходного формата бумаги, лотка подачи бумаги и типа носителя.

Настро	йка печа	ти: Katus	ha PXXX			>
Базовая	Бумага	Макет	Подложки	Двусторонняя печать	Дополнительно.	
Бумага						
Исход	ный форм	иат:				
A4				•	-	1
	Созда	ть	Измени	ть Удалить		
Φ,	ікс. форма	эт				
Лоток						
Ав	товыбор			•		
Тип нос	ителя					
Ст	андартна	я		•		
	_					
	V					

Элемент	Описание
[Бумага]	Выберите формат бумаги, загруженной в указанный лоток.
[Лоток]	Выберите лоток, из которого будет подаваться бумага.
[Тип носителя]	Выберите тип носителя, который будет использоваться для печати.

6.2.3. Вкладка [Макет]

Базовая	Бумага	Макет	Подложки	Двусторон	няя печать	Дополнительно)
Макет							
Мног	ократная	печать :					
B	ыкл.				-		
						=	-
Рамк	a :						ð
H	өт				•		
Мног	ократная	печать С	типь :				
					-		
ы	право, зат	ем вниз			•		
						21.00 × 29.70 CH	
Форма	г бумаги д	ля вывод	a				
Форма Ф	г бумаги д актически	ля вывод й размег	la				
Формат (Ф. Ф.	т бумаги д актически	ля вывод й размер	ја)				
Форма Ф С По	т бумаги д актически ользовате	ля вывод й размер льский м	а) асштаб :				
Форма Форма Фа С По С	т бумаги д актически ользовате.	ля вывод й размер льский м	а) асштаб :	▶ 100	%		
Формат Францияние обращение обращен	г бумаги д актически ользовате. о размеру	ля вывод й размер льский м листа :	а) асштаб : 	▶ 100	%		
Форма Фа С По С По А	т бумаги д актически ользовате о размеру	ля вывод й размер льский м листа :	ца) іасштаб : -	▶ 100 ▼ 100	%		
Форма Форма С По С По А	т бумаги д актически ользовате. о размеру 4	ля вывод й размер льский м листа :	(а) асштаб : -	▶ 100	%		
	г бумаги д актически ользовате о размеру 4 о центру	ля вывод й размер льский м листа :	а) асштаб : 	▶ 100▼ 100	%		
	г бумаги д актически ользовате о размеру 4 о центру	ля вывод й размер льский м листа :	а) асштаб : -	▶ 100	%		
	г бумаги д актически ользовате: о размеру 4 о центру	ля вывод й размер льский м листа :	асштаб :	▶ 100	%		
	т бумаги д актически ользовате. о размеру 4 о центру	ля вывод й размер льский м листа :	асштаб :	 ▶ 100 ▼ 100 	%		
	т бумаги д актически ользовате. о размеру 4 о центру	ля вывод й размер льский м листа :	асштаб :	 ▶ 100 ▼ 100 	%		
	т бумаги д актически ользовате. о размеру о центру	ля вывод й размер льский м листа :	асштаб :	 ▶ 100 ▼ 100 	%		
	г бумаги д актически эльзовате э размеру 4 э центру	ля вывод й размер льский м листа :	асштаб :	 ▶ 100 ▼ 100 	%		

Вкладка [Макет] содержит параметры [Макет] и [Формат бумаги для вывода].

Параметр [Макет]

Элемент	Описание
[Многократная печать]	Выберите количество страниц для печати на одном листе бумаги.
[Рамка]	Выберите, хотите ли вы добавить рамку вокруг каждой страницы при печати более одной страницы на одном листе бумаги.
[Многократная печать Стиль]	Выберите нужный стиль при печати многостраничного документа на одном листе.

Параметр [Формат бумаги для вывода]

Элемент	Описание
[Фактический размер]	Печать изображения без изменения масштаба
[Пользовательский масштаб]	Масштаб, определяемый пользователем. Вы можете уменьшить или увеличить напечатанное изображение с помощью ползунка.
[По размеру листа]	Вывод с масштабированием изображения по размеру страницы, за исключением незапечатываемой области
[По центру]	Печать изображения в центре листа

6.2.4. Вкладка [Подложки]

Вкладка [Подложки] позволяет вам добавить текст или изображение в виде подложки (например, КОНФИДЕНЦИАЛЬНО, ВАЖНО, ЧЕРНОВИК и т. д.) на вашем документе.

		to to to to to to to to to to to to to t	
🖶 Настройка печати: Katu:	sha PXXX		×
Базовая Бумага Макет	Подложки Двусторонняя печать	Дополнительно	
Подложка			
• Текст			
(1977)		1.0 • 0.0 %	
Создать	Изменить Удалить		
С Изображение			
(нет)	 Изменить Удалить		
<u>Х</u> қатнаша			
	ОК	Отмена Применит	гь

Элемент	Описание
[Первая страница]	Установите флажок, чтобы печатать подложку только на первой странице.
	Снимите флажок, чтобы подложки печатались на всех страницах.
[Текст]	Выберите и нажмите [Создать], чтобы создать новую текстовую подложку.
	нажмите кнопку [Изменить], чтобы изменить текст подложки, или кнопку
	[Удалить], чтобы удалить подложку.
[Изображение]	Выберите и нажмите [Создать], чтобы создать изображение подложки.
	Нажмите кнопку [Изменить], чтобы изменить изображение подложки, или
	кнопку [Удалить], чтобы удалить подложку.

6.2.4.1. Создание текстовой подложки

Чтобы создать текстовую подложку, выполните следующее:

1 Выберите [Текст], а затем нажмите кнопку [Создать]. Появится следующее диалоговое окно [Добавить подложку].

Добавить подложку	>
Изменение подложки Имя :	
Строка :	
Шрифт :	
Arial	~
Стиль : Положение : Обычный	~
Настройка шрифта	
Средний	~
Формат : Угол :	
72 A	
	ОК Отменить

Элемент	Описание
[Имя]	Наберите название текстовой подложки.
[Строка]	Введите текст подложки.
[Шрифт]	Выберите тип шрифта для текста подложки.
[Стиль]	Выберите стиль шрифта текста подложки.
[Положение]	Выберите положение текста подложки.
[Заливка]	Укажите относительную плотность печати текста подложки.
[Формат]	Укажите размер текста подложки.
[Угол]	Укажите угол размещения текста подложки на листе.

2 Нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить настройки. Если новая подложка создана успешно, имя этой подложки будет отображаться в списке параметра [Текст].

6.2.4.2. Редактирование текстовой подложки

Чтобы отредактировать существующую текстовую подложку, выполните следующее:

1 Выберите в списке параметра [Текст] имя подложки, текст которой вы хотите отредактировать.

Нажмите кнопку [Изменить]. Появится диалоговое окно [Изменить подложку].

Изменить подложку	×
Изменение подложки Имя :	
1	
Строка :	
123	
Шрифт:	
Arial	~
Стиль: Положение:	
Обычный 🗸 По центру	~
Настройка шрифта	
Заливка :	
Средний	~
Формат : Угол :	
72 A	
	ОК Отменить

3 Измените настройки для выбранного текста подложки и нажмите [OK] для завершения.

6.2.4.3. Удаление текстовой подложки

Чтобы удалить существующую текстовую подложку, выполните следующее:

1 Выберите в списке параметра [Текст] имя подложки, которую вы хотите удалить.

2 Нажмите кнопку [Удалить]. Подложка будет удалена.

6.2.4.4. Создание изображения подложки

Чтобы создать изображение новой подложки, выполните следующее:

1 Выберите [Изображение] и нажмите кнопку [Создать]. Появится следующее диалоговое окно [Добавить подложку].

Имя :		
Файл:		
	Указать	
Формат :		
Фактический размер	\sim	
Положение :		
Сверху слева	~	
Заливка :		
Светлый	\sim	

Элемент	Описание
[Имя]	Наберите название изображения подложки.
[Файл]	Нажмите кнопку [Указать], чтобы указать файл изображения для подложки.
[Формат]	Укажите размер изображения подложки.
[Положение]	Выберите положение изображения подложки на странице.
[Заливка]	Укажите относительную плотность печати изображения подложки.

Нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить настройки. Если изображение новой подложки создано успешно, имя этой подложки будет отображаться в списке параметра [Изображение].

6.2.4.5. Редактирование изображения подложки

Чтобы отредактировать изображение существующей подложки, выполните следующее:

1 Выберите из списка параметра [Изображение] имя подложки, которое вы хотите изменить.

Нажмите кнопку [Изменить]. Появится диалоговое окно [Изменить подложку].

3 Измените настройки для выбранного изображения подложки и нажмите [OK] для завершения.

6.2.4.6. Удаление изображения подложки

Чтобы удалить изображение подложки, выполните следующее:

- Выберите из списка параметра [Изображение] имя подложки, которое вы хотите удалить.
- **2** Нажмите кнопку [Удалить]. Изображение подложки будет удалено.

6.2.5. Вкладка [Двусторонняя печать]

Вкладка [Двусторонняя печать] позволяет задать печать документа на двух сторонах листа.



Элемент	Описание					
[Длинный край]	Установите этот флажок, чтобы документ формировался с учётом					
	переплета страниц по длинному краю листа.					
[Короткий край]	Установите этот флажок, чтобы документ формировался с учётом					
	переплета страниц по короткому краю листа.					

6.2.6. Вкладка [Дополнительно...]

Базовая	Бумага	Макет	Подлож	кки	Двусто	ронняя	печать	Дополнит	ельно	
Время	ожидани	ія (60 - 18	300):	300		Сен				
								21.00 x 29.70	CM	
По	умолча	нию		1	Информ	ация				
		,								
ka										

Во вкладке [Дополнительно...] имеются настройка [Время ожидания] и кнопка [По умолчанию].

Настройка [Время ожидания] позволяет задать период времени, в течение которого принтер ожидает поступления данных с компьютера во время выполнения задания. Если поток данных приостанавливается дольше указанного количества секунд, задание отменяется. Допустимые значения времени ожидания: 60 ~ 1800 секунд, по умолчанию: 300 секунд.

Кнопка [По умолчанию]: нажмите, чтобы вернуть все значения настроек к заводским значениям по умолчанию.

7. Печать документов с мобильного устройства

Установив приложение «Mopria™» на мобильное устройство «Android», можно с вашего мобильного устройства отправлять на печать электронные письма и документы простым нажатием «Печать» в его меню.

🖉 Примечание

Данная функция доступна для модели принтера с встроенным модулем Wi-Fi, который автоматически включается при включении устройства, и при этом устройство по умолчанию работает как точка доступа.

7.1. Подготовка

Чтобы иметь возможность печати документов на принтере с мобильного устройства, необходимо следующее:

1. Условия, в которых доступна беспроводная локальная сеть.

При подключении принтера к беспроводной локальной сети может потребоваться информация о точке беспроводного доступа, такая как SSID (имя сети) и ключ безопасности (пароль). Для получения подробной информации обратитесь к сетевому администратору или администратору беспроводной точки доступа.

🔅 Важно

Не размещайте препятствия, которые блокируют радиоволны (например, стены или металлические пластины), или устройства, создающие помехи радиоволнам (например, беспроводные телефоны), в пределах 100 мм от устройства или рядом с точкой беспроводного доступа.

2. Служба печати «Mopria».

Службу печати «Mopria» (приложение «Mopria Print Service») можно загрузить из магазина «Google Play», чтобы активировать функции печати на любом телефоне или планшете «Android» (версия «Android 4.4» или более поздняя). После установки просто подключите свое устройство к той же сети, что и принтер, и ваша мобильная печать будет доступна.



🖉 Примечание

Прежде чем вы начнете:

- убедитесь, что компьютер подключен к принтеру через USB-кабель;
- убедитесь, что адаптер питания подключен и устройство включено.

Подключите устройство к беспроводной сети с помощью средства настройки сети «Network Setup Tool» (приложения для настройки параметров, необходимых для подключения устройств через беспроводную локальную сеть). Средство настройки сети можно использовать для настройки следующих параметров беспроводной или проводной сети:

- подключение устройства к беспроводной точке доступа;
- подключение устройства к проводной сети;
- установка ІР-адреса.

Подключение выполните в следующем порядке:

1 Запустите программу, нажав [Пуск]>[Программы]>[Katusha PXXX]>[Network Setup Tool]. Появится диалоговое окно [Инструмент настройки сети].

🖉 Примечание

РХХХ – обозначение модели устройства.

Инструм	ент настройки сети			
Основные	Проводная сеть (Ethernet)	Wi-Fi (станция)		
Иня хо	ста:		Katusha PXXX	~
PRT52	28895			
			Настройка обновлений Выхо	л

2 Щелкните на вкладку [Wi-Fi (станция)], чтобы открыть страницу настроек Wi-Fi.

З Установите флажок [Получить IP-адрес автоматически], чтобы автоматически получить IP-адрес непосредственно с DHCP-сервера, или вы можете ввести свой статический IP-адрес в поля [IP-адрес], [Маска подсети] и [Шлюз по умолчанию] соответственно.

Нажмите [Подключиться к сети Wi-Fi], и появится диалоговое окно, в котором отобразятся подключенные в данный момент беспроводные сети. Выберите беспроводную сеть, к которой хотите подключиться, и при необходимости введите пароль.

Подключиться к SSID	X
	Обновить
DLink	WPA2 PSK
Buffalo-G-C04A	WPA2 PSK
aterm-bcfe76-gw	Shared 🕋
aterm-bcfe76-g	WPA2 PSK
badou	Open 🚗 👻
Пароль:	
	Подключиться Выход

5 Нажмите [Подключиться], чтобы начать подключение к выбранной сети, а затем обновите информацию об IP-адресе устройства.

6 Если обновление прошло успешно, отобразится сообщение [Обновление устройства успешно] и средство настройки сети будет автоматически закрыто.

7.2. Печать файла с мобильного устройства Android

Убедитесь, что служба печати «Mopria» (приложение для печати) установлена на вашем мобильном устройстве.

1 Выберите ту же беспроводную сеть, к какой подключен ваш принтер.

	• 0	8		① ▼ ■ 4:22
на мобильном устроистве коснитесь	÷	Wi-Fi		۹ :
[Настройки]>[Wi-Fi] и выберите беспроводную сеть (SSID) вашего принтера.		On	Saveo	•
		•	STAN Saved	
		-	WPAPSK/TKIP Saved	
		₩.	DEFAULT Saved	
		•	xiaomakuaiyin	
		-	SMCWBR14S-NL	
		₹.	Avision-Moscow2.4G	
		-	Buffalo-G-19BA	

2 Включите службу печати «Mopria». Устройство выполнит поиск доступных принтеров.

На мобильном устройстве нажмите [Настройки]>[Printing]>[Mopria Print Service], чтобы включить службу печати «Mopria». Устройство выполнит поиск всех доступных принтеров.



Выберите принтер.



4 Откройте файл, который вы хотите распечатать.



5 Выберите [Print] в меню и выберите свой принтер.



Выберите параметры печати и напечатайте файл.

Если вам не нужно изменять параметры печати, коснитесь значка принтера, чтобы отправить задание на печать. Если вам нужно изменить параметры печати, смотрите следующий раздел.



7.3. Изменение настроек печати

Служба печати «Mopria» позволяет печатать веб-страницы, документы, сообщения электронной почты, фотографии и контент из приложений, поддерживающих функцию печати из мобильного устройства «Android». Параметры печати могут различаться в зависимости от выбранного приложения и принтера. Могут отображаться следующие параметры печати:

1. Количество печатных копий.

Нажмите [Copies], чтобы ввести желаемое количество копий, если вы хотите распечатать более одной копии.

2. Изменение размера бумаги.

В меню настроек печати коснитесь [Paper size], затем выберите формат бумаги в меню. Варианты Letter и A4 могут быть доступны в зависимости от приложения или принтера.



3. Изменение ориентации.

В меню настроек печати коснитесь [Orientation], затем выберите нужный вариант ориентации бумаги. В зависимости от приложения или принтера могут быть предложены варианты книжной или альбомной ориентации.



4. Задание диапазона страниц.

В меню настроек печати, чтобы напечатать несколько страниц, нажмите [Pages], а затем выберите диапазон страниц, которые вы хотите напечатать. Страницы будут отображаться только с определенными приложениями и типами файлов, например PDF-файлами.

			0	V 12
Katusha P140 Mopria Print Service				
Copies	Paper size			
	Letter		Black & White	
	Pages			
Portrait				
to Live! With Kelly a Proje	na wearing have a cut what a ment of Michael after a nearly weaking	on 12 exclosion con absence, a bource su	n mon trivet is not the an worked for the rs Michael Straham is excited to ha	
What Kind of Mc Astro-parenting, If y New Case	m You're Going to Be Based on rou will	Your Zodiac Sign (12 photos)	
Dangerous great	dane could kill: Shocking pictu	res of dog mauling	les constra	
There are grave for	irs that a dangerous dog that has alt.	acked five times is jus	d over a year war kill.	

7.4. Печать файла с мобильного устройства iOS

1 Включите свое мобильное устройство, такое как iPhone или iPad.

2 Нажмите [Настройки] и откройте Wi-Fi. Выберите ту же беспроводную сеть, к какой подключен ваш принтер.

3 Откройте изображение или документ, который хотите напечатать. Коснитесь значка





💶 Нажмите [Select Printer] и выберите нужный принтер (РХХХ – обозначение модели принтера).

	1 Photo Selected	nikk ■> Cancel	±≉mai 1 Photo Selected	2916 🗰 5
Cancel	Printer Options		Printer Options Printer	
Printer	Select Printer >		RECENT PRINTERS	
			Katusha PXXX	Aug a
1 Copy	(- +)		OTHER PRINTERS	
	Drint		Katusha PXXX	
AirCoop Tax = 1	790.	ArCrop Rate to the set of the	VP and Ba	
NI Cer Ture		No Cive	SS Tota	
Caty Eldance Al ³ ay Assort	Ubu sa Park Weijaw		Arthur Assign Use in Friet Contact Webman	_

5 Нажмите [Print], чтобы начать печать.



8. Обслуживание принтера

8.1. Очистка разделительной площадки основного лотка

Производите очистку разделительной площадки основного лотка при загрязнении ее тонером, грязью, бумажной пылью и т.д. В противном случае бумага из лотка может подаваться неравномерно или при подаче бумаги может возникать шум. Следуйте приведенной ниже процедуре, чтобы очистить разделительную площадку основного лотка:

1 Удалите всю бумагу из лотка.

2 Смочите мягкую чистую безворсовую ткань жидкостью для очистки и восстановления резиновых изделий.

Протрите резиновую часть разделительной площадки основного лотка.



🔅 Важно

После очистки разделительной площадки полностью высушите ее.

8.2. Очистка фотобарабана

Если фотобарабан драм-картриджа испачкан тонером или грязью, на распечатке может появиться дефектное изображение с регулярным интервалом. Следуйте приведенной ниже процедуре, чтобы очистить фотобарабан:

1 Выключите питание и выньте шнур питания из розетки.

2 Откройте переднюю крышку, потянув за ручки с обеих сторон, как показано на рисунке.



Возьмитесь за ручку драм-картриджа, приподнимите ее (1), потяните на себя (2) и вытащите печатающий картридж, как показано на рисунке.


4 Извлеките картридж с тонером из драм-картриджа, как показано на рисунке.



5 Протрите поверхность фотобарабана чистой и мягкой тканью или ватным тампоном.



8.3. Очистка пути прохождения бумаги

Очистку пути прохождения бумаги производите в следующем порядке:

1 Извлеките печатающий картридж в последовательности, указанной в предыдущем разделе.

Проверьте, нет ли бумажной пыли или остатков тонера на пути прохождения бумаги. Если есть, удалите их с помощью чистой ткани.

8.4. Очистка инфракрасных датчиков

Если на инфракрасных (ИК) датчиках скапливается слишком много бумажной пыли, это может привести к неправильной оценке замятия бумаги. Например, имеется код ошибки замятия бумаги, но на самом деле замятой бумаги внутри принтера не обнаружено. В этом случае очистите ИК-датчики, выполнив пошагово приведенную ниже инструкцию. Если проблема не устранена, ИК-датчики, вероятно, неисправны. В этом случае обратитесь в сервисную службу.

1 Извлеките печатающий картридж в последовательности, указанной в предыдущем разделе.

2 Смочите чистую мягкую ткань 95 %-м спиртом.

3 Протрите место расположения ИК-датчиков, указанную на рисунке ниже.



8.5. Очистка датчика подачи бумаги

Если на датчике подачи бумаги скапливается слишком много бумажной пыли или других загрязнений, это может привести к неправильной оценке замятия бумаги. Например, есть код ошибки замятия бумаги, но на самом деле внутри принтера застрявшая бумага не обнаружена. В этом случае очистите датчик подачи бумаги, выполнив пошагово приведенную ниже инструкцию. Если проблема не устранена, датчик, вероятно, неисправен. Обратитесь к сервисному персоналу для замены датчика.

1 Выключите питание и выньте шнур питания из розетки.

Извлеките основной лоток для бумаги.

- Смочите чистую мягкую ткань 95 %-м спиртом.
- Протрите заднюю часть сенсорной платы, указанной на рисунке ниже.



\land Предостережение

Перед очисткой датчика подачи бумаги убедитесь, что питание отключено, и не прикасайтесь к лицевой части платы датчика, чтобы не повредить компоненты печатной платы.

8.6. Замена картриджа с тонером

Когда тонер в картридже заканчивается, выводится сообщение [Мало тонера]. Необходимо приобрести новый картридж с тонером до появления сообщения [Замените тонер]. При появлении сообщения [Замените тонер] необходимо заменить картридж с тонером на новый.

🖉 Примечание

Картридж с барабаном и картридж с тонером являются двумя отдельными частями.

8.6.1. Извлечение картриджа с тонером

1 Выключите питание и выньте шнур питания из розетки.

2 Откройте переднюю крышку, потянув за ручки с обеих сторон, как показано на рисунке.



Возьмитесь за ручку драм-картриджа, приподнимите ее (1), потяните на себя (2) и вытащите печатающий картридж, как показано на рисунке.



4 Извлеките картридж с тонером из драм-картриджа, как показано на рисунке, и наденьте на него крышку.



🔅 Важно

Не выбрасывайте картридж с тонером. Поместите использованный картридж с тонером в прилагаемый пластиковый пакет и верните его продавцу или представителю сервисной службы. Использованный картридж с тонером подлежит переработке или обработке в соответствии с установленными правилами.

8.6.2. Установка картриджа с тонером

1 Достаньте новый картридж с тонером из пластикового пакета, снимите с него защитную крышку и вытащите ленту с надписью.



2 Наклоните картридж с тонером 10 раз вправо-влево и вперед-назад, чтобы тонер равномерно распределился внутри картриджа.



Установите новый картридж с тонером в драм-картридж.



\land Предостережение

• Будьте осторожны, чтобы не вдохнуть тонер.

• Если тонер попал на одежду или другую ткань, сотрите тонер сухой тканью. Постирайте вещи в холодной воде с мылом и высушите на воздухе.

• Чтобы избежать проблем с качеством печати, не прикасайтесь к роликам картриджа с тонером.

• Во избежание повреждения картриджа с тонером не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей более нескольких минут.

4 Очистите коронирующий провод внутри фотобарабана, осторожно сдвинув язычок на драмкартридже слева направо и справа налево несколько раз.



🔅 Важно

Обязательно верните язычок в исходное положение (▼). Стрелка на язычке должна быть совмещена со стрелкой на драм-картридже. В противном случае распечатанные страницы могут иметь вертикальную полосу.

5 Возьмитесь за ручку драм-картриджа и вставьте печатающий картридж на прежнее место. Нажмите на ручку, чтобы надежно зафиксировать картридж на месте.



6 Закройте переднюю крышку.

8.7. Замена картриджа с барабаном

Когда ресурс фотобарабана подойдет к концу, вы получите сообщение [Ресурс фотобарабана заканчивается]. Купите новый картридж с барабаном и подготовьте его до появления сообщения [Замените фотобарабан]. При появлении сообщения [Замените фотобарабан] необходимо произвести замену картриджа с барабаном на новый.

8.7.1. Извлечение картриджа с барабаном

1 Выключите питание и выньте шнур питания из розетки.

2 Откройте переднюю крышку, потянув за ручки с обеих сторон, как показано на рисунке.



Возьмитесь за ручку драм-картриджа, приподнимите ее (1), потяните на себя (2) и вытащите печатающий картридж, как показано на рисунке.



4 Разделите картридж с тонером и драм-картридж, как показано на рисунке.



8.7.2. Установка картриджа с барабаном

Снимите с нового драм-картриджа защитную пленку и этикетку посредине него. Не прикасайтесь к фотобарабану во время распаковки. Следы от касаний ваших рук могут повлиять на качество печати.



2 Установите картридж с тонером в новый драм-картридж.



3 Возьмитесь за ручку драм-картриджа и вставьте печатающий картридж на прежнее место. Нажмите на ручку, чтобы надежно зафиксировать картридж на месте.



Закройте переднюю крышку.

9. Определение и устранение неисправностей

9.1. Оценка состояния принтера с помощью программы мониторинга

Программа мониторинга состояния принтера [Printer Status Monitor] позволяет оценивать состояние вашего принтера, получать информацию о расходных материалах и предупреждать вас о возникновении ошибок принтера.

Программа мониторинга состояния принтера доступна, когда принтер подключен непосредственно к вашему компьютеру через USB-порт или сетевой порт. Программа мониторинга состояния принтера устанавливается при установке драйвера принтера.

9.1.1. Открытие диалогового окна программы мониторинга состояния принтера

1 Дважды кликните мышью на значок [Printer Status Monitor] на панели задач.



2 Появится диалоговое окно [Printer Status Monitor], в котором имеются вкладки [Состояние] и [Настройка].

		×
Состояние Настройка		
Katusha PXXX	✓ Включено Иня порта: 192.158.05.167	
	Предупреждение:	
		^
	< > >	~
	е	
		^
	< >	~
	Расходные материалы Сведения об ошибках Удаление ошибок Сокранить в Файл	

🖉 Примечание

РХХХ – обозначение модели устройства.

9.1.2. Получение сведений о состоянии принтера

Вы можете оценивать состояние принтера и получать информацию о расходных материалах в открытой закладке [Состояние] диалогового окна [Printer Status Monitor].



№ поз.	Элемент	Описание		
1.	[Список устройств]	Отображаются подключенные принтеры.		
2.	[Включено]	Поставьте галочку, чтобы разрешить доступ к информации о		
		состоянии указанного принтера.		
3.	[Имя порта]	Имя порта для указанного принтера		
4.	[Индикатор	Показывает степень выполнения текущего процесса получения		
	выполнения]	доступа к последним данным указанного принтера.		
5.	[Предупреждение]	Отображаются предупреждающие сообщения о состоянии		
		принтера и сообщения об ошибках.		
6.	[Комментарии]	Отображаются рекомендации по устранению ошибок.		
7.	[Сохранить в файл]	Нажмите, чтобы сохранить сообщения об ошибках в файл CSV.		
8.	[Удаление ошибок]	Нажмите, чтобы удалить сообщения об ошибках.		
9.	[Сведения об ошибках]	Нажмите, чтобы сообщение об ошибке отразилось в окне		
[Предупреждение] немедленно.		[Предупреждение] немедленно.		
10.	[Расходные материалы]	Нажмите, чтобы отобразить информацию о расходных		
		материалах: остаток тонера, в %; остаток ЕР (ресурса		
		фотобарабана), в %; остаток фьюзера (ресурса узла		
		термозакрепления), в %.		
		Расходные материалы		
		Остаток тонера 0 %		
		Остаток фекозера		

9.1.3. Настройка параметров мониторинга состояния принтера

Чтобы задать конкретные параметры мониторинга состояния принтера, откройте закладку [Настройка] в диалоговом окне [Printer Status Monitor].

		1	
	Printer Status Monitor	>	(
	Состояние Настройка		
	Проверка состояния устройства	(R3bH:)	
2—	(Arrepsan:	Pycoust V	
	● 1 ○ 5 ○ 10 (week)		
	Специально (1-1440):		
	1 ман.		
3—	Показать всплывающее окно - сообщение об ошибке		
4—	Показать воплывающее окно - предупреждающее сообщение		

№ поз.	Элемент	Описание
1.	[Язык]	Выберите язык, на котором будет отображаться информация в окне.
2.	[Интервал]	Установите интервал, через который будет осуществляться обновление состояния при ошибке принтера.
3.	[Показать всплывающее окно – сообщение об ошибке]	Установите галочку, чтобы показывалось всплывающее окно – сообщение об ошибке.
4.	[Показать всплывающее окно – предупреждающее сообщение]	Установите галочку, чтобы показывалось всплывающее окно – предупреждающее сообщение.

9.2. Сброс предупреждения или ошибки

Если во время работы принтера возникает проблема, светодиодная индикаторная лампа [*] будет мигать, указывая на предупреждение или состояние ошибки. Чтобы решить проблему, выполните действия, приведенные в нижеследующих таблицах.

1. Предупреждающие сообщения

Сообщение (код)	Описание и действия
Мало тонера (200032)	Остаток тонера составляет менее 10 %.
	Принтер по-прежнему может выполнять функции печати или
	копирования, но с низким качеством.
Ресурс фотобарабана	Остаток ресурса фотобарабана менее 10 %.
подходит к концу (200043)	Вызовите сервисную службу для заказа и замены драм-картриджа.
Нет тонера (200031)	Закончился тонер.
	Замените картридж с тонером на новый.
Драм-картридж	Установите (переустановите) печатающий картридж и
отсутствует (200041)	перезапустите принтер.
Ресурс фотобарабана	Ресурс фотобарабана закончился.
закончился (200042)	Вызовите сервисную службу для заказа и замены драм-картриджа.
Тип фотобарабана не	Данный тип драм-картриджа не поддерживается. Замените драм-
поддерживается (200047)	картридж на оригинальный.
Неверный фотобарабан	Драм-картридж не от оригинального производителя. Замените
(200044, 201504, 201514)	драм-картридж на оригинальный.
Неверный термоблок	Термоблок не от оригинального производителя. Замените
(201502, 201512)	термоблок на оригинальный.
Слишком низкая	Подождите, пока температура поднимется до необходимых
температура термоблока	значений.
(200006)	
Фотобарабан изменен	Драм-картридж получил изменения. Замените драм-картридж.
(200046)	
Автоматическая	Температура внутри устройства слишком высокая. Подождите,
регулировка температуры	пока температура опустится до необходимых значений.
(200004)	
Ошибка картриджа с	Тонер-картридж не от оригинального производителя. Замените
тонером	тонер-картридж на оригинальный.
(200036, 201505, 201515)	

2. Сообщения об ошибках

Сообщение (код)	Описание и действия
Системные ошибки	
Ошибка принтера (100111)	Перезапустите принтер. Если эта ошибка повторяется, обратитесь за помощью в сервисную службу.
Ошибка I ² C (100112)	Обратитесь за помощью в сервисную службу.
Ошибка модуля печати. Перезапустите принтер или позвоните в сервисную	Произошла непредвиденная ошибка из-за деталей модуля печати. Перезапустите принтер или обратитесь в сервисную службу для замены неисправных деталей модуля печати.
службу (205000, 205001)	
Очистите провод зарядного устройства (205101)	Очистите коронирующий провод зарядного устройства драм- картриджа.

Ошибка двигателя (000001)	При запуске принтера произошел сбой инициализации	
Нажмите кнопку отмены или	механизмов принтера. Перезапустите принтер.	
вызовите сервисную службу		
Отказ вентилятора (200090)	Обратитесь в сервисную службу для замены вентилятора.	
Передняя крышка открыта (200051)	Закройте переднюю крышку.	
Задняя крышка открыта (200054)	Закройте заднюю крышку.	
Ошибка подачи бумаги (200000)	Откройте переднюю крышку, удалите бумагу или загрузите бумагу в пустой лоток.	
Ошибка блока	Перезапустите принтер. Если эта ошибка повторяется, обратитесь	
термозакрепления (201600, 201604~5, 201613, 201615~201618, 201621~201623, 201626)	за помощью в сервисную службу.	
Загрузите бумагу в МФЛ (200080)	Нет бумаги в МФЛ. Загрузите бумагу в МФЛ.	
Проверьте лоток 1 (200003)	Ошибка подачи бумаги из основного лотка. Бумага в лотке закончилась, произошло замятие или сбой захвата бумаги.	
Загрузите бумагу в лоток 1 (200081)	Бумага в основном лотке закончилась. Загрузите бумагу.	
Конфликт IP-адресов (500000)	Проверьте настройки вашей сети.	
Проверьте настройки сети		
DHCP не отвечает. Проверьте настройки сети (500002)	Проверьте настройки вашей сети.	
Принтер не готов. Попробуйте позже	Принтер выполняет текущее задание. Подождите, пока текущее задание не будет завершено.	
Сбросить настройки по умолчанию не получается. Пожалуйста, попробуйте позже	Повторите сброс настроек по умолчанию.	
Ошибка сброса счетчика. Пожалуйста, попробуйте позже	Повторите сброс счетчика.	
Настройка не удалась. Пожалуйста, попробуйте позже	Не удается установить параметр меню. Проверьте настройки.	
Многократная печать не поддерживается	Функция печати нескольких страниц на одной странице (2 на 1 или 4 на 1) не поддерживается.	
Пользовательский масштаб не поддерживает многократную печать	Выбранный пользовательский масштаб не позволяет выполнить печать нескольких страниц на одной странице (2 на 1 или 4 на 1).	

Замятие бумаги	
Замятие бумаги (200301)	Проверьте замятие бумаги при подаче из МФЛ.
Замятие бумаги (200302)	Откройте переднюю крышку и основной лоток, чтобы удалить бумагу.
Замятие бумаги (200324)	Откройте переднюю крышку и основной лоток, чтобы удалить бумагу.
Замятие бумаги (200325)	Откройте переднюю крышку и вытащите картридж, чтобы удалить бумагу.
Замятие бумаги (200326)	Откройте переднюю крышку и вытащите картридж, чтобы удалить бумагу.
Замятие бумаги (200327)	Откройте переднюю крышку и вытащите картридж, чтобы удалить бумагу.
Замятие бумаги (200328)	Откройте переднюю крышку и вытащите картридж, чтобы удалить бумагу.
Замятие бумаги (200329)	Откройте переднюю крышку и вытащите картридж, чтобы удалить бумагу.
Замятие бумаги (200330)	Откройте переднюю крышку и заднюю крышку, чтобы удалить бумагу.
Замятие бумаги (200331)	Откройте переднюю крышку и заднюю крышку, чтобы удалить бумагу.
Замятие бумаги (200332)	Откройте переднюю крышку и заднюю крышку, чтобы удалить бумагу.
Замятие бумаги (200333)	Откройте переднюю крышку и заднюю крышку, чтобы удалить бумагу.
Замятие бумаги (200334)	Проверьте узел двусторонней печати, откройте переднюю крышку и заднюю крышку, чтобы удалить бумагу.
Замятие бумаги (200335)	Проверьте узел двусторонней печати, откройте переднюю крышку и заднюю крышку, чтобы удалить бумагу.
14 V	

Места удаления застрявшей бумаги

Передняя крышка

Откройте переднюю крышку, потянув за ручки с обеих сторон, как показано на рисунке.

Задняя крышка

Откройте заднюю крышку, потянув за ручку, как показано на рисунке.





3. Коды сообщений об ошибках

При возникновении этих ошибок перезапустите принтер. Если ошибка повторяется, обратитесь за помощью в сервисную службу.

Код	Сообщение	
300100	Printer API_NVRAM_RW_TEST_FAIL	
300101	Printer API_NVRAM_WRITE_FAIL	
300102	Printer API_NVRAM_READ_FAIL	
300200	Printer Flash Error	
300201	Printer FLASH_BLOCK_ERASE_FAILED	
300202	Printer FLASH_CHIP_ERASE_FAILED	
300203	Printer FLASH_PROGRAM_FAILED	
201516	Write Data Smaller Error – Engine	
201631	Black LPH Type Error	
201632	Red LPH Type Error	
201610	PRINTER LPH Error, LPH cable connection fails	
201650	Printer runtime error	
201651	Firmware error	
201701	Printer MB NVRAM: reading error	
201702	Printer MB NVRAM: writing error	
201703	Printer MB NVRAM: reading error while comparing	
201704	Printer MB NVRAM: comparing error	
201711	Printer Drum Unit NVRAM: reading error	
201712	Printer Drum Unit NVRAM: writing error	
201713	Printer Drum Unit NVRAM: reading error	
201714	Printer Drum Unit NVRAM: comparing error	
201721	Printer Toner NVRAM: reading error	
201722	Printer Toner NVRAM: writing error	
201723	Printer Toner NVRAM: reading error while comparing	
201724	Printer Toner NVRAM: comparing error	
201730	Printer uses wrong NVRAM Address	
302651	Network_INIT_FAIL, network initialization fails	

9.3. Устранение проблем с изображением

Проблема	Пример изображения	Решение
Скручивание бумаги	HARD BEAR	 Если вы используете тонкую бумагу, попробуйте использовать бумагу стандартной плотности (80 г/м²). Используйте бумагу с меньшей влажностью: загружайте бумагу в лоток для бумаги сразу после извлечения ее из упаковки. Запечатывайте оставшуюся бумагу в оригинальную упаковку, чтобы предотвратить впитывание влаги.
Светлая печать (вся страница)	ABCD ABCD ABCD	 Убедитесь, что картридж с тонером установлен полностью. Убедитесь, что параметр экономии тонера в драйвере принтера отключен. Попробуйте использовать другой тип бумаги. Картридж с тонером может быть почти пуст. Замените картридж с тонером.
Светлая печать (часть страницы)	ABCD ABCD ABCD	 Убедитесь, что картридж с тонером установлен полностью. Возможно, в картридже с тонером мало тонера. Замените картридж с тонером. Бумага может не соответствовать спецификациям принтера (например, бумага слишком влажная или слишком грубая).
Вертикальные белые линии	ABCD ABCD ABCD	Обратитесь в сервисную службу.
Вертикальные черные линии	ABCD ABCD ABCD	Очистите коронирующий провод фотобарабана драм-картриджа в соответствии с процедурой, описанной в разделе «Установка картриджа с тонером».
Грязный фон (часть страницы)	ABCD ABCD ABCD	Проверьте, нет ли утечки тонера из картриджа с тонером. В этом случае замените картридж с тонером.

Грязный фон (вся страница)	ABCD ABCD ABCD	 Бумага может не соответствовать спецификациям принтера (например, бумага слишком тонкая). Проверьте, достаточно ли тонера в картридже с тонером. Если нет, замените картридж с тонером. Обратитесь в сервисную службу.
Печатается пустая страница		 Проверьте, достаточно ли тонера в картридже с тонером. Если нет, замените картридж с тонером. Если эта ошибка повторится, обратитесь в сервисную службу.
Дефектное изображение с постоянным интервалом	ABCD ABCD ABCD	Протрите фотобарабан мягкой чистой тканью в соответствии с процедурой, описанной в разделе «Очистка фотобарабана».
Незакрепленный осыпающийся тонер	ABCD ABC ABCD	 Если вы заметили более грубую текстуру на одной стороне бумаги, попробуйте печатать на более гладкой стороне. Бумага может не соответствовать спецификациям принтера (например, поверхность бумаги неровная или бумага слишком толстая). Неправильный тип носителя. Выберите правильный тип носителя в драйвере принтера.

19.03.2025

