

руководство пользователя МФУ Катюша серии M325/M350





Руководство пользователя МФУ Катюша серии M325/M350

© 2025 «Катюша Принт»

Все права защищены. Данное руководство пользователя предназначено только для ознакомления. Любая информация, содержащаяся в руководстве, может быть изменена без предупреждения.

Компания «Катюша Принт» не несет ответственности за какие бы то ни было убытки, прямые или косвенные, вызванные использованием данного руководства или связанные с ним.

Содержание

1. Введение	6
2. Общие сведения	7
2.1. Используемые обозначения	7
2.2. Общие требования безопасности	8
2.3. Меры предосторожности при эксплуатации устройства	9
2.4. Обращение с расходными материалами	11
2.5. Сведения об использовании расходных материалов	11
2.6. Утилизация использованной батареи	12
3. Обзор МФУ и его основные функции	
3.1. Внешний вид МФУ	13
3.1.1. Перелняя сторона	
3.1.2. Задняя сторона	14
3.1.3. Поставляемые компоненты	15
3.2. Панель управления	16
3.3. Основные функции	17
3.3.1. Копирование	17
3.3.1.1. Базовые функции копирования	17
3.3.1.2. Множественное копирование	17
3.3.1.3. Копирование нескольких страниц на один лист	17
3.3.1.4. Двустороннее копирование	17
3.3.1.5. Копирование удостоверения личности	17
3.3.1.6. Автоматическое копирование	18
3.3.2. Сканирование	18
3.3.2.1. Сохранение сканированного изображения	18
3.3.2.2. Автоматическое определение стороны с текстом	18
3.3.2.3. Автоматическая обрезка и выравнивание изображения	18
3.3.3. Печать	19
3.3.3.1. Печать с компьютера	19
3.3.3.2. Печать с USB-накопителя	19
3.3.3.3. Автоматический выбор лотка для бумаги	19
4. Подготовка МФУ к использованию	20
4.1. Извлечение из упаковки	20
4.2. Удаление защитных лент и фиксирующей скобы	22
4.3. Установка тонер-картриджа	25
4.4. Установка блока проявки	27
4.5. Установка драм-картриджа	30
4.6. Установка ограничителей выходного лотка АПД	32
4.7. Отключение блокировки	32
4.8. Загрузка бумаги в лотки	33
4.8.1. Загрузка в основной лоток	33
4.8.2. Загрузка в многофункциональный лоток	35
4.9. Подключение кабеля питания	37
4.10. Включение устройства	37

4.11. Выключение устройства	38
4.12. Подключение к проводной сети	
4.13. Установка даты и времени	
4.14. Настройка почтового сервера	
4.15. Установка драйвера принтера и сканера (для Windows)	41
4.15.1. Полключение МФУ к компьютеру по USB-кабелю	41
4.15.2. Полключение MФV к компьютеру по сети	43
4 16 Vлаление прайвера принтера и сканера (пля Windows)	45
/ 17. Установка прайвера принтера и сканера (для Linux)	
5. Настройка параметров МФУ	
5.1. Настройка параметров с панели управления	
5.1.1. Параметры настроек	
5.1.1.1. Вкладка [Информация о машине]	
5.1.1.2. Вкладка [Ошибки]	
5.1.1.3. Вкладка [Расходные материалы]	
5.1.1.4. Вкладка [Биллинговая информация]	50
5.1.1.5. Вкладка [Инструменты]	51
5.1.2. Использование настройки [Аутентификация пользователя]	53
5.1.3. Изменение пароля и вход в систему с помощью карты доступа	55
5.1.4. Настройки режима администратора	56
5.2. Настройка параметров с веб-страницы	58
5.2.1. Параметры настроек	
5.2.1.1. Вкладка [Состояние]	
5.2.1.2. Вкладка [Задания]	62
5.2.1.3. Вкладка [Сканирование]	63
5.2.1.4. Вкладка [Печать]	64
5.2.1.5. Вкладка [Свойства]	64
	70
6. Быполнение основных операции	۲ 72
6.1. Размещение документов	۲۷ د ر
6.1.1. Размещение документов в Апд	۲۷ رات
6.1.2. Размещение документов на стекле экспонирования	
6.2. Автоматическое копирование	
6.2.1. Копирование при подаче из АПД	
6.2.1.1. Одностороннее копирование одностраничного документа	
6.2.1.2. Двустороннее копирование одностраничного документа	
6.2.1.3. Двустороннее копирование многостраничного документа	
6.2.2. Копирование со стекла экспонирования	
6.2.2.1. Использование функции [Скрепить]	
6.2.3. Настройки копирования	
6.3. Копирование удостоверения личности	
6.4. Сканирование	
6.5. Печать сохраненного задания	
6.5.1. Добавление нового файла для печати сохраненного задания	
6.6. Сканирование для отправки по электронной почте	91
6.6.1. Выбор получателя из адресной книги	93
6.6.2. Редактирование адресной книги	93
6.7. Обычное копирование	94
6.7.1. Использование функции [Копирование книги]	100

6.7.2. Добавление подложки1	101
6.7.3. Добавление обложки1	102
7. Настройка параметров печати с компьютера (для Windows) 1	104
7.1. Отображение диалогового окна [Настройка печати] 1	104
7.2. Настройка параметров1	105
7.2.1. Вкладка [Базовая]1	105
7.2.2. Вкладка [Бумага]1	107
7.2.3. Вкладка [Макет]1	108
7.2.4. Вкладка [Подложки]1	109
7.2.4.1. Создание текстовой подложки1	110
7.2.4.2. Редактирование текста подложки1	111
7.2.4.3. Удаление текстовой подложки1	111
7.2.4.4. Создание изображения подложки1	112
7.2.4.5. Редактирование изображения подложки	112
7.2.4.6. Удаление изображения подложки1	113
7.2.5. Вкладка [Двусторонняя печать]1	113
7.2.6. Вкладка [Дополнительно]1	115
8. Использование устройства в качестве сканера1	116
8.1. Сканирование с помощью приложения Katusha scan tool	116
8.2. Настройки функции сканирования1	118
9. Обслуживание МФУ 1	124
9.1. Очистка области сканирования АПД1	124
9.2. Очистка стекла экспонирования1	124
9.3. Очистка роликов АПД	125
9.4. Очистка роликов лотков для бумаги1	126
9.5. Очистка подающего ролика МФЛ1	128
9.6. Очистка роликов тракта прохождения бумаги 1	130
9.7. Очистка коронирующего провода фотобарабана1	132
9.8. Очистка тонер-картриджа1	133
10. Замена расходных материалов1	135
10.1. Замена разделительного ролика АПД1	135
10.2. Замена узла захвата АПД1	136
10.3. Замена емкости для отработанного тонера1	138
10.4. Замена роликов лотка для бумаги1	140
10.5. Замена подающего ролика МФЛ1	142
10.6. Замена тонер-картриджа1	143
10.7. Замена драм-картриджа1	145
10.8. Замена блока проявки1	147
10.9. Замена блока термозакрепления1	150
11. Определение и устранение неисправностей1	154
11.1. Оценка состояния МФУ с помощью программы мониторинга	154
11.1.1. Открытие диалогового окна программы мониторинга 1	154
11.1.2. Получение сведений о состоянии МФУ1	155
11.1.3. Настройка параметров мониторинга1	156
11.2. Ошибки и их устранение1	156
11.3. Устранение проблем с изображением1	177

1. Введение

Данное руководство пользователя содержит подробные пояснения и указания по эксплуатации и использованию многофункциональных устройств Катюша серии M325/M350.

Вся информация, изложенная в данном руководстве, может быть использована для всех устройств указанных моделей, если это не оговорено специально с указанием модели, для которой информация может быть применена.

Перед использованием устройства внимательно прочитайте руководство. Это необходимо для безопасной и правильной эксплуатации устройства. Держите это руководство рядом с устройством, чтобы быстро воспользоваться им в случае необходимости.

🔅 Важно

Детали руководства пользователя могут быть изменены без предварительного уведомления. В любом случае производитель не несет ответственности за прямые и/или косвенные убытки или ущерб, вызванные результатами использования или эксплуатации продукта, а также за результаты, возникшие в результате небрежности пользователя.

🖉 Примечания

- Руководство пользователя может содержать описания, отличные от фактического устройства.
- Некоторые опции могут быть недоступны в некоторых странах.
- Для получения подробной информации обратитесь в местный офис продаж/дистрибьютора.

• В данном руководстве пользователя используются две разные единицы измерения длины: миллиметры и дюймы.

ЗАПРЕТ И ОГРАНИЧЕНИЕ НА КОПИРОВАНИЕ

Копирование или печать материалов, запрещенных для воспроизведения законодательством, не допускается. Любое воспроизведение банковских валют, гербовых марок, облигаций, сертификатов акций, векселей, чеков, паспортов, водительских прав, как правило, является незаконным и запрещено местным законодательством.

Литературные произведения, защищенные авторским правом, такие как книги, рисунки, иллюстрации, карты, чертежи и фотографии, могут быть скопированы и использованы для личного или домашнего использования и в том же объеме. В остальных случаях это запрещено законом.

Приведенные выше сведения являются примерными, а не исчерпывающими. Производитель не несет ответственности ни за точность, ни за полноту приведенных выше сведений. В случае сомнений обратитесь за юридической консультацией в вашем регионе, чтобы узнать, разрешены ли копирование или печать определенных материалов.

2. Общие сведения

2.1. Используемые обозначения

В данном руководстве используются следующие обозначения:

\land Предупреждение

Содержит важные инструкции по технике безопасности. Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным травмам или смерти. Внимательно прочитайте эти примечания для безопасной эксплуатации МФУ.

\land Предостережение

Содержит важные инструкции по технике безопасности. Несоблюдение этих инструкций может привести к легким травмам, повреждению МФУ и/или сопутствующему материальному ущербу. Обязательно прочитайте эти примечания для безопасной эксплуатации МФУ.

🔅 Важно

Показывает необходимую информацию, которую пользователь должен знать перед использованием устройства. Содержит важные сведения по использованию устройства, а также объяснение причин застревания бумаги, возможного повреждения оригиналов или возможной потери данных. Обязательно прочитайте эти пояснения.

🖉 Примечание

Содержит дополнительные разъяснения или уточнения. Настоятельно рекомендуется для ознакомления пользователем.

[]

Указывает на сообщения или меню, которые появляются на ЖК-дисплее МФУ.

Указывает названия функциональной клавиши на панели управления МФУ и в окне ЖК-дисплея.

2.2. Общие требования безопасности

При использовании устройства обязательно соблюдайте нижеперечисленные инструкции.

<u> Предупреждение</u>

Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти или серьезной травме.

- Вставляйте шнур питания непосредственно в розетку на стене. Не используйте удлинитель.
- Если кабель питания или вилка изношены или повреждены, аккуратно отключите вилку от розетки.

• Во избежание поражения электрическим током или воздействия лазерного излучения не извлекайте блоки устройства и не снимайте крышки, не указанные в руководстве пользователя.

- Отключайте питание и вынимайте вилку из розетки в следующих ситуациях:
 - если что-то пролилось на устройство;
 - при ожидании выполнения заявки на обслуживание или ремонт устройства;
 - при повреждении крышки устройства.

• В случае утилизации свяжитесь с продавцом устройства, чтобы использовать надлежащее место сбора утилизируемых отходов.

• Если в течение длительного времени, а также в нерабочее время устройство не используется, то необходимо отключить электропитание. В противном случае может произойти внезапное возгорание.

\land Предостережение

Несоблюдение этих инструкций может привести к серьезным либо легким травмам или материальному ущербу.

- Защищайте устройство от влаги или сырости, в том числе дождя, снега и т.д.
- Перед перемещением устройства отключите шнур питания от розетки на стене. Будьте осторожны, чтобы не повредить шнур питания во время перемещения устройства.
- Не тяните за кабель, когда отключаете шнур питания от настенной розетки. Обязательно отключайте за вилку.
- Следите за тем, чтобы канцелярские скрепки, скобки или другие небольшие металлические предметы не попали внутрь устройства.

• Соблюдайте осторожность, чтобы избежать несчастных случаев при обслуживании внутренней части устройства, включая устранение замятия бумаги, очистку внутренней части устройства и т.д.

• Не выбрасывайте устройство или расходные материалы в места утилизации бытовых отходов. В случае утилизации устройства свяжитесь с продавцом, используйте надлежащее место утилизации.

• Внутренняя часть устройства может сильно нагреваться. Не прикасайтесь к частям устройства с надписью «Внимание! Высокая температура и давление» или «CAUTION HIGH TEMPERATURE» на прикрепленной этикетке или поверхности рядом с нагревающейся деталью. В противном случае это может привести к ожогу.

Устройство соответствует современным стандартам качества и производительности.
Рекомендуется использовать только оригинальные детали, приобретенные у авторизованного дистрибьютора.

2.3. Меры предосторожности при эксплуатации устройства

Вставьте шнур питания в правильно заземленную розетку, расположенную рядом с устройством. Не используйте и не размещайте устройство в среде с высоким уровнем влажности.

\land Предупреждение

- Блок термозакрепления и область вокруг него сильно нагреваются во время работы устройства. Не прикасайтесь к блоку термозакрепления при устранении замятия бумаги или осмотре внутренних частей устройства. Это может вызвать ожоги.
- Не допускайте попадания тонера в глаза, нос или рот при устранении замятия бумаги или замене картриджей с тонером. Если тонер попал в глаза, нос или рот, промойте их чистой водой и обратитесь к врачу.
- Не допускайте попадания тонера на вашу кожу или одежду. При попадании тонера на кожу или одежду смойте его холодной водой. При использовании горячей воды тонер может остаться.
- При наличии замятия бумаги внутри МФУ тщательно извлеките бумагу. Остатки бумаги внутри устройства могут стать причиной возгорания. Если бумага прилипла к невидимой или труднодоступной зоне, во избежание травмы не пытайтесь ее достать, а обратитесь за помощью в сервисную службу.
- Используйте МФУ только для функций, описанных в данном руководстве.
- Используйте устройство в местах с хорошей вентиляцией. Если МФУ используется в помещении с плохой вентиляцией, это может нанести вред вашему здоровью. Регулярно проветривайте помещение.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия. Неправильное охлаждение может привести к перегреву внутри устройства и, как следствие, к неисправностям.
- Обычно новое устройство выделяет мало озона. Тем не менее, обеспечьте хорошую вентиляцию при первом использовании устройства. Если МФУ работает в течение длительного времени, не следует долго находиться рядом с работающим устройством.

\land Предостережение

В устройстве используются лазерные технологии. Использование элементов управления, регулировок или выполнение процедур, отличных от указанных в данном руководстве, может привести к опасному для здоровья и жизни облучению.

В устройстве используется метод нагрева печатного носителя, так что при нагревании из носителя может выделяться газ. Чтобы предотвратить выброс вредных газов, следует изучить раздел, посвященный печатным носителям.

\land Предостережение

Внутренние части устройства могут сильно нагреваться. Не прикасайтесь к ним, пока они не остынут, чтобы избежать ожогов от нагретых частей устройства.

\land Предостережение

Во избежание травм персонала или повреждения устройства перед перемещением МФУ необходимо следовать приведенным ниже инструкциям. Отключите электропитание выключателем, а затем отсоедините шнур питания от электрической розетки. Перед перемещением МФУ отсоедините и освободите все шнуры и кабели.

\land Предостережение

Приступайте к обслуживанию устройства только после его выключения и отсоединения шнура питания от розетки. Если МФУ подключено к какому-то другому устройству, прежде чем приступать к его обслуживанию, выключите МФУ и отсоедините от него все кабели.

\land Предостережение

Это устройство было разработано, протестировано и одобрено в соответствии со строгими требованиями международных стандартов безопасности. Некоторые функции устройства могут не работать при использовании неоригинальных запасных частей и комплектующих деталей. Производитель МФУ не несет ответственности за использование каких-либо запасных частей от других устройств и производителей.

\land Предостережение

Не скручивайте, не сгибайте, не наступайте и не кладите на шнур питания тяжелые предметы. Будьте осторожны с поврежденным или натянутым шнуром питания. Не допускайте защемления шнура питания такими объектами, как мебель или стены. Неправильное использование шнура питания может привести к возгоранию или поражению электрическим током. Регулярно проверяйте шнур электропитания. Для проверки необходимо вынуть шнур из розетки. Для выполнения видов обслуживания или ремонта, не указанных в данном руководстве пользователя, обратитесь в сервисную службу.

\land Предостережение

Отсоедините шнур питания и все кабели, подключенные к устройству, чтобы предотвратить поражение электрическим током при очистке наружных частей МФУ.

2.4. Обращение с расходными материалами

Утилизация отработанных расходных материалов должна производиться в порядке, установленном в соответствии с местными экологическими стандартами либо назначенным торговым представителем компании.

\land Предостережение

Не сжигайте картриджи с тонером (тонер-картриджи) и картриджи с барабаном (драм-картриджи). Остаток тонера может стать причиной сильного возгорания или ожогов.

<u> Предупреждение</u>

Не вскрывайте тонер-картриджи или другие расходные материалы с тонером. Не допускайте попадания тонера в глаза, нос или на кожу. Храните тонер в недоступном для детей месте. Если на кожу попал тонер, смойте его проточной холодной водой с мылом.

🔅 Важно

- Не прикасайтесь к поверхности фотобарабана внутри драм-картриджа и не подвергайте ее воздействию прямых солнечных лучей. Это может снизить качество печати.
- Не храните и не оставляйте картриджи с барабаном и картриджи с тонером в перевернутом или наклонном состоянии. Это может снизить качество печати.
- Не разбирайте картриджи с барабаном и картриджи с тонером.
- Не подвергайте драм-картриджи и тонер-картриджи механическим воздействиям или вибрации.
- Не распаковывайте драм-картриджи и тонер-картриджи, пока не будете готовы их использовать.

2.5. Сведения об использовании расходных материалов

ООО «Катюша Принт» информирует, что в печатных устройствах под товарным знаком «Катюша» допускается использование только оригинальных расходных материалов «Катюша». Качество печати, ресурс и надежность печатного оборудования под товарным знаком «Катюша» гарантируется только при использовании оригинальных расходных материалов «Катюша».

Применение изделий, заявленных как «аналоги», и/или «эквиваленты», и/или «совместимые» приведет к следующим негативным последствиям:

1. Ухудшение качества печати: ухудшение воспроизведения текста, появление полос, пятен и размытых изображений.

2. Снижение ресурса оборудования: использование неоригинальных картриджей увеличивает износ механизмов принтеров и МФУ (некачественные тонеры образовывают излишки пыли, загрязняя внутренние компоненты принтера (шестеренки, механизмы и электронные компоненты)) и приводит к преждевременной поломке.

- 3. Уменьшение срока службы ресурсных узлов, таких как:
 - фотобарабан;
 - ролики подхвата лотков;
 - ролик переноса;
 - блок термозакрепления изображения;
- 4. Увеличение времени простоя и себестоимости содержания принтера или МФУ.

5. Повышение экологических рисков и рисков безопасности: неоригинальные расходные материалы могут содержать вредные химические соединения, которые выделяются при нагревании.

6. Увеличение затрат на профилактические и ремонтные работы.

Компания ООО «Катюша Принт» предъявляет высокие требования к производимой продукции и тщательно следит за ее качеством. Запрещено использование неоригинальных расходных материалов в оборудовании «Катюша». При возникновении дефектов или повреждений, вызванных использованием неоригинальных или контрафактных расходных материалов, компания ООО «Катюша Принт» вправе отказать в ремонте оборудования в рамках гарантии.

2.6. Утилизация использованной батареи

<u> Предупреждение</u>

Для резервной памяти в МФУ установлены Ni-Mh аккумуляторы. Утилизируйте аккумуляторы безопасным для окружающей среды способом в соответствии с инструкциями производителя. Для замены аккумуляторных батарей обратитесь к квалифицированному специалисту по обслуживанию устройства.

3. Обзор МФУ и его основные функции

3.1. Внешний вид МФУ

3.1.1. Передняя сторона



№ поз.	Наименование	№ поз.	Наименование	
1.	Автоподатчик документов (АПД)	5.	Лоток 2	
2.	Панель управления	6.	Крышка планшетного сканера	
3.	Выходной лоток	7.	Кнопка включения	
4.	Лоток 1	8.	Многофункциональный лоток (МФЛ)	

3.1.2. Задняя сторона



№ поз.	Наименование
1.	USB-порт для подключения к компьютеру
2.	LAN-порт для подключения к сети Ethernet
3.	Разъем питания

3.1.3. Поставляемые компоненты



Примечание Комплектация поставляемых компонентов может отличаться от указанной на рисунке.

3.2. Панель управления

На панели управления находятся сенсорный экран (ЖК-дисплей) (1) и кнопка включения (2).



3.3. Основные функции

3.3.1. Копирование

3.3.1.1. Базовые функции копирования

Оригиналы различных форматов можно копировать на бумагу различных форматов, поддерживаемых МФУ.

3.3.1.2. Множественное копирование

МФУ позволяет в одном задании напечатать заданное количество копий с однократно отсканированного оригинала.

3.3.1.3. Копирование нескольких страниц на один лист

В зависимости от формата бумаги на одной странице возможно разместить 2 или 4 страницы отсканированного оригинала.

3.3.1.4. Двустороннее копирование

Две страницы отсканированного оригинала можно напечатать на одном листе с двух сторон.

3.3.1.5. Копирование удостоверения личности

Обе стороны удостоверения личности или визитной карточки можно скопировать на одну страницу.

3.3.1.6. Автоматическое копирование

Устройство может автоматически выполнять копирование после обнаружения документа, проходящего через АПД. Кроме того, благодаря функции предварительного просмотра пользователь может выбрать одностороннюю или двустороннюю копию и проверить соответствие скопированного изображения оригиналу.

3.3.2. Сканирование

3.3.2.1. Сохранение сканированного изображения

Используя панель управления, отсканированное изображение можно сохранить в памяти устройства или на съемном USB-накопителе. Сохраненное изображение может быть передано на различные адреса и устройства, включая память МФУ, USB-накопитель, адреса электронной почты, сервер FTP, компьютеры других пользователей, подключенные к той же сети.

3.3.2.2. Автоматическое определение стороны с текстом

Лицевая и обратная сторона документа сканируются одновременно, при этом автоматически определяется и сохраняется сторона, содержащая текст, а пустая сторона удаляется.

3.3.2.3. Автоматическая обрезка и выравнивание изображения

Благодаря функции автоматической обрезки и выравнивания отсканированного изображения не требуется выравнивать документ строго по направляющим входного лотка АПД или краям стекла экспонирования. Даже если документ помещен в устройство подачи или на стекло экспонирования под небольшим углом, как это показано на рисунке ниже, изображение будет отсканировано, при этом будет произведена автоматическая обрезка и выравнивание.





3.3.3. Печать

3.3.3.1. Печать с компьютера

Вы можете использовать МФУ в качестве принтера после установки драйвера на свой компьютер.

3.3.3.2. Печать с USB-накопителя

Используя панель управления устройства, можно распечатать файлы с USB-накопителя, вставленного в USB-порт, расположенный слева на панели управления.

3.3.3. Автоматический выбор лотка для бумаги

При установке в настройках выбора лотка параметра «Авто» устройство автоматически выбирает лоток, в котором содержится бумага, максимально подходящая по размеру для печати исходного документа.

4. Подготовка МФУ к использованию

<u> Предупреждение</u>

- Не устанавливайте устройство вблизи обогревателей или кондиционеров.
- Не устанавливайте устройство во влажных или пыльных местах.
- Разместите устройство в отдельном помещении с хорошей вентиляцией.
- Устройство оснащено режимами энергосбережения и ожидания. Оборудование не может достичь состояния нулевого энергопотребления, пока оно не будет подключено к какому-либо внешнему источнику питания.
- Обязательно используйте правильный источник питания переменного тока.
- Сохраните коробку и упаковочные материалы для транспортировки устройства.

4.1. Извлечение из упаковки

МФУ поставляется упакованным в картонную коробку. Перед извлечением МФУ поставьте коробку на ровную горизонтальную поверхность и обеспечьте достаточное свободное пространство для ее распаковки. Извлечение МФУ из упаковки производите в следующем порядке:

• Откройте коробку сверху и достаньте из нее: тонер-картридж (1), драм-картридж (2), комплект для установки SSD (3), шнур питания (4), блок проявки (5), подложку (6).



2 Достаньте из углов коробки четыре опоры.



З Уберите пластмассовые вставки из прорезей в боковых сторонах коробки.



4 Удалите коробку, подняв ее вверх.



5 Проверьте наличие всех поставляемых компонентов.

№ п/п	Компонент	Количество
1	Многофункциональное устройство	1
2	Драм-картридж	1
3	Тонер-картридж	1
4	Блок проявки	1
5	Шнур питания	1
6	Комплект для установки SSD	1

4.2. Удаление защитных лент и фиксирующей скобы

1 Снимите ленты с передней и задней стороны устройства.





2 Снимите ленты и уберите пакеты для дегидрации, расположенные в левой и правой части устройства.





3 Вытащите лотки для бумаги и снимите защитные ленты с них.







4 Снимите защитные ленты и пленку с верхней части устройства.

5 Откройте крышку сканера и уберите защитные ленты с панели сканера.





6 Откройте многофункциональный лоток и уберите защитные ленты с него.



7 Откройте боковую дверцу.



8 Снимите фиксирующую скобу, нажав на клавишу одной рукой и потянув скобу другой рукой, как показано на рисунке ниже, а также вытащите инструкцию к ней.



᠑ Закройте боковую дверцу.



4.3. Установка тонер-картриджа

\land Предостережение

• Избегайте попадания тонера в дыхательную систему.

• Во избежание снижения качества печати не прикасайтесь к роликам подачи тонера.

• При попадании тонера на одежду или другую ткань стряхните тонер сухой салфеткой, а затем промойте ткань в прохладной воде.

• Во избежание повреждения тонер-картриджа не держите его открытым дольше нескольких минут.

Чтобы установить тонер-картридж, выполните следующие действия:

1 Откройте переднюю дверцу, потянув за ручку.



2 Снимите упаковочную пленку и ленту с тонер-картриджа. Наклоните картридж вверх-вниз, а затем вправо-влево несколько раз, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа.



З Удерживая ручку тонер-картриджа, установите его в ячейку, как показано ниже, и задвиньте до упора в устройство.



4 Закройте переднюю дверцу.



4.4. Установка блока проявки

1 Откройте боковую дверцу, потянув за ручку.



2 Поверните защелку направляющей бумаги по часовой стрелке, а затем нажмите на нее, чтобы зафиксировать направляющую бумаги в верхнем положении.



З Достаньте блок проявки из упаковочного пакета, а затем удалите с блока проявки ленту и защитную пленку.



4 Удалите с правого верхнего угла блока проявки ленту³, а затем удалите поролоновую прокладку⁴.





\land Предостережение

• Во избежание повреждений блока проявки не держите его на свету открытым дольше нескольких минут.

• Во избежание дефектов изображения не снимайте прозрачную пластиковую крышку с блока проявки.



5 Откройте рукоятки блока проявки и возьмитесь за них обеими руками, как показано на рисунке.



6 Держась за рукоятки обеими руками, установите передний край блока проявки поверх рельсовых направляющих устройства.



7 Аккуратно задвиньте блок проявки полностью в устройство до его фиксации (защелкивания). Сложите рукоятки и выровняйте их с поверхностью блока проявки.





8 Поверните защелку направляющей бумаги против часовой стрелки, чтобы вернуть ее в исходное положение.





᠑ Закройте боковую дверцу.



4.5. Установка драм-картриджа

1 Откройте боковую дверцу, потянув за ручку.



2 Достаньте драм-картридж из упаковочного пакета, а затем снимите ленту¹, опустите рычаги² и извлеките защитную пленку³.





3 Поднимите рычаги с обеих сторон.



\land Предостережение

• Во избежание повреждений драм-картриджа не держите его на свету открытым дольше нескольких минут.

Возьмитесь за рукоятку драм-картриджа. Вставьте его горизонтально в отверстие в верхней части опорной рамы, как показано на рисунке.





5 Задвиньте драм-картридж полностью в устройство.



6 Закройте боковую дверцу.



4.6. Установка ограничителей выходного лотка АПД

Поднимите ограничители бумаги выходного лотка АПД.



4.7. Отключение блокировки

1 Поднимите крышку планшетного сканера.

2 Передвиньте переключатель блокировки в положение [___], иначе устройство не будет работать.



4.8. Загрузка бумаги в лотки

4.8.1. Загрузка в основной лоток

Для загрузки бумаги в основной лоток (лотки 1 и 2) выполните следующие действия:

1 Сначала пролистайте бумагу, чтобы убедиться, что страницы не слиплись.



2 Выровняйте края стопки листов, постучав нижней частью стопки о столешницу или другую горизонтальную ровную поверхность. Поверните стопку листов на 90 градусов и повторите процедуру.



З Аккуратно выдвиньте основной лоток из корпуса МФУ.



4 Нажмите на фиксатор передней направляющей ширины бумаги и сдвиньте направляющую в положение, соответствующее формату загружаемой бумаги.



5 Нажмите с боков на направляющую длины бумаги и сдвиньте направляющую в положение, соответствующее формату загружаемой бумаги.



6 Загрузите бумагу стороной для печати вверх. Имейте ввиду, что печать на лицевой стороне, обращенной вверх, выполняется только при односторонней печати.



7 Задвиньте основной лоток в устройство до упора.
4.8.2. Загрузка в многофункциональный лоток

Если вам нужно печатать на бумаге формата, не поддерживаемого основным лотком, вы можете использовать многофункциональный лоток (МФЛ).

Загрузку бумаги в многофункциональный лоток выполните в следующем порядке:

1 Возьмитесь за ручку лотка и откройте его, потянув ручку.





2 Разложите удлинитель лотка.



Пролистайте листы бумаги, чтобы убедиться, что они не слиплись.



Выровняйте края стопки бумаги, постучав нижней частью стопки о столешницу или иную горизонтальную ровную поверхность. Поверните стопку листов на 90 градусов и повторите процедуру.



5 Загрузите стопку бумаги стороной для печати вниз и сдвиньте боковые направляющие МФЛ так, чтобы они слегка касались стопки бумаги.



4.9. Подключение кабеля питания

Подсоедините разъем кабеля питания к разъему питания устройства, а вилку кабеля питания к соответствующей розетке электросети.



4.10. Включение устройства

Чтобы включить устройство, нажмите кнопку питания 【^(J)] на панели управления, при этом светодиодный индикатор в кнопке питания загорится и будет гореть до выключения устройства.



4.11. Выключение устройства

1 Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания **(**U**)** в течение трех секунд. Отобразится следующее диалоговое окно.



2 Коснитесь надписи [Выключение питания]. Откроется следующее диалоговое окно для подтверждения выключения. Коснитесь [ОК], и устройство отключится.

Выключение питания		
Питание устройства будет выключено.		
Отмена	OK	

🖉 Примечание

Когда устройство не используется, обязательно выключите его, чтобы получить состояние нулевого энергопотребления.

4.12. Подключение к проводной сети

Предостережение

Не подключайте и не отключайте коммуникационные порты любого типа, если электропитание МФУ включено.

1 Подключите один конец сетевого кабеля к свободному порту коммутатора локальной сети.



2 Подключите другой конец сетевого кабеля к порту [LAN] на задней панели устройства.



4.13. Установка даты и времени

При первом включении устройства отобразится следующий экран [Дата/Время].

🍈 Дата/Время			Назад
	Год	Месяц	День
● Дата	2021	10	07
○ Время	2022	11	08
	2023	12	09

Выполните следующие действия, чтобы установить правильные дату и время:

1 Коснитесь числового поля [Год] и с помощью всплывающей цифровой клавиатуры введите соответствующий год. Далее поочередно коснитесь числовых полей [Месяц], [День] и с помощью всплывающей цифровой клавиатуры введите соответствующие числа месяца и дня.

2 Коснитесь кнопки [Время], чтобы перейти к следующему экрану установки времени.

🍈 Дата/Время				Назад
	Часы		Минуты	
С Дата	01	ſ	03	
• Время	02	:	04	
	03		05	
,				

З Коснитесь поочередно числовых полей [Часы] и [Минуты] и с помощью всплывающей цифровой клавиатуры введите соответствующий час и минуту.

После установки даты и времени нажмите клавишу [Назад] для сохранения введенных настроек и возврата на главный экран.

4.14. Настройка почтового сервера

1 Коснитесь значка **[B]** (Дополнительные настройки) на главном экране, затем выберите [Показать состояние машины].



	йти	Готов	_		
ко	Быстро пиров	ое ание	For a second sec	Показать состояние задания	
	6	(Показать состояние машины	

2 На появившемся экране [Информация о машине] выберите вкладку [Инструменты], а затем выберите параметр [Сетевые настройки].



Выберите [SMPT], затем на появившемся экране коснитесь поочередно полей [Логин], [Пароль], [Почтовый сервер], [Порт] и с помощью появляющейся на экране клавиатуры введите необходимые настройки. Выберите [Метод аутентификации] и [Шифрование].

🖉 Примечание

Узнайте информацию о серверах SMTP и LDAP у администратора сети.

Готов	
ация о машини Ошибки Раск мат-лы Биллинговая информации Инструменты ройки устройства исные настройки вые настройки нтификация пользова Wi-Fi	Метод аутентификации Выкл Шифрование Нет

4 Нажмите клавишу (Назад) для сохранения введенных настроек, а затем нажмите кнопку [²³], чтобы вернуться на главный экран.

4.15. Установка драйвера принтера и сканера (для Windows)

В разделе описан процесс установки драйвера принтера и сканера для компьютеров с операционными системами Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11.

🖉 Примечание

Процесс установки драйвера принтера и сканера может незначительно отличаться для разных модификаций МФУ.

4.15.1. Подключение МФУ к компьютеру по USB-кабелю

🔅 Важно

Не подключайте USB-кабель до установки драйвера.

Выполните следующие действия для установки драйвера принтера и сканера, если устройство подключается к компьютеру по USB-кабелю:

1 Скачайте драйвер МФУ с веб-сайта по адресу www.katusha-it.ru.

Запустите ехе-файл установки драйвера.

З Когда появится диалоговое окно [Вид установки], выберите [USB] и нажмите кнопку [Далее >].



4 Во время установки в диалоговом окне [Подключение устройства] будет предложено включить МФУ, а затем подключить МФУ к компьютеру с помощью USB-кабеля.



5 Подключите один конец USB-кабеля к компьютеру, а другой его конец к USB-порту МФУ.



6 После подключения МФУ к компьютеру по USB-кабелю нажмите кнопку [Далее >] и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

7 Когда появится диалоговое окно [Готово], нажмите кнопку [Готово] для завершения.

Если вы успешно установили драйверы МФУ, то обнаружите, что МФУ появилось в параметре [Устройства и принтеры] панели управления.

4.15.2. Подключение МФУ к компьютеру по сети

Выполните следующие действия для установки драйвера принтера, если устройство подключается к компьютеру по сети:

1 Скачайте драйвер МФУ с веб-сайта по адресу www.katusha-it.ru.

2 Запустите ехе-файл установки драйвера.

Когда появится диалоговое окно [Вид установки], выберите [TCP/IP] и нажмите кнопку [Далее]. Если вам нужно подключить устройство к беспроводной сети, отметьте [USB] и [TCP/IP], поскольку средство настройки сети включено в драйвер USB и доступно только при подключении устройства к компьютеру через USB-кабель.

Вид установки Выберите наиболее подходящий в	ид установки.
	Выберите функции, которые хотите установить. Чтобы продолжить, нажните "Далее". И USB ТСР/Р
InstallShield	< <u>Н</u> азад Далее > Отмена

4 Когда появится диалоговое окно [SetIP], выберите [Автоматический поиск] и нажмите [>], чтобы добавить найденный IP-адрес в список IP-адресов принтера (справа). Когда IP-адрес появится в списке IP-адресов, нажмите кнопку [OK]. (Смотрите раздел «Получение IP-адреса устройства по умолчанию», чтобы получить IP-адрес устройства по умолчанию.)

SetIP		×	SetIP	
Оня хоста (чапр.: АИГ.РС-1) (Допустичые онязолы: '',' _") ○ IP-адрес 192 . 168 . 1 . 1 ④ Автонатический покос 1013334 Обновить	Список IP-заресов принтера:	K	Иня хоста (напр.: АУІ.,РС-1) (Допустичные синяолы: '', '_') (Допустичные синяолы: '', '_') (Допустичные синяолы: '', '_') (Допустичные синяолы: '', '_') (Допустичные синяолы: '', '_') (Допустичные синяолы: '', '_') (Допустичные синяолы: '', '_') (Допустичные синяолы: '', '') (Допустичные синяолы: '', '') (Допустичные синяолы: '', '') (Допустичные синяолы: '') (Допустичные синяолы: '') (Допустичные синяолы: '') (Допустичные синяолы: '') (Допустичные синяолы: '') (Допустичные синяолы: '') (Допустичные синяолы: '')	Crucoc IP-agecos принтера:

Параметр	Описание
Имя хоста	Введите имя хоста устройства в пустое поле этого параметра.
ІР-адрес	Введите IP-адрес устройства в пустое поле этого параметра.
Автоматический поиск	Выполняется автоматический поиск устройств, и все IP-адреса устройств, найденные в сети, будут отображаться в поле автоматического поиска. Используйте мышь, чтобы выбрать IP-адрес желаемого устройства для подключения.

5 Во время установки в диалоговом окне [Подключение устройства] будет предложено включить МФУ, а затем подключить МФУ к компьютеру с помощью USB-кабеля.

Подключение устройства	
	Подключите устройство
	Включите МФУ и через USB-кабель подключите МФУ к своему компьютеру; по, ∧ Чтобы завершить установку, нажмите "Далее". <
InstallShield	< <u>Н</u> азад Далее > Отмена

6 Подключите один конец USB-кабеля к компьютеру, а другой его конец к USB-порту МФУ.



7 После подключения МФУ к компьютеру по USB-кабелю нажмите кнопку [Далее >] и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить установку.

В Когда появится диалоговое окно [Готово], нажмите кнопку [Готово] для завершения.

Если вы успешно установили драйверы МФУ, то обнаружите, что МФУ появилось в параметре [Устройства и принтеры] панели управления.

4.16. Удаление драйвера принтера и сканера (для Windows)

1 В меню компьютера [Пуск] выберите [Все программы]>[Katusha MXXX] >[Удалить драйвер]. Или в меню компьютера [Пуск] выберите [Панель управления]>[Установка и удаление программ] >[Katusha MXXX] >[Удалить].

🖉 Примечание

МХХХ – обозначение модели устройства.

Z Следуйте инструкциям на экране, чтобы удалить драйвер принтера и сканера.

4.17. Установка драйвера принтера и сканера (для Linux)

В разделе описан процесс установки драйверов принтера и сканера для компьютеров с операционными системами Linux.

Выполните следующие действия для установки драйверов МФУ:

1 Скачайте универсальный драйвер для ОС Linux с веб-сайта по адресу www.katusha-it.ru.

2 Распакуйте драйвер в удобную для вас папку в корневом каталоге.

Откройте папку с драйверами.

4 Выберите в меню файл-менеджера (верхняя строка открытого окна) [Инструменты]->[Открыть в терминале].

5 В открывшемся окне терминала введите в командной строке [sudo bash installer.sh] и нажмите [Enter] на клавиатуре.

Введите данные для аутентификации (при необходимости).

7 Ознакомьтесь с аннотацией к порядку установки драйверов, представленной в окне терминала.

8 Выберите одну из предлагаемых опций в списке, отображенном в нижней части окна терминала.

9 Введите в командной строке номер выбранной опции и нажмите [Enter] на клавиатуре.

Будет выполнена установка драйверов на ваш компьютер, по завершении которой на его экране автоматически откроется Руководство по настройке и использованию Katusha Software. Внимательно прочитайте открывшееся Руководство и выполните настройку драйверов в соответствии с его рекомендациями.

5. Настройка параметров МФУ

Эта глава специально предназначена для лиц, ответственных за настройку МФУ. Администратору рекомендуется прочитать эту главу перед установкой устройства. Параметры МФУ можно настроить с помощью панели управления или встроенной веб-страницы устройства. Как настроить параметры МФУ с помощью этих двух методов, будет описано в следующих разделах.

🖉 Примечание

При первой установке устройства рекомендуется, чтобы администратор сохранил системные настройки по умолчанию. Настройки можно изменить позже, когда вы ознакомитесь с работой и функциями МФУ.

5.1. Настройка параметров с панели управления

Коснитесь значка [] на главном экране, а затем выберите [Показать состояние машины].





Появится экран [Информация о машине], на котором кроме вкладки [Информация о машине] имеются еще четыре вкладки: [Ошибки], [Расх мат-лы] (расходные материалы), [Биллинговая информация], [Инструменты].



5.1.1. Параметры настроек

5.1.1.1. Вкладка [Информация о машине]

1. [Основная информация]

Доступен только просмотр основных сведений об устройстве.

Элемент	Описание
[Имя хоста]	Отображение имени хоста устройства
[Серийный № машины]	Отображение серийного номера устройства
[Версия системы]	Отображение версии системы устройства
[Версия интерфейса]	Отображение версии интерфейса устройства
[Версия домашней страницы]	Отображение версии домашней страницы устройства
[ІР-адрес]	Отображение IP-адреса устройства
[МАС-адрес]	Отображение МАС-адреса устройства
[Wi-Fi MAC-адрес]	Отображение Wi-Fi MAC-адреса устройства
[Wi-Fi-адрес]	Отображение Wi-Fi-адреса устройства
[Wi-Fi SSID]	Отображение SSID-имени устройства

2. [Состояние лотков для бумаги]

Доступен только просмотр информации о лотках для бумаги в устройстве.

Элемент	Описание
[Лоток]	Отображение наименование лотка
[Состояние]	Отображение состояния лотка и полноты загрузки бумагой
[Размер бумаги]	Отображение формата загруженной бумаги
[Тип бумаги]	Отображение типа загруженной бумаги

3. [Информационные страницы]

Доступно выполнение печати различных отчетов об устройстве.

Элемент	Описание
[Страница конфигурации системы]	Печать страницы конфигурации системы
[Страница сетевых параметров]	Печать страницы сетевых параметров
[Карта системного меню]	Печать карты системного меню
[Страница использования системы]	Печать страницы использования системы
[Список сохраненных заданий]	Печать списка заданий, сохраненных в хранилище устройства
[Адресная книга]	Печать адресной книги

4. [Установленные опции]

Доступен просмотр включенных и отключенных функций устройства, отображенных на главном экране панели управления. Включение и отключение функций устройства выполняется только на встроенной веб-странице.

Элемент	Описание
[Быстрое копирование]	
[Копирование карты]	
[Электронная почта]	Отображение информации о включении или
[Сканирование]	отключении функции
[Печать сохраненного задания]	
[Копирование]	

5.1.1.2. Вкладка [Ошибки]

Отображение ошибок или списка предупреждающих сообщений в выделенном поле. Для просмотра подробных сведений об ошибках и способах устранения неисправностей выберите ошибку и коснитесь надписи [Инструкция] на экране.

5.1.1.3. Вкладка [Расходные материалы]

Отображается остаток ресурса по каждому расходному материалу устройства в процентах.

Элемент	Описание
[Остаток тонера]	Отображение оставшегося объема тонера в
	процентах
[Остаток блока проявки]	Отображение оставшегося ресурса блока проявки
[Остаток узла	Отображение оставшегося ресурса узла
термозакрепления]	термозакрепления
[Остаток блока фотобарабана]	Отображение оставшегося ресурса фотобарабана в
	процентах

5.1.1.4. Вкладка [Биллинговая информация]

Отображается информация об использовании функций устройства.

Элемент	Описание
[Серийный номер машины]	Отображение серийного номера устройства
[Общее количество страниц]	Отображение общего количества страниц, напечатанных устройством
[Счетчики]	Отображение совокупного показателя использования
	функции копирования, печати и сканирования
[Копия]	
[Стр. отсканир. с планшета	Отображение количества копий, выполненных с
для копир.]	использованием планшетного сканера
[1-стор. стр. отсканир. с АПД	Отображение количества копий, выполненных с АПД с
для копир.]	использованием функции одностороннего сканирования
[2-стор. стр. отсканир. с АПД	Отображение количества копий, выполненных с АПД с
для копир.]	использованием функции двустороннего сканирования
[Всего стр. отсканир. с АПД	Отображение количества копий, выполненных с
для копир.]	использованием АПД
[Счетчик копирования страниц	Отображение количества скопированных страниц формата
A3]	A3
[Счетчик копирования страниц	Отображение количества скопированных страниц формата
A4]	Α4
[Механизм принтера]	
[Общее количество страниц АЗ]	Отображение количества напечатанных страниц формата АЗ
[Общее количество страниц А4]	Отображение количества напечатанных страниц формата А4
[Общее количество страниц]	Отображение общего количества напечатанных страниц
[Количество страниц АЗ	Отображение количества страниц формата А3,
фотобарабана]	напечатанных установленным фотобарабаном
[Количество страниц А4	Отображение количества страниц формата А4,
фотобарабана]	напечатанных установленным фотобарабаном
[Модуль сканера]	
[Количество страниц с	Отображение общего количества страниц,
планшета]	отсканированных со стекла экспонирования
[Односторонних страниц с	Отображение общего количества односторонних страниц,
АПД]	отсканированных с АПД
[Двусторонних страниц с АПД]	Отображение общего количества двусторонних страниц,
	отсканированных с АПД
[Количество страниц с АПД]	Отображение общего количества страниц,
	отсканированных с АПД
[Счетчик площадки АПД]	Отображение общего количества страниц, прошедших
	через площадку АПД

5.1.1.5. Вкладка [Инструменты]

1. [Настройки устройства]

Элемент		Описание	
[Язык]	Установка языка отоб	бражения надписей на сенсорном экране	
[Дата/время]	Установка текущей д	аты и времени на устройстве	
[Часовой пояс]	Установка часового г	юяса для своего региона	
[Спецификация размеров]	Установка системы о	пределения формата бумаги для печати	
[Выбираемый размер бумаги]	Установка формата б	умаги для печати	
[Содержимое лотка]	Установка размера и функции подтвержде	ориентации бумаги для лотков, а также ния размера бумаги	
[Энергосбережение]	Установка времени, ч МФУ перейдет в режи	ерез которое после последнего действия им энергосбережения	
[Автовыключение]	Установка времени, через которое после последнего действия МФУ автоматически выключится		
[Планировщик перезагрузки]	Включение или отключение автоматической перезагрузки устройства, а также выбор количества дней для автоматической перезагрузки устройства.		
[Управление]	Сброс настроек к заводским значениям и по умолчанию, а также инициализация блока проявки, обновление программного обеспечения по USB и очистка памяти		
[Системный тайм-аут]	Если сенсорный экран не используется в течение определенного периода времени, система автоматически сбрасывает все настройки на сенсорном экране до предварительно заданных значений и возвращается к основному экрану.		
[Яркость дисплея]	Настройка яркости се	енсорного экрана	
[Рабочий режим по умолчанию]	Установка рабочего р умолчанию на сенсор	режима – функции, отображаемой по оном экране	
[Нагреватель]	Включение нагревателя в МФУ и указание для датчика уровня влажности, обеспечивающего необходимую рабочую среду в устройстве		
[Обнаружение пустых страниц]	Выбор уровня опреде	еления пустой страницы	
[Записать журнал]	Сохранение файлов журнала на USB	Нажмите [Старт], чтобы сохранить файл системного журнала на вставленный USB-накопитель.	
	Сохранить журнал	Выберите [Вкл.], чтобы сохранять системный журнал.	
	Группировать журнал	Выберите [Вкл.], чтобы группировать системный журнал.	
[Подключение]	Включение и отключе приложений	ение активации установленных	

2. [Сервисные настройки]

Установка настроек по умолчанию для каждой функции.

Элемент	Описание
[Быстрое копирование]	
[Копирование карты]	
[Электронная почта]	Задание настроек по умолчанию для каждой функции
[Сканирование]	
[Копирование]	
[Адресная книга]	

3. [Сетевые настройки]

Элемент	Описание
[Включить]	Включение функции Ethernet, при которой устройство доступно для работы в сети через Ethernet-кабель
[Имя хоста]	Указание имени хоста для устройства
[Настройки TCP/IP]	Указание метода подключения и параметров сети для устройства
[SMTP]	Настройка параметров сети SMTP для устройства
	[Логин]: введите имя пользователя для SMTP-сервера.
	[Пароль]: введите пароль для SMTP-сервера.
	[Почтовый сервер]: введите IP-адрес или имя хоста для почтового сервера.
	[Порт]: введите номер порта для почтового сервера.
	[Метод аутентификации]: включает и отключает метод аутентификации для
	почтового сервера.
	[Шифрование]: устанавливает метод шифрования.
[Настройка	Включение или выключение фильтра
безопасности	
сети]	🖉 Примечание
	Перейдите на встроенную веб-страницу устройства, чтобы указать IP-адрес
	фильтра.
[SNMP]	Настройка параметров сети SNMP для устройства
[Сервер LDAP]	Указание IP-адреса или URL и номера порта для сервера LDAP

4. [Аутентификация пользователя]

Включение или выключение функции проверки подлинности пользователя.

5. [Подключение]

Отображение подключений установленных приложений.

5.1.2. Использование настройки [Аутентификация пользователя]

Устройство позволяет администратору устанавливать аутентификацию пользователя при входе в систему с использованием имени пользователя и пароля или карты доступа (чтение данных карты доступа осуществляется при ее прикладывании к правой стороне панели управления). Действия, необходимые для установки процедуры аутентификации пользователя:

1 Коснитесь значка **(B)** на сенсорном экране панели управления, а затем выберите [Показать состояние машины].

Войти Готов			0
Быстрое копирование	Копирование карты	Сканирование)

Войти Готов		:
Быстрое копирование	Показать состояние задания	
	Показать состояние машины	

2 Выберите вкладку [Инструменты] и в этой вкладке выберите параметр [Аутентификация пользователя]





Выберите [Локальная аутентификация] и нажмите кнопку [Назад].



Снова выберите вкладку [Инструменты]. Отобразится экран аутентификации для входа в систему.

😚 Го	тов		
Информация о машине	Ошибки Расх мат-лы	Биллинговая информац и	Инструменты
Основная информаци	ия		
Имя хоста white	IP Адрес • 10.1.21.65	Wi-Fi MAC Адрес	Состояние лотко
Сер № машины B102406517930003	МАС Адрес 00:02:32:51:c9:99	Wi-Fi Адрес 🗕	для бумаги
Версия системы 2109120504		Wi-Fi SSID	Информационнь страницы
Версия интерфейса 0.65.04			Vereien neuer
Версия дом стран. 1.68			опции

Информация о машин				ументы
Основная инфор				
Имя хоста white	Логин :		20005	стояние лотко
Сер № машины В102406517930	Пароль :		 <u>>>>></u>	
Версия системы 2109120504				формационны страницы
Версия интерфей		×		

5 Введите имя пользователя (по умолчанию «admin») и пароль (по умолчанию «admin») и нажмите кнопку [🚺], чтобы войти в систему.

Информация о машин				іументы
Основная инфор				
Имя хоста white	Логин :	admin	<u></u>	стояние лотков
Сер № машины В102406517930	Пароль :	•••••		A n oyman
Версия системы 2109120504				формационные страницы
Версия интерфеі		X		

Имя пользователя будет отображаться на главном экране в левом верхнем углу, как показано на рисунке.



🖉 Примечание

Авторизация пользователя производится на веб-странице устройства (процедура будет описана в следующем разделе «Настройка параметров с веб-страницы»).

5.1.3. Изменение пароля и вход в систему с помощью карты доступа

Для того чтобы произвести изменение пароля, необходимо выполнить настройку аутентификации пользователя. Для этого выполните шаги 1–5 предыдущего раздела «Использование настройки [Аутентификация пользователя]».

Чтобы произвести изменение пароля, выполните следующие действия:

1 Коснитесь кнопки с именем пользователя в левом верхнем углу главного экрана. Появится экран [Данные учетной записи].

	admin Готов			:
<u></u>	Копирование	Копирование карты	Сканирование	<u>»</u>

Готов Данные учетной записи			Выйти	Закрыть
Дополнительное	Пределы	Использовано	Остало	Сь
Счетчик печати	1600000	0	160000	00
Счетчик копий	16000000	0	160000	00
Редактировать ак	каунт			

Нажмите [Редактировать аккаунт], появится окно для введения нового пароля. Введите новый пароль и нажмите кнопку [] для завершения действия.

Готов Данные учетной записи			Выйти	Закрыть
Дополнительное	Пределы	Использовано	Остало	СЬ
Счетчик печати	16000000	0	160000	00
Счетчик копий	16000000	0	160000	00
Редактировать ак	каунт			

Дополнител			ось
Счетчик печ	Новый пароль		000
Счетчик коп	Повый пароль		000
	Повт. новый пароль		
Редактиров	PIN код		

В Если у вас имеется карта доступа, поместите ее рядом со считывателем (с правой стороны панели управления). В случае успешного считывания данных карты ее PIN-код будет обозначен, как показано на рисунке. Нажмите кнопку [✓] для завершения действия.

r			1
Дополнителы			Сы
Счетчик печат	Новый пароль	[2000]	00
Счетчик копи	порынароль		DO
	Повт. новый пароль	(1000)	
Редактироват	РІN код •••••		
	X		

4 Нажмите кнопку 【Закрыть】 для возврата на главный экран.

Данные учетной	Готов записи		Выйти Закрыть
Дополнительное	Пределы	Использовано	Осталось
Счетчик печати	16000000	0	1600000
Счетчик копий	16000000	0	1600000
Редактировать ак	каунт		

Когда при входе в систему появится нижеуказанный экран аутентификации пользователя, поместите свою карту доступа рядом со считывателем карт, и в случае успешного считывания данных вы услышите жужжание.

Войти	тов	:
 Быстрое копировани	нирование	

5.1.4. Настройки режима администратора

Для перехода в режим администратора выполните следующие действия:

1 Коснитесь значка **(**) на сенсорном экране панели управления, а затем выберите [Показать состояние машины].



Быстрое копирование	оказать состояние задания
	оказать состояние машины

Выберите вкладку [Инструменты] и в этой вкладке выберите параметр [Настройки устройства].



	😚 Готов
لے	Информация о машине Ошибки Расх мат-лы Биллинговая информация Инструменты
k	Настройки устройства
	Сервисные настройки
	Сетевые настройки
	Аутентификация пользователя

3 На открывшемся экране [Настройки устройства] дважды щелкните по надписи [Свойства] для вызова экрана [Режим администратора].





Элемент	Описание
[Выключить энергосбережение]	Выключение режима экономии энергии (энергосбережения)
[Форматировать хранилище]	Форматирование SD-карты устройства, на которой сохраняются задания печати, копирования и сканирования. После касания кнопки открывается диалоговое окно для подтверждения. Для продолжения выберите [Да]. Выполняйте форматирование, только когда нет заданий, ожидающих выполнения или выполняющихся. После завершения форматирования потребуется перезагрузка устройства.
[Сбросить пароль администратора]	Сброс пароля администратора (если он включен) на значение по умолчанию («admin»)
[Сбросить счетчик]	Сброс после замены счетчика использования блока термозакрепления и разделительной площадки АПД. Если не сбросить значение счетчика, будет постоянно отображаться сообщение «Ресурс блока термозакрепления заканчивается» или «Закончился ресурс блока термозакрепления». При выполнении сброса счетчика блока термозакрепления требуется указать серийный номер нового блока.

5.2. Настройка параметров с веб-страницы

🖉 Примечание

Любое обновление веб-страницы требует авторизации администратора.

1 Получите IP-адрес устройства по умолчанию, для чего коснитесь значка (В) на сенсорном экране панели управления, а затем выберите [Показать состояние машины].



Быстрое копирование задания Показать состояние задания Показать состояние мащины	Войти	ов	
Показать состояние машины	Быстрое копировани	e	Іоказать состояние задания
			Іоказать состояние машины

Появится экран [Информация о машине], на котором будет отображен IP-адрес МФУ.



3 Откройте браузер, введите IP-адрес устройства в поле URL-адреса и нажмите [Enter] на клавиатуре. Отобразится встроенная веб-страница.

Состояние Задания Сканирование І	Печать Свойства			
Состояние Основная информация	Основная информация			
Страница использ. Системы Страница состояния	Описание			
	Состояние устройства			
	Энергосбережение			
	Имя хоста		Версия домашней страницы	
	PRT-534AFA		2.18	
	Серийный номер устройства		ІР Адрес	
	KM4502335000001		192.168.19.40	
	Версия системы		МАС Адрес	
	2269120652		00:02:32:53:4a:fa	
	Версия интерфейса		Остаток тонера	
	1.02.04		79%	
			MAC Aдрес Wi-Fi	
			e0:e1:a9:9f:ea:a4	
			Wi-Fi SSID	
			Wi-Fi Адрес	
	Состояние лотка			
	Лоток	Состояние	Размер бумаги	Тип бумаги
	Ручной лоток	₩	A4 🗖	Обычная
	Лоток 1		A4 🗗	Обычная
	Лоток 2		A3 🗅	Обычная
	Лоток 3		A4 🗖	Обычная
	Лоток 4	\ ±	A4 🖵	Обычная

Откройте вкладки [Состояние], [Задания], [Сканирование], [Печать] и [Свойства], выберите пункты во вкладках и просматривайте или вводите нужную настройку для выбранных элементов. Подробные сведения о каждой настройке смотрите в следующем разделе «Параметры настроек».

5.2.1. Параметры настроек

5.2.1.1. Вкладка [Состояние]

1. [Основная информация]

Элемент	Описание
[Описание]	
[Состояние устройства]	Отображает режим, в котором находится устройство.
[Имя хоста]	Отображает имя хоста устройства.
[Серийный номер устройства]	Отображает серийный номер устройства.
[Версия системы]	Отображает версию программного обеспечения устройства.
[Версия интерфейса]	Отображает версию интерфейса устройства.
[Версия домашней страницы]	Отображает версию домашней страницы устройства.
[ІР-адрес]	Отображает IP-адрес устройства.
[МАС-адрес]	Отображает МАС-адрес устройства.
[Остаток тонера]	Показывает остаток тонера в процентах в тонер-картридже.
[MAC-адрес Wi-Fi]	Отображает МАС-адрес устройства в беспроводной сети.
[Wi-Fi SSID]	Отображает SSID устройства в беспроводной сети.
[Wi-Fi-адрес]	Отображает IP-адрес устройства в беспроводной сети.

[Состояние лотка]	
[Лоток]	Отображает наименование лотка.
[Состояние]	Отображает состояние лотка и полноту загрузки бумагой.
[Размер бумаги]	Отображает формат загруженной бумаги.
[Тип бумаги]	Отображает тип загруженной бумаги.

2. [Страница использования системы]

Элемент	Описание
[Система]	
[Название модели]	Отображает наименование модели устройства.
[Серийный номер устройства]	Отображает серийный номер устройства.
[Время с момента включения]	Отображает время наработки устройства в часах и минутах.
[Копия]	
[Страниц отсканировано с	Отображает общее количество копий, выполненных с
планшета для копирования]	использованием планшетного сканера.
[Односторонних страниц	Отображает общее количество копий, выполненных с АПД
отсканировано с АПД для	с использованием функции одностороннего сканирования.
копирования]	
[Двусторонних страниц	Отображает общее количество копий, выполненных с АПД
отсканировано с АПД для	с использованием функции двустороннего сканирования.
копирования]	
[Всего страниц отсканировано с	Отображает общее количество копий, выполненных с
АПД для копирования]	использованием АПД.
[Счетчик копирования страниц А3]	Отображает общее количество скопированных страниц
	формата АЗ.
[Счетчик копирования страниц А4]	Отображает общее количество скопированных страниц
	формата А4.
[Механизм принтера]	
[Общее количество страниц АЗ]	Отображает количество напечатанных страниц формата АЗ.
[Общее количество страниц А4]	Отображает количество напечатанных страниц формата А4.
[Общее количество страниц]	Отображает общее количество напечатанных страниц.
[Количество страниц А3	Отображает количество страниц формата А3, напечатанных
фотобарабана]	установленным фотобарабаном.
[Количество страниц А4	Отображает количество страниц формата А4, напечатанных
фотобарабана]	установленным фотобарабаном.
[Серийный номер узла	Отображает серийный номер узла термозакрепления.
термозакрепления]	
[Остаток ресурса узла	Отображает остаток ресурса узла термозакрепления в
термозакрепления в %]	процентах.
[Модуль сканера]	
[Общее количество страниц с	Отображает общее количество страниц, отсканированных
планшета]	со стекла экспонирования.
[Количество односторонних	Отображает общее количество односторонних страниц,
страниц с АПД]	отсканированных с АПД.

[Количество двусторонних	Отображает общее количество двусторонних страниц,	
страниц с АПД]	отсканированных с АПД.	
[Общее количество страниц с	Отображает общее количество страниц, отсканированных с	
АПД]	АПД.	
[Счетчик площадки АПД]	Отображает общее количество страниц, прошедших через площадку АПД.	
[Модуль факса]		
[Счетчик отправленных больших	Отображает общее количество страниц формата А3,	
страниц]	отправленных по факсу.	
[Счетчик отправленных малых	Отображает общее количество страниц формата А4,	
страниц]	отправленных по факсу.	
[Общий счетчик отправленных	Отображает общее количество страниц, отправленных по	
страниц]	факсу.	

3. [Страница состояния]

Элемент	Описание
[Состояние]	
[Название модели]	Отображает наименование модели устройства.
[Серийный номер устройства]	Отображает серийный номер устройства.
[Время с момента включения]	Отображает время наработки устройства в часах и минутах.
[Расходные материалы – Тонер-	картридж]
[Серийный номер картриджа]	Отображает серийный номер установленного тонер-
	картриджа.
[Модель]	Отображает модель установленного тонер-картриджа.
[Pecypc]	Отображает ресурс установленного тонер-картриджа.
[Примерное количество	Отображает количество страниц, которое может быть
оставшихся страниц]	напечатано с текущим остатком ресурса установленного
	тонер-картриджа.
[Страниц отпечатано с этим	Отображает количество напечатанных страниц с
расходным материалом]	использованием установленного тонер-картриджа.
[Остаточный ресурс тонера в %]	Отображает остаток тонера в процентах.
[Расходные материалы – Блок п	роявки]
[Серийный номер блока	Отображает серийный номер установленного блока
проявки]	проявки.
[Модель]	Отображает модель установленного блока проявки.
[Pecypc]	Отображает ресурс установленного блока проявки.
[Примерное количество	Отображает количество страниц, которое может быть
оставшихся страниц]	напечатано с текущим остатком ресурса установленного
	блока проявки.
[Страниц отпечатано с этим	Отображает количество напечатанных страниц с
расходным материалом]	использованием установленного блока проявки.
[Остаток ресурса блока проявки в %]	Отображает остаток ресурса блока проявки в процентах.

[Расходные материалы – Фотобарабан]		
[Серийный номер фотобарабана]	Отображает серийный номер установленного драм-	
[Модель]	Отображает модель установленного драм-картриджа.	
[Pecypc]	Отображает ресурс установленного драм-картриджа.	
[Примерное количество	Отображает количество страниц, которое может быть	
оставшихся страниц]	напечатано с текущим остатком ресурса установленного	
	драм-картриджа.	
[Страниц отпечатано с этим	Отображает количество напечатанных страниц с	
расходным материалом]	использованием установленного драм-картриджа.	
Остаток ресурса фотобарабана	Отображает остаток ресурса фотобарабана в процентах.	
в%]		

5.2.1.2. Вкладка [Задания]

1. [Активные задания]

Отображает активные задания устройства. Выбор: [Все задания], [Задания копирования], [Задания сканирования], [Задания печати], [Задания Е-mail], [Задания факса].

Элемент	Описание
[Владелец]	Отображает имена пользователей.
[Имя]	Отображает названия выполняемой функции.
[Состояние]	Отображает состояния функции.
[Удалить]	Удаление выбранного из списка задания
[Автоудаление]	Настройка расписания очистки заданий

2. [Сохраненные задания]

Отображает все сохраненные задания.

Элемент	Описание
[Создать новую папку]	Создание новой папки для сохранения заданий
[Управление папками]	Удаление папок с сохраненными заданиями
[Папки]	Отображение списка папок и просмотр заданий, имеющихся в папке
[Удалить задание]	Удаление выбранного из списка задания

5.2.1.3. Вкладка [Сканирование]

Вкладка [Сканирование] содержит следующие места назначения файлов со сканированными изображениями: [Настройка FTP/SMB] и [Хранилище МФУ].

1. [Настройка FTP/SMB]

Используется для отображения всех мест назначения файлов и создания нового места назначения на FTP- или SMB-сервере для хранения отсканированных изображений.

Элемент	Описание
[Добавить]	Нажмите эту кнопку, чтобы создать новое место назначения
	файлов. Введите настройки для следующих ниже пунктов.
[Имя записи]	Введите имя места назначения файлов.
[Протокол]	Выберите тип протокола.
[FTP]	
[SMB]	
[URL]	Введите доменное имя или IP-адрес сервера. Например:
	[\\Имя_сервера\Имя_папки] или [\\10.1.23.145\Имя_папки].
[SMBv1]	Включите версию протокола.
	Параметр доступен при выборе типа протокода [SMB]
[SMBv2]	Включите версию протокола
	🖉 Примечание
	Параметр доступен при выборе типа протокола [SMB].
[Режим безопасности]	Выберите тип протокола безопасности.
[NTLMv1]	
[NTLMv2]	
[1001]	от значения по умопчанию
[Погин]	Ввелите авторизованное на сервере имя пользователя
[Лародь]	Введите авторизованное на сервере ими ноивзователи.
[Повторите ввод пародя]	Повторно ввелите пароль для входа на сервер
[Попирование]	сиопировать все его настройци
	Выберите место иззидиения файдов и изумите эту учолих, итобы
	изменить его панные
[Упалить]	Выберите место иззивиния файдов и начимите ату иновид, итобы
	и нажмите эту кнопку, чтооы
	удалить сто.

2. [Хранилище МФУ]

Предназначено для загрузки и удаления файлов, сохраненных в памяти устройства.

Элемент	Описание
[Создать новую папку]	Создание новой папки для сохранения файлов
[Управление папками]	Удаление папки с сохраненными файлами
[Папки]	Просмотр файлов, имеющихся в папке
[Автоудаление]	Настройка расписания очистки хранилища

5.2.1.4. Вкладка [Печать]

Позволяет удаленно печатать файлы, размещенные на компьютере.

Элемент	Описание
[Отправить задание]	Отправка на печать выбранного файла
[Очистить]	Восстановление параметров печати до значений по умолчанию
[Размер печати]	Выбор формата бумаги для печати
[2-стор.]	Выбор односторонней или двусторонней печати
[Имя файла]	Выбор файла для печати из файлов, размещенных на компьютере. Нажмите [Выбор файла] и в открывшемся окне выделите файл, который хотите напечатать.

5.2.1.5. Вкладка [Свойства]

1. [Адресная книга]

Элемент	Описание
[Импорт адресной книги]	Импорт на устройство файла адресной книги в CSV-формате с компьютера. Для выбора файла нажмите [Выбор файла], а после выбора нужного файла нажмите [Импортировать].
[Экспорт адресной книги]	Экспорт с устройства файла адресной книги в CSV-формате. Нажмите [Экспортировать], чтобы сохранить адресную книгу, имеющуюся на устройстве, в виде файла CSV-формата на компьютере. Файл адресной книги можно открыть и изменить в программе Excel.

[Управление]	
[E-mail]	Отображаются все адресаты, внесенные в адресную книгу. Чтобы добавить нового адресата, нажмите [Добавить], а затем на открывшейся странице введите имя, адрес электронной почты, номер факса нового адресата и нажмите [Применить]. Вы также можете редактировать данные имеющегося адресата или удалить выбранного адресата из адресной книги.
[Группы]	Отображаются созданные в адресной книге группы адресатов. Чтобы создать группу, нажмите [Добавить], а затем на открывшейся странице введите название группы, выделите из списка справа адресатов, которых нужно включить в эту группу, и нажмите [<-]. После добавления адресатов в состав участников группы нажмите [Применить].

2. [Сеть]

Элемент	Описание	
[Имя хоста]	Отображение имени хоста для устройства	
[Настройка TCP/IP]		
[IPv4]		
[Получить IP-адрес	Включите или отключите автоматическое получение IP-	
автоматически]	адреса.	
[ІР-адрес]	При отключенной функции автоматического получения IP-адреса введите вручную IP-адрес устройства.	
[Маска подсети]	При отключенной функции автоматического получения IP-адреса введите вручную номер маски подсети.	
[Адрес шлюза]	При отключенной функции автоматического получения IP-адреса введите вручную шлюз для вашего IP-адреса.	
[Сервер DNS]	Задайте адрес DNS-сервера для устройства.	
[Сервер WINS]	Задайте адрес WINS-сервера для устройства.	
[Настройки 802.1x]		
[802.1x EAP]	Включите использование протокола.	
[Метод ЕАР] [PEAP] [TLS] [TTLS] [MD5]	Выберите метод проверки подлинности.	
[2-й этап аутентификации] [Нет]	Выберите метод дополнительной проверки подлинности.	
[PAP]	🖉 Примечание	
[MSCHAP]	Параметр отображается только при выборе в параметре	
[MSCHAPV2] [GTC]	[Метод EAP] настроек [PEAP] или [TTLS].	

[Сертификат ROOT]	Выберите сертификат из списка загруженных
	сертификатов.
	🖉 Примечания
	 Параметр отображается только при выборе в параметре [Метод EAP] настроек [PEAP], [TLS] или [TTLS].
	• Загрузка сертификатов выполняется с помощью
	параметра [Управление сертификатами].
[Сертификат клиента]	Выберите сертификат из списка загруженных
	сертификатов.
	🖓 Примечания
	• Параметр отображается только при выборе в параметре
	[Метод EAP] настройки [TLS].
	• Загрузка сертификатов выполняется с помощью
	параметра [Управление сертификатами].
[Идентификация]	Введите авторизованное на сервере имя пользователя.
[Пароль]	введите пароль авторизованного пользователя.
[SMTP_cengen]	Врелите IP-аллес вашего SMTP-сервера
[John SMTP-censena]	Ввелите номер порта SMTP-сервера.
[Лополнительный SMTP-сервер]	Введите помер порта знит сервера. Введите IP-адрес дополнительного SMTP-сервера
Порт дополнительного	Введите номер порта дополнительного SMTP-сервера.
SMTP-сервера]	
[Время ожидания]	Введите интервал времени ожидания ответа от сервера.
[Отправитель]	Введите адрес, который будет отображаться в
	отправленном письме как адрес отправителя.
[Адрес для ответа]	Введите авторизованный на сервере адрес.
[Метод аутентификации]	Включите выполнение проверки подлинности.
[Шифрование]	Выберите систему шифрования.
[JJL] ITI S/STΔRTTI SI	
[Логин]	Введите авторизованное на сервере имя пользователя.
[Пароль]	Введите пароль авторизованного пользователя.
[Настройка безопасности сети]	
[Конфигурация безопасности]	Укажите, хотите ли вы включить или отключить настройку
[Фильтр]	фильтра.
[Конфигурация фильтра]	Выберите режим фильтра, чтобы разрешить или запретить
[Режим фильтра]	указанным IP-адресам доступ к устройству и встроенной
	веб-странице устроиства.
[Конфигурация фильтра	Введите интервал IP-адресов, чтобы использовать для них
[Начальный IP-апрес]	режим фильтрации.
[Конечный ІР-адрес]	
[Конфигурация фильтра	Введите МАС-адреса, для которых необходимо
МАС-адресов]	использовать режим фильтрации.
[МАС-адрес]	

[Настройки протоколов]		
[Web]	Выберите тип протокола обмена данными.	
[http]		
[https]	-	
[SNMP-агент]	Включите или отключите сервер.	
[MDNS]	Включите или отключите протокол печати.	
	Включите или отключите протокол печати.	
[LPR]	Включите или отключите протокол печати.	
[RAW (9100)]	Включите или отключите протокол печати.	
[GDI (9101)]	Включите или отключите протокол печати.	
[Сервер LDAP]		
[IP-адрес или URL-адрес сервера	Укажите IP-адрес или URL-адрес сервера LDAP (например,	
LDAP]	«10.10.100.15» или «server.ldap.local»).	
[Порт]	Введите номер порта, если он отличается от	
[T	установленного по умолчанию.	
[ТИП АУТЕНТИФИКАЦИИ]	выоерите тип подключения исходя из настроек сервера	
	LDAF.	
	Вилюците или отупюците процесс зночимного соеличения с	
поискај	сервером	
novenaj		
	🖉 Примечание	
	При выборе настройки [Включено] логин и пароль для	
	подключения к серверу не потребуются.	
[Логин]	Ввелите имя авторизованного на сервере I DAP	
[]	Bedine with a reproduction of the cepbepe ED/	
	пользователя.	
	пользователя.	
	пользователя.	
	пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено]	
[Пародь]	пользователя. <i>Примечание</i> Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите пародь авторизованного на сервере LDAP	
[Пароль]	пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите пароль авторизованного на сервере LDAP пользователя	
[Пароль]	пользователя. Гользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите пароль авторизованного на сервере LDAP пользователя.	
[Пароль]	пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите пароль авторизованного на сервере LDAP пользователя. Примечание	
[Пароль]	пользователя.	
[Пароль]	пользователя. С Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите пароль авторизованного на сервере LDAP пользователя. С Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером].	
[Пароль] [Базовый поиск DN]	 пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите пароль авторизованного на сервере LDAP пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите атрибуты и названия каталогов, участвующих в 	
[Пароль] [Базовый поиск DN]	 пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите пароль авторизованного на сервере LDAP пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите атрибуты и названия каталогов, участвующих в обмене информацией между сервером и устройством. 	
[Пароль] [Базовый поиск DN]	 пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите пароль авторизованного на сервере LDAP пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите атрибуты и названия каталогов, участвующих в обмене информацией между сервером и устройством. 	
[Пароль] [Базовый поиск DN]	 пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите пароль авторизованного на сервере LDAP пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите атрибуты и названия каталогов, участвующих в обмене информацией между сервером и устройством. Примечание 	
[Пароль] [Базовый поиск DN]	 пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите пароль авторизованного на сервере LDAP пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите атрибуты и названия каталогов, участвующих в обмене информацией между сервером и устройством. Примечание Атрибуты и названия каталогов вводятся через запятую и 	
[Пароль] [Базовый поиск DN]	 пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите пароль авторизованного на сервере LDAP пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите атрибуты и названия каталогов, участвующих в обмене информацией между сервером и устройством. Примечание Атрибуты и названия каталогов вводятся через запятую и без пробелов. 	
[Пароль] [Базовый поиск DN] [Атрибут поиска]	 Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите пароль авторизованного на сервере LDAP пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите атрибуты и названия каталогов, участвующих в обмене информацией между сервером и устройством. Примечание Атрибуты и названия каталогов вводятся через запятую и без пробелов. Введите фильтр отображения имени. 	
[Пароль] [Базовый поиск DN] [Атрибут поиска] [Получить адрес электронной	 пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите пароль авторизованного на сервере LDAP пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите атрибуты и названия каталогов, участвующих в обмене информацией между сервером и устройством. Примечание Атрибуты и названия каталогов вводятся через запятую и без пробелов. Введите фильтр отображения имени. 	
[Пароль] [Базовый поиск DN] [Атрибут поиска] [Получить адрес электронной почты от]	пользователя. С Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите пароль авторизованного на сервере LDAP пользователя. С Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите атрибуты и названия каталогов, участвующих в обмене информацией между сервером и устройством. С Примечание Атрибуты и названия каталогов вводятся через запятую и без пробелов. Введите фильтр отображения имени. Введите фильтр отображения адресов электронной почты. Например, если указать «mail», то будут отображаться	
[Пароль] [Базовый поиск DN] [Атрибут поиска] [Получить адрес электронной почты от]	 пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите пароль авторизованного на сервере LDAP пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите атрибуты и названия каталогов, участвующих в обмене информацией между сервером и устройством. Примечание Атрибуты и названия каталогов вводятся через запятую и без пробелов. Введите фильтр отображения имени. Введите фильтр отображения адресов электронной почты. Например, если указать «mail», то будут отображаться только те записи, у которых заполнено поле «mail». 	
[Пароль] [Базовый поиск DN] [Атрибут поиска] [Получить адрес электронной почты от] [Имя для поиска]	 пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите пароль авторизованного на сервере LDAP пользователя. Примечание Является обязательным при выборе настройки [Отключено] для параметра [Анонимное соединение с сервером]. Введите атрибуты и названия каталогов, участвующих в обмене информацией между сервером и устройством. Примечание Атрибуты и названия каталогов вводятся через запятую и без пробелов. Введите фильтр отображения имени. Введите фильтр отображения адресов электронной почты. Например, если указать «mail», то будут отображаться только те записи, у которых заполнено поле «mail». 	

[Домен]	Введите доменное имя по умолчанию.	
[Сертификат]	Выберите сертификат для открытого ключа из списка	
	загруженных сертификатов.	
	Примечание	
	Загрузка сертификатов выполняется с помощью параметра	
ICNIMD1	[управление сертификатами].	
	ВКЛЮЧИТЕ ИЛИ ОТКЛЮЧИТЕ ЭТОТ ПРОТОКОЛ ДЛЯ SNMP-сервера.	
[Имя сообщества]	Введите соответствующее имя сообщества, если оно	
	отличается от установленного по умолчанию.	
[SNMP v3]	Включите или отключите этот протокол для SNMP-сервера.	
	Г. Примечание	
	При включенном протоколе необходимо ввести данные.	
	указанные ниже.	
[Имя пользователя]	Введите имя пользователя для авторизации на сервере.	
[Протокол аутентификации]	Выберите протокол проверки подлинности.	
[MD5]		
[SHA]		
[Пароль]	Введите пароль пользователя.	
[Протокол шифрования]	Выберите протокол шифрования.	
[DES]		
[AES-128]		
[Пароль]	Введите пароль для протокола шифрования.	
[Контекстное имя]	Введите контекстное имя для протокола.	
[Управление сертификатами]		
[Загрузка сертификата]	Выполните загрузку необходимых сертификатов с вашего	
	компьютера.	
[Список сертификатов]	Отображается список загруженных сертификатов.	
[Создать CSR]	Создайте зашифрованный запрос на выпуск сертификата.	
[Скорость сетевого подключения]		
[Скорость сетевого подключения]	Выберите скорость работы сетевого подключения.	
[10M/100M]		
[10M/100M/1G]		

3. [Сервисная регистрация]

Выберите функции, которые вы хотите отобразить на сенсорном экране.

4. [Аутентификация пользователя]

Служит для настройки учетной записи пользователя и определения его прав, а также для создания отчета об использовании, сброса данных использования для всех учетных записей пользователей и восстановления значений по умолчанию.

Элемент	Описание
[Управление аккаунтом]	
[Включаемый]	Выбор типа аутентификации или ее отключение
[Сбросить квоту аккаунта]	Сброс пользовательских ограничений количества печати, копий и отправки факсимильных сообщений
[Пользователи]	Ввод имени пользователя и выбор роли пользователя ([Системный администратор], [Администратор аккаунта], [Пользователь]).
	[Системный администратор]: По умолчанию для него установлены имя пользователя и пароль: «admin». Может изменять все параметры устройства.
	[Администратор аккаунта] не может отключить функцию учетной записи, указать роль пользователя и изменить имена пользователя и их пароли. Не может настраивать параметры в меню [Инструменты] раздела [Состояние машины].
	[Пользователь]: Разрешено изменять только собственное имя пользователя и пароль. Не может настраивать параметры в меню [Инструменты] раздела [Состояние машины].
	Нажмите на кнопку [Добавить нового пользователя], чтобы указать
	ограничения на использование при выполнении печати и копирования.
[Отчет и сброс]	
[Создать отчет]	Создание отчета об использовании в виде файла CSV-формата
[Сбросить данные использования]	Удаление всех сведений об использовании
[Восстановить значения по умолчанию]	Сброс всех сведений об использовании, данных пользователей и учетных записей до значений по умолчанию

5. [Клонирование]

Служит для создания файла в формате .bin, содержащего текущие настройки функций устройства, и применения его для установки этих настроек на другие устройства.

Элемент	Описание
[Создать клонированный файл]	Чтобы клонировать все функции, нажмите кнопку [Клонировать]. Чтобы выполнить клонирование отдельных функций, отключите ненужные функции, а затем нажмите кнопку [Клонировать].
[Установить клон. файл]	Нажмите [Выбор файла] и после выбора файла нажмите [Установить].

6. [Настройки устройства]

Элемент	Описание
[Часовой пояс]	Указание часового пояса для устройства
[Отправить отчет]	При включении отправки введите адрес электронной почты и укажите временной интервал отправки отчета об использовании устройства.
[Сервер NTP]	Указание адреса сервера NTP
[USB-управление]	Включение и отключение на устройстве USB-портов для USB-накопителя и USB-кабеля подключения компьютера

7. [Обновление прошивки]

Служит для загрузки в МФУ новой версии программного обеспечения. Нажмите [Выбор файла], чтобы выбрать на компьютере файл с новым программным обеспечением, и после его выбора нажмите [Обновить].

🖉 Примечание

Перед обновлением встроенного программного обеспечения устройства вам необходимо сначала загрузить последнюю версию встроенного программного обеспечения с веб-сайта по адресу www.katusha-it.ru на ваш компьютер.
7. [Системный журнал]

Служит для настройки передачи сообщений устройства, содержащих информацию о происходящих на нем событиях, например об ошибках, предупреждениях и изменениях статуса.

Элемент	Описание
[Включить]	Включите или отключите передачу сообщений устройства.
[ІР-адрес сервера]	Введите IP-адрес сервера для приема сообщений устройства.
[Порт]	Введите номер порта сервера для приема сообщений устройства.
[Максимальный	Выберите уровень приоритетности сообщений (от самых важных (0)
приоритет сообщений]	до всех сообщений (7)), которые будут поступать на сервер.

8. [Плагин приложения]

Служит для установки приложений на устройство и их удаления.

Элемент	Описание
[Плагин приложения]	Включите функции установки и применения плагин приложений.
[Настройка приложений]	Выберите на компьютере приложения для добавления их в белый список приложений. <i>Примечание</i> Параметр отображается при включенной функции [Плагин приложения].
[Установка/удаление приложений]	Отображается список приложений. Доступны установка и удаление приложений. <i>Примечание</i> Параметр отображается при включенной функции [Плагин приложения].

6. Выполнение основных операций

6.1. Размещение документов

Устройство может сканировать и отправлять документы, которые находятся в автоподатчике документов (АПД) либо на стекле экспонирования планшетного сканера. Если необходимо отправить несколько страниц, загрузите документы в АПД. Если требуется отправить страницы из книг, газетные вырезки или неровные, измятые документы, поместите их на стекло экспонирования планшетного сканера.

6.1.1. Размещение документов в АПД

Перед использованием АПД убедитесь, что бумага оригиналов документов соответствует следующим требованиям:

• Документы должны быть квадратными или прямоугольными и в хорошем состоянии (не ветхие и не изношенные).

• В документах не должно быть завитков, складок, разрывов, влажных чернил или отверстий от дырокола.

• На документах не должно быть скоб, скрепок, бумажных стикеров.

1 Возьмитесь за край документов и пролистайте их несколько раз во избежание случайной подачи нескольких листов или замятия бумаги.



2 Поверните документы на 90 градусов и пролистайте их таким же образом.

3 Выровняйте края стопки листов, постучав нижней частью стопки о столешницу или другую горизонтальную ровную поверхность. Поверните стопку листов на 90 градусов и повторите процедуру.



Поместите документы в АПД первой страницей вверх и отрегулируйте направляющие подающего лотка АПД так, чтобы документы располагались по центру входного лотка АПД.



🖉 Примечание

Возможна загрузка документа в АПД под небольшим углом, как показано на рисунке ниже. В устройстве имеется функция автоматической обрезки и выравнивания, поэтому сканированное изображение будет автоматически обрезано и выровнено.



6.1.2. Размещение документов на стекле экспонирования

Поднимите крышку сканера, чтобы открыть стекло экспонирования, и поместите документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз (возможно размещение документа под небольшим углом, как показано на рисунке).



2 Закройте крышку сканера.

🖉 Примечание

Максимальная область сканирования планшетного сканера – формат А3. Область стекла экспонирования, где документ не сканируется, показана на рисунке красным цветом. Если документ разместить в нижнем правом углу стекла экспонирования, то часть документа, выходящая за пределы области сканирования (показано синим цветом), не сканируется и, соответственно, не копируется.



6.2. Автоматическое копирование

6.2.1. Копирование при подаче из АПД

6.2.1.1. Одностороннее копирование одностраничного документа

1 Коснитесь ярлыка [Быстрое копирование] на главном экране ЖК-дисплея. Отобразится экран настроек автоматического копирования. Введите необходимые настройки.

Войти Готов			:
Быстрое копирование	Копирование карты	Сканирование	<u>»</u>

< Гото	в		:
Общий	Слияние	Раскладка	Расширенный
Подача бумаги Автовыбор Плотность Авторазм. Дуплеки ВыКЛ ВыКЛ	+ Скрепить ВыКЛ	Количество 1 Масштаб % 100	Отменя Копия

Поместите одностраничный односторонний документ во входной лоток АПД. При этом не имеет значения размещение документа лицевой стороной вверх или вниз, так как интеллектуальная система копирования автоматически делает копию стороны, на которой имеется изображение или текст.

🖉 Примечание

Устройство оснащено процессором обработки изображений, настройки по умолчанию которого обеспечивают оптимальное качество изображения для заданий копирования. Изменяйте настройки копирования по умолчанию только в том случае, если вам нужно выполнить более сложную задачу копирования.

3 Устройство автоматически отсканирует документ, и появиться следующий экран предварительного просмотра.



Коснитесь поля со сканированным изображением, и устройство напечатает одну копию вашего документа. При этом появится следующий экран с настройками [Плотность], [Авторазм.] (авторазмещение), [Масштаб] и [Счетчик копий].



Нужно больше копи сканирование : 1, Ра	й? юпечатать : 0/1	Отмена
Плотность	Счетчик копий	Копия
Масштаб %	0	2

5 Если необходимо изменение плотности или масштаба, выберите нужное значение, введите количество копий и нажмите кнопку **(**) для печати копий.

• Если изменения не требуются, нажмите кнопку [•], чтобы вернуться к экрану настроек автоматического копирования. Введите необходимые настройки и нажмите кнопку [•]для выполнения копирования.



Готов		:
Общий Слияние	Раскладка	Расширенный
Подача бумаги Автовыбор Плотность Авторазм. Дуплекс Скрепить ВыКл ВыКл ВыКл	Количество 1 Масштаб %	Отмено Копия

🖉 Примечание

Подробное описание настроек копирования смотрите в разделе «Настройки копирования».

6.2.1.2. Двустороннее копирование одностраничного документа

1 Коснитесь ярлыка [Быстрое копирование] на главном экране ЖК-дисплея. Отобразится экран настроек копирования. Введите необходимые настройки.



I	отов		:
Общий	Слияние	Раскладка	Расширенный
Подача бумаги Автовыбор Плотность Авторазм. Ду ВыКЛ Вы	плекс Скрепить Выкл	Количество 1 Масштаб %	Отмена Сопия

Поместите одностраничный двусторонний документ во входной лоток АПД. Устройство автоматически отсканирует документ, после чего отобразится следующий экран предварительного просмотра.



Если вам нужно сделать двустороннюю копию, коснитесь поля [2-стор. сканирование]. Если вам нужно сделать копию какой-либо одной стороны, коснитесь поля с нужной стороной. Устройство напечатает одну копию документа. При этом появится следующий экран с настройками [Плотность], [Авторазм.] (авторазмещение), [Масштаб] и [Счетчик копий].





Если необходимо изменение плотности или масштаба, выберите нужное значение, введите количество копий и нажмите кнопку () для печати копий.

5 Если изменения не требуются, нажмите кнопку **[5**], чтобы вернуться к экрану настроек копирования. Введите необходимые настройки и нажмите кнопку **[6**] для выполнения копирования.





🖉 Примечание

Подробное описание настроек копирования смотрите в разделе «Настройки копирования».

6.2.1.3. Двустороннее копирование многостраничного документа

1 Коснитесь ярлыка [Быстрое копирование] на главном экране ЖК-дисплея. Отобразится экран настроек копирования. Введите необходимые настройки.



Готов		:
Общий Слияние	Раскладка	Расширенный
Подача бумаги Автовыбор Плотность	Количество	Отмена
Авторазм. Дуплекс Скрепить Выкл Выкл Выкл	Масштаб %	Копия

Поместите стопку двусторонних документов во входной лоток АПД. Устройство автоматически отсканирует первый лист документа, после чего отобразится следующий экран предварительного просмотра.



Устройство определяет только первую страницу, поэтому порядок расположения документов во всей стопке должен соответствовать первой странице.

З Если вам нужно сделать двустороннюю копию, коснитесь поля [2-стор. сканирование]. Если вам нужно сделать одностороннюю копию, коснитесь поля с нужной стороной. Устройство продолжит сканировать остальные листы и напечатает одну копию многостраничного документа.

Если необходимо изменить настройки копирования, нажмите кнопку [Больше] для перехода к настройкам.





5 Введите нужные вам настройки и нажмите кнопку **[**], чтобы вернуться к экрану предварительного просмотра.

🖉 Примечание

Подробное описание настроек копирования смотрите в разделе «Настройки копирования».

6 Коснитесь поля [2-стор. сканирование] или поля с одной из сторон, чтобы начать печать копий с выбранными настройками.

6.2.2. Копирование со стекла экспонирования

Положите одностраничный документ на стекло экспонирования лицевой стороной вниз так, как это было описано в предыдущем разделе «Размещение документов на стекле экспонирования».

2 Коснитесь ярлыка [Быстрое копирование] на главном экране ЖК-дисплея. Отобразится экран настроек копирования. Введите необходимые настройки.





🖉 Примечание

Подробное описание настроек копирования смотрите в разделе «Настройки копирования».

Нажмите кнопку () для выполнения копирования.

6.2.2.1. Использование функции [Скрепить]

🔅 Важно

Функция доступна только для копирования со стекла экспонирования.

Если включена функция [Скрепить], то после копирования первой страницы документа появляется окно [Следующая страница].



Чтобы выполнить копирование следующего листа, откройте крышку сканера, достаньте первый лист, затем поместите на стекло следующий лист и нажмите кнопку []].

Чтобы завершить задание, нажмите кнопку [📟].

6.2.3. Настройки копирования



Параметр	Описание
[Подача бумаги]	Установите устройство подачи бумаги. При настройке [Автовыбор] автоматически определяется лоток подачи, формат бумаги в котором лучше всего соответствует размеру оригинала.
[Плотность]	Осветлите или затемните изображение на копии.
[Авторазмещение]	Включите, чтобы автоматически уменьшать или увеличивать отсканированное изображение в соответствии с размером выбранной бумаги для печати.
[Дуплекс]	Включите, чтобы выполнить двустороннюю печать для экономии бумаги.
[Скрепить]	Включите, чтобы последовательно сканировать несколько одностраничных документов со стекла сканера с одними настройками.
[Количество]	Введите количество копий.
[Масштаб]	Введите числовое значение, чтобы уменьшить или увеличить копию относительно оригинала.



Параметр	Описание
Выкл.	Выберите, чтобы отключить функцию.
[2 в 1]	Выберите, чтобы при копировании разместить две отдельные страницы документа на одном листе бумаги.
[4 в 1]	Выберите, чтобы при копировании разместить четыре отдельные страницы документа на одном листе бумаги. 1 2 3 4 - 1 2 3 4



Параметр	Описание
[Подборка]	Выберите, чтобы выполнить размещение копий в последовательном порядке (например, страницы 1,2,3/1,2,3/1,2,3).

[Поворот]	Выберите, чтобы выполнить размещение копий в порядке «Разбор по копиям и поворот» (например, страницы 1,2,3/1,2,3 (поворот)/1,2,3/1,2,3 (поворот)). Функция разбора по копиям и поворота доступна только при использовании двух лотков с различной ориентацией бумаги.
[Без подборки]	Выберите, чтобы выполнить размещение копий в порядке стопки (например, 1,1,1/2,2,2/3,3,3).

Г 🔰 🔝	отов		:
Общий	Слияние	Раскладка	Расширенный
Тип документа			
** 	Текст 🕨		
Водяной знак			
выкл			Отмена
Билетный			
выкл			Копия
			Копил

Параметр	Описание
[Тип документа]	Выберите тип оригинала для сканирования.
[Водяной знак]	Включите функцию, чтобы добавить в документ текст подложки, такой как «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО», «ВАЖНО», «ЧЕРНОВИК» и т. д. После включения функции вы можете ввести текст подложки, установить его размер и угол наклона. Порядок добавления подложки смотрите далее в разделе «Добавление подложки».
[Билетный]	Включите функцию, чтобы при размещении на стекле экспонирования оригинала размером менее формата А5 обрезка краев не выполнялась и изображение было сохранено полностью.

6.3. Копирование удостоверения личности

В устройстве применяется функция автоматической обрезки и исправления перекоса, которая позволяет размещать документ на стекле экспонирования без необходимости его выравнивания по определенным точкам. Несмотря на расположение документа под небольшим углом, как показано на рисунке ниже, удостоверение личности будет качественно скопировано.



Копирование удостоверений личности производите в следующем порядке:

1 Положите удостоверение личности на стекло экспонирования лицевой стороной вниз.

2 Коснитесь ярлыка [Копирование карты] на главном экране ЖК-дисплея. Отобразится экран настроек копирования.

Войти Готов			:
Быстрое копирование	Копирование карты	Сканирование	<u>»</u>



Установите необходимые настройки копирования.





Параметр	Описание				
1. [Общий]					
[Тип документа]	Выберите тип оригинала для сканирования.				
[Подача бумаги]	Установите устройство под	ачи бумаги.			
[Количество]	Коснитесь области с число клавиатурой введите необ хотите сделать.	вым значением и в появившемся окне с цифровой ходимое значение количества копий, которое вы			
[Плотность]	Осветлите или затемните и	изображение.			
2. [Формат]					
[Авто]		Когда 1-я сторона размещена в области «А», независимо от того, в какой позиции вы поместите 2-ю сторону, макет вывода будет [Право/Лево]. Когда 1-я сторона размещена в области «В», независимо от того, в какой позиции вы поместите 2-ю сторону, макет вывода будет [Верх/Низ]. Размер области «А»: 12,5 х 12,5 см.			
[Верх/Низ]		Позволяет скопировать лицевую и обратную стороны удостоверения личности на верхнюю и нижнюю половины одной стороны листа.			
[Право/Лево]		Позволяет скопировать левую и правую стороны удостоверения личности на одну сторону листа.			
[Перед/Задн]		Позволяет скопировать лицевую и обратную стороны удостоверения личности на лицевой и обратной сторонах листа.			

4 Нажмите кнопку **(**) для выполнения копирования.

5 После завершения сканирования первой стороны появится диалоговое окно [Следующая страница].



6 Поднимите крышку сканера и переверните удостоверение личности обратной стороной вниз.

7 Нажмите кнопку **(**) для продолжения копирования (если вы хотите завершить процесс, нажмите кнопку **(**).

🔅 Важно

Функция [Копирование карты] не поддерживает загрузку удостоверений личности из АПД.

6.4. Сканирование

Функция [Сканирование] позволяет сначала сканировать документы, а затем сохранить отсканированное изображение в памяти устройства, на предварительно вставленном в устройство USB-накопителе или на FTP/SMB-сервере в сети.

Чтобы сохранить отсканированные изображения на FTP/SMB-сервере в сети, необходимо сначала установить параметры сервера на встроенной веб-странице устройства. Сканирование документов выполняйте в следующем порядке:

1 Поместите документ лицевой стороной вверх, верхним краем вперед в автоподатчик документов (АПД) или лицевой стороной вниз на стекло экспонирования.

2 Коснитесь ярлыка [Сканирование] на главном экране ЖК-дисплея. Отобразится экран с настройками места сохранения файла.





З Нажмите кнопку (Расширенные настройки) и установите необходимые настройки сканирования.

🚹 < Готов	Расширенные Настройки
Место сохранения файла: 🎽 Скан на устр-во 🕨	
USB обновления	Отмена
Public/DOC_#Y#M#D#h#m#s#n.pdf	Скан



Параметр	Описание
[Формат файла]	Выберите желаемый формат файла для отсканированного изображения.
[Размер оригинала]	Выберите размер оригинала для сканирования.
[Разрешение]	Выберите разрешение для отсканированного изображения. Чем выше значение, тем больше деталей можно рассмотреть.
[Цветовой режим]	Выберите желаемый цветовой режим сканирования.
[1-стор./2-стор.]	Выберите, хотите ли вы сканировать одну сторону или обе стороны документа.
[Автоориентация]	Выберите, включить или выключить функцию автоматического определения ориентации исходного документа.
[Удаление пустой стр.]	Выберите, включить или выключить функцию автоматического удаления пустых страниц отсканированного документа.
[Тип документа]	Выберите тип оригинала для сканирования.

4 Нажмите кнопку **()**, чтобы вернуться к экрану выбора места назначения для сохранения отсканированных изображений.

5 Нажмите кнопку 【►】 в поле [Место сохранения файла] и выберите место назначения для сохранения отсканированных изображений.



Параметр	Описание				
[Скан на устр-во]	Сохранение отсканированных изображений в хранилище МФУ.				
	Нажмите [Добавить имя новой папки] и на появившейся клавиатуре наберите наименование новой папки для сохранения сканированных изображений. Коснитесь поля опции [Префикс имени файла] и на появившейся клавиатуре наберите нужный префикс. Способ набора префикса: DOC_YYMMDDhhmmss_#n, где YY – две последние цифры года, MM – месяц, DD – день, hh – час, mm – минута, ss – секунда, n – номер отправки.				
[Скан на USB]	Сохранение отсканированных изображений на вставленный USB-накопитель (поддерживается только файловая система FAT16 и FAT32). Выберите или создайте новую папку для сохранения файла сканированного изображения и введите префикс имени файла.				
[Скан на FTP]	Сохранение отсканированных изображений на FTP-сервер в сети. Введите префикс имени файла. Чтобы отредактировать (добавить, изменить, удалить) место сохранения файла на FTP-сервере, перейдите на встроенную веб-страницу устройства.				
[Скан в SMB]	Сохранение отсканированных изображений на SMB-сервер в сети. Введите префикс имени файла. Чтобы отредактировать (добавить, изменить, удалить) место сохранения файла на SMB-сервере, перейдите на встроенную веб-страницу устройства.				

6 Нажмите кнопку () на сенсорном экране, чтобы начать сканирование.

6.5. Печать сохраненного задания

Функция [Печать сохр. задания] позволяет непосредственно с МФУ отправлять на печать ранее сохраненные на устройстве, на вашем компьютере или на съемном USB-накопителе файлы.

🖉 Примечание

Чтобы распечатать файл с USB-накопителя, вставьте USB-накопитель в USB-порт, расположенный с левой стороны панели управления.

Печать файлов с использованием функции [Печать сохр. задания] выполняйте в следующем порядке:

1 Коснитесь ярлыка [Печать сохр. задания] на главном экране ЖК-дисплея. Отобразится экран выбора файла.





2 В поле опции [Место сохранения файла] выберите место сохранения вашего файла, например [Public] (хранилище МФУ) или USB-накопитель, и выберите файл для печати.

Выберите нужные настройки печати и количество копий.

Нажмите кнопку (), чтобы начать печать документа.

6.5.1. Добавление нового файла для печати сохраненного задания

1 Поместите многостраничный документ лицевой стороной вверх, верхним краем вперед в автоподатчик документов (АПД) или поместите одностраничный документ лицевой стороной вниз на стекло экспонирования.

2 Коснитесь ярлыка [Печать сохр. задания] на главном экране ЖК-дисплея. Отобразится экран выбора файла.



👩 < Готов	:
Место сохранения файла:	Подача бумаги Автовыбор
DOC_2022100121341100 DOC_20221001中午	1-стор. 2-стор.
Добавить новый документ	Количество

З Коснитесь опции [Добавить новый документ] и в появившемся окне введите необходимые настройки.





Параметр	Описание
[Исходный размер]	Выберите размер оригинала для сканирования.
[1-стор.]	Выберите, если нужно выполнить копирование одностороннего оригинала на одну сторону одного листа бумаги.
[2-стор.]	Выберите, если нужно выполнить копирование двустороннего оригинала на две стороны одного листа бумаги.
[Имя файла]	Введите префикс имени файла для сохранения файла с отсканированным изображением.
[Выберите папку]	Выберите папку для сохранения файла с отсканированным изображением.
[Добавьте новое имя]	Выберите, если нужно создать новую папку для сохранения файла с отсканированным изображением.

4 Нажмите кнопку (), чтобы начать сканирование документа.

6.6. Сканирование для отправки по электронной почте

Функция [Электронная почта] позволяет сначала отсканировать документы, а затем отправить отсканированные изображения на указанный адрес электронной почты.

Сканирование для отправки по электронной почте выполняйте в следующем порядке:

1 Поместите многостраничный документ лицевой стороной вверх, верхним краем вперед в автоподатчик документов (АПД) или поместите одностраничный документ лицевой стороной вниз на стекло экспонирования.

2 Коснитесь ярлыка [Электронная почта] на главном экране ЖК-дисплея. Отобразится экран настроек электронной почты.



*	Готов	Расширенные Настройки
Кому:		1
Копия:		
Скр.коп:		
Тема:	Mail from AM7640i	Отмена
От:	noreply@AM7640i.com	
		E-mail

З Дважды коснитесь пустого поля параметра [Кому], и появится окно клавиатуры. Введите адрес электронной почты получателя и нажмите кнопку [←] на клавиатуре для завершения.

После завершения ввода адреса электронной почты в правом углу появится значок [🗰], нажатие на который позволяет немедленно удалить текущий адрес.



Дважды коснитесь пустого поля параметров [Копия] или [Скр. коп.], если необходимо ввести адреса электронной почты других получателей. 5 Коснитесь пустого поля параметра [Тема], введите тему письма и нажмите [OK].

Â	<	Гс	ОТ Новый/	Редактирова	ание			Paci Ha	ширенн ютройк	ые
Basgare texty nucleada Komy: Mail from M450 OK Difference										
1!	2?	3′	4#	5 (6)	7-	8 [®]	9%	0=	.com
q	w	е		t	у	u		0	р	@
а	s	d	f	g	h	j	k			-
Ŷ	z		×		v	b	n	m		
₹		۲		12#		English		×		t

6 Коснитесь пустого поля параметра [От], введите адрес электронной почты отправителя и нажмите [ОК].

🖉 Примечания

1. Адрес отправителя является обязательным пунктом, который необходимо заполнить перед отправкой отсканированного изображения.

2. Устройство не устанавливает адрес электронной почты отправителя.

3. Администратор устройства может предварительно установить адрес третьей стороны в качестве адреса электронной почты отправителя.

7 Нажмите кнопку [Расширенные настройки] и введите необходимые настройки сканирования.





Параметр	Описание
[Формат файла]	Выберите желаемый формат файла для отсканированного
	изображения.
[Размер оригинала]	Выберите размер оригинала для сканирования.
[Разрешение]	Выберите разрешение для отсканированного изображения.
[Цветовой режим]	Выберите желаемый цветовой режим сканирования.
[1-стор./2-стор.]	Выберите, хотите ли вы сканировать одну сторону или обе стороны
	документа.
[Автоориентация]	Выберите, включить или выключить функцию автоматического
	определения ориентации исходного документа.
[Удаление пустой стр.]	Выберите, включить или выключить функцию автоматического
	удаления пустых страниц отсканированного документа.
[Тип документа]	Выберите тип оригинала для сканирования.

В Нажмите кнопку () для выполнения сканирования.

6.6.1. Выбор получателя из адресной книги

Вы можете выбрать получателя сканированного изображения из адресной книги устройства.

Чтобы выбрать одного получателя из адресной книги, выполните следующие действия:

1 На экране настроек электронной почты коснитесь значка **[2**], и появится следующий экран [Список контактов].

* <	Готов	Расширенные Настройки
Кому:		
Копия:		
Скр.коп:		
Тема:	Mail from AM7640i	Отмена
От:	noreply@AM7640i.com	
		E-mail

<	Список контакто	в Гото	В	Отме	ена	Сохранить
A->Z	Поиск		E-mail:			
			Кому:	Копия:	Скр.коп	0 Получатели
			У	далить	Уд	алить все
+					_	

2 Выберите один адрес из левого поля, а затем нажмите кнопку []], чтобы включить адрес в список получателей.

6.6.2. Редактирование адресной книги

Чтобы отредактировать адресную книгу, выполните следующие действия:

1 На экране настроек электронной почты коснитесь значка **(1**), чтобы открыть экран с адресной книгой. Вы можете добавлять, изменять, удалять адреса получателей.

A->Z	Поиск	(
	•	l	E-mail:		
			Кому:	Копия: Скр	.коп. 0 Получатель
			Уд	алить	Удалить все

	Готов	
	Q	2.
bess	betsy@katusha.ru	
windy	windi@katusha.ru	

2 Коснитесь значка [🔊], чтобы открыть окно для ввода имени и адреса электронной почты нового получателя. Введите имя получателя и адрес электронной почты.

Готов	
Q	2
betsy@katusha.ru	
windi@katusha.ru	
	Detsy@katusha.ru wind@katusha.ru

	٩,		
bess	Имя	=	
windy	E-mail		
		=	
	Отмена	Сохранить	

🖪 Коснитесь значка [👪], чтобы редактировать группу получателей.

*	Готов	
	٩	2
bess	betsy@katusha.ru	
windy	windi@katusha.ru	

<	Группа	Готов		Отмена	Сохранить
Имя			Описание	;	
Изменить участ	гников ———				
Список контакто	OB		Участники	группы	
		0			0

6.7. Обычное копирование

1 Поместите многостраничный документ лицевой стороной вверх, верхним краем вперед в автоподатчик документов (АПД) или поместите одностраничный документ лицевой стороной вниз на стекло экспонирования.

2 Коснитесь ярлыка [Копирование] на главном экране ЖК-дисплея. Отобразится экран настроек копирования.



🕋 < Готов			:
Общий Изо	бражение	Вывод	Расширенный
Тип документа	Плотно	сть Количес Масштан 10	тво 6 % 0 (Спия)

Установите необходимые настройки копирования.

🕋 < Готов				:
Общий Изоб	бражение	Вые	зод	Расширенный
Тип документа	DA	Плотность	Количест Масштаб	во Т Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г Г

Параметр	Описание
[Тип документа]	Выберите тип оригинала для сканирования.
[Подача бумаги]	Установите устройство подачи бумаги. При настройке [Автовыбор] автоматически определяется лоток, формат бумаги в котором лучше всего соответствует размеру оригинала.
[Оригинал ⇒ Вывод]	[1-стор. → 1-стор
[Плотность]	Осветлите или затемните изображение.
[Количество]	Коснитесь области с числовым значением и в появившемся окне с цифровой клавиатурой введите необходимое значение количества копий, которое вы хотите сделать.
[Масштаб]	Введите числовое значение, чтобы уменьшить или увеличить копию относительно оригинала. Для изменения коснитесь области с числовым значением и в появившемся окне [Масштабирование] выберите один из вариантов или введите необходимое значение на клавиатуре.



Параметр	Описание
[Автоконтраст]	Включите для автоматической оптимизации уровня контрастности.
[Экономия тонера]	Включите, чтобы использовать меньше тонера при копировании документа.
[Удалить текстуру]	Включите, чтобы не допустить появление муарового рисунка на печатных материалах.
[Резкость]	Выберите нужный уровень резкости.





[Поворот] Выберите, чтобы выполнить размещение копий в порядке «Разбор по копиям и поворот» (например, страницы 1,2,3/1,2,3 (поворот)/1,2,3/1,3 (поворот)). Функция разбора по копиям и поворота доступна только п использовании двух лотков с различной ориентацией бумаги.		
[Без подборки]	Выберите, чтобы выполнить размещение копий в порядке стопки	
	(Hапример, 1,1,1/2,2/3,3,3). 3 2 1 1 1	
Слияни Выкл Оригинал 1 Фигинал 1 Фигинал 1 Результат 1	e 4 в 1 Оритинал 1 2 3 4 Копия Результат 2 3 4	
[Выкл.]	Выберите, чтобы отключить функцию.	
[2 в 1]	Выберите, чтобы при копировании разместить две отдельные страницы документа на одном листе бумаги.	
[4 в 1]	Выберите, чтобы при копировании разместить четыре отдельных страницы документа на одном листе бумаги.	

💦 < ra	отов		:
Общий	Изображение	Вывод	Расширенный
Копирование книги Выкл Предварительны й просмотр Выкл Скрепить Выкл	Водяной знак выкл Билетный выкл Обложка выкл		Стинн Копия

Параметр	Описание				
[Копирование книги]	Включите для автоматической обрезки и поворота, чтобы все страницы имели одинаковую ориентацию. При этом автоматически включится опция [Скрепить] и двусторонняя печать. При копировании книги за счет установки в области корешка книжного блока полей в диапазоне 0 ~ 18 мм создаются четкие изображения без теней. Выбранное значение полей означает, что такое расстояние будет обрезано вправо и влево от центра корешка книги. Например, если установить [18], то в целом будет обрезаться 36 мм (18 мм справа и 18 мм слева от центра). Порядок копирования книги смотрите далее в разделе «Использование функции [Копирование книги]».				
[Предварительный	Включите для выполнения тестового копирования и проверки качества				
просмотрј	печати. При выборе этого пункта после нажатия кнопки 🕻 🔤 🕽				
	устройство автоматически напечатает первую страницу. Если вы				
	удовлетворены качеством печати, нажмите кнопку [🐷] для				
	завершения задания копирования.				
[Скрепить]	Функция позволяет сканировать и объединять несколько документов с одинаковыми параметрами сканирования. При включенной функции после завершения сканирования первого документа на экран выводится диалоговое окно [Следующая страница].				
	чтооы продолжить сканирование, поместите следующии документ на				
	Коснитесь кнопки 🖤 🕽 , чтобы закончить сканирование.				

кции вы можете ввести текст подложки,
о и угол наклона. Порядок добавления подложки
целе «Добавление подложки».
гобы при размещении на стекле экспонирования менее формата А5 обрезка краев не выполнялась и хранено полностью.
чтобы добавить обложку (пустой лист из
) между копиями. Порядок добавления обложки деле «Добавление обложки».

4 Нажмите кнопку (Для выполнения копирования.

6.7.1. Использование функции [Копирование книги]

Для копирования книги выполните следующие действия:

1 Откройте крышку планшетного сканера, положите книгу так, чтобы линия, проходящая по центру корешка книги, совпадала с отметкой [А4], и закройте крышку сканера.



2 Коснитесь ярлыка [Копирование] на главном экране ЖК-дисплея. Отобразится экран настроек копирования.

	Войти Готов		:
<u>«</u>	Печать сохр. задания	Электронная почта	Konupobahue

🕋 < Готов			:
Общий Изобра	ажение	Вывод	Расширенный
Тип документа Текст Подача бумаги Автовыбор Выберите Оригинал → Вывод 1-стор. → 1-стор.		масштан	тво 1 6 % 0 Копия

Установите необходимые настройки копирования.

4 Во вкладке [Расширенный] включите функцию [Копирование книги]. На появившемся экране введите значение параметров [Размер оригинала] и [Поля] и нажмите кнопку **(OK)**.



Общий	Размер оригинала	Расширенны
Копирование	A4 🕨	
вкл	Поля	
Предварительн	5	
ипросмотр		
выкл	Обложка	
Скрепить		

5 Нажмите кнопку 🎑 для начала копирования.

6 После сканирования первой страницы откроется диалоговое окно [Следующая страница]. Перейдите на следующую страницу, выровняйте корешок книжного блока по отметке [А4] и нажмите кнопку [



1 Повторите действия, указанные в предыдущем пункте, до завершения копирования всей книги или нужного вам объема. Если копирование завершено, нажмите кнопку [].

6.7.2. Добавление подложки

С помощью функции [Водяной знак] можно добавить в копию документа подложку, такую как «КОНФИДЕНЦИАЛЬНО», «ВАЖНО», «ЧЕРНОВИК» и т. д.



Для добавления на копию документа подложки выполните следующие действия:

1 Коснитесь ярлыка [Копирование] на главном экране ЖК-дисплея. Отобразится экран настроек копирования.





2 Во вкладке [Расширенный] включите функцию [Водяной знак]. На появившемся экране коснитесь чистого поля для текста, на всплывающей клавиатуре наберите текст подложки и нажмите [OK], выберите размер шрифта и нажмите кнопку [OK].





Теперь вы можете начать копирование документа. На копии будет наноситься подложка в выбранной вами редакции.

6.7.3. Добавление обложки

С помощью функции [Обложка] между комплектами копий добавляется чистый лист – разделитель комплектов.

🖉 Примечание

При включении функции [Обложка] включается функция разбора по копиям [Раскладка].

Для использования этой функции выполните следующие действия:

1 Коснитесь ярлыка [Копирование] на главном экране ЖК-дисплея. Отобразится экран настроек копирования.





2 Во вкладке [Расширенный] включите функцию [Обложка], при этом отобразятся функции [Поставка бумаги для обложки] и [Пустая обложка].

۲ ۲	отов		:
Общий	Изображение	Вывод	Расширенный
Копирование книги Выкл Предварительны й просмотр Выкл Скрепить Выкл	Водяной знак выкл Билетный выкл Обложка выкл		Стина Копия

T 🔁 🔝	отов					:
Общий	Изображе	ние	BE	вод		Расширенный
Копирование книги ВыКЛ Предварительны й просмотр ВыКЛ Скрепить ВыКЛ	Водяной знак ВыКЛ Билетный ВыКЛ Обложка ВКЛ	Поста	авка бума Іоток1 ая обложн ВКЛ	аги для A4 ка	а обло	жек Списо Копия

Если вы хотите, чтобы между комплектами копий добавлялся чистый лист, оставьте функцию [Пустая обложка] включенной, а в параметре [Поставка бумаги для обложки] выберите лоток, из которого он будет подаваться. Если же вам нужно, чтобы между комплектами копий добавлялся титульный лист, выключите функцию [Пустая обложка] и выберите лоток, из которого титульный лист будет подаваться.

7. Настройка параметров печати с компьютера (для Windows)

7.1. Отображение диалогового окна [Настройка печати]

Чтобы отобразить диалоговое окно [Настройка печати], выполните следующие действия:

1 Нажмите кнопку [Пуск] на панели задач и выберите [Параметры]>[Устройства]>[Устройства и принтеры].

Кликните правой кнопкой мыши на имя нужного принтера и выберите [Настройка печати].

Откроется диалоговое окно [Настройка печати] принтера.

🖉 Примечание

Диалоговое окно [Настройка печати] идентично для всех МФУ Катюша серии М325/350.

🖶 Настройка печат	ги: KATUSHA	M350 Series	NetWork		×
Проверка подли Базовая	инности Бумага	Построе Макет	ение задания Подложки	Дополнит Двусторонн	ельно яя печать
Ориентация		🔿 Альбомн	ая		
Копии	C3	1			
🗌 Разбор по ко	пиям	🗌 Обратны	й порядок		
Эффект				21.00 8 29.70 CM	
Разрешение:			X		
Параметры печа	ти:				
Текст черным	4		\sim		
Плотность : (светлее 1-7 тем	нее)	3			
Экономия тон	нера	Инверти	овать		
<u>У</u> Катнак	р Д				
			ОК	Отмена	Применить

7.2. Настройка параметров

Диалоговое окно [Настройка печати] состоит из вкладок [Базовая], [Бумага], [Макет], [Подложки], [Двусторонняя печать], [Дополнительно...]. Подробную информацию о каждой вкладке смотрите в следующих разделах.

7.2.1. Вкладка [Базовая]

Вкладка [Базовая] содержит параметры [Ориентация], [Копии], [Эффект].

🖶 Настройка пе	чати: KATUSHA	M350 Series	NetWork		×
Проверка по Базовая	длинности Бумага	Построе Макет	ение задания Подложки	Дополни Двусторон	ітельно няя печать
Ориентация () Книжная		🔿 Альбомн	ая		
Копии	22 033	1			•
🗌 Разбор по	копиям	🗌 Обратны	й порядок		
Эффект Разрешение:				21.00 x 29.70 Cm	
600 dpi Параметры по	ечати:		~		
Текст черн	ным		~		
Плотность : (светлее 1-7 т	гемнее)	3 🔹			
Экономия	тонера	🗌 Инверти	оовать		
	7				
<u> </u>					
			ОК	Отмена	Применить

Параметр [Ориентация]

Выберите свой вариант ориентации листа.



Параметр [Копии]

Выберите количество копий для печати.

Элемент	Описание
[Разбор по копиям]	Нажмите, чтобы напечатать документ с заданным порядком страниц, например 1/2/3, 1/2/3, 1/2/3.
[Обратный порядок]	Нажмите, чтобы изменить порядок печати вашего документа. В результате последняя страница вашего документа будет напечатана первой, и наоборот.

Параметр [Эффект]

Элемент	Описание
[Разрешение]	Выбор значения разрешения печати.
[Параметры печати]	Выберите параметр печати, чтобы улучшить качество.
[Плотность]	Нажмите, чтобы осветлить или затемнить документ.
[Экономия тонера]	Нажмите, чтобы распечатать документ в режиме экономии тонера.
[Инвертировать]	Делает каждый пиксель изображения инвертированным в его противоположный цвет. Например, исходный черный текст на белом фоне становится белым текстом на черном фоне.
7.2.2. Вкладка [Бумага]

		A WISSO Serie.	Network	
Проверн	ка подлинности	Постр	рение задания	Дополнительно
Базовая	Бумага	Макет	Подложки	Двусторонняя печать
Бумага Исходны	й формат :			
A4			~	
(Создать	Изменить	Удалить	
🗌 Фикс.	формат			
🗌 Удале	ние пустой страни	цы		
Лоток				
Автов	ыбор		~	
-	ысор			21.00 x 29.70 Cm
√ Сн	ачала лоток ручной	подачи		
Тип носите	ля			
Любо	йтип		~	
	"			
<u> </u>	Y			
kat	т Тата			
ר דבא				

Вкладка [Бумага] содержит настройки исходного формата бумаги, лотка подачи бумаги и типа носителя.

Параметр [Бумага]

Элемент	Описание
[Исходный формат]	Выберите формат бумаги, загруженной в выбранный лоток.
[Создать]	Создание нестандартного размера бумаги
[Изменить]	Изменение созданного размера бумаги
[Удалить]	Удаление созданного размера бумаги
[Фикс. формат]	Выберите, чтобы использовать для печати фиксированный формат.
[Удаление пустой страницы]	Выберите, чтобы пустая страница не печаталась.

Параметры [Лоток] и [Тип носителя]

Элемент	Описание	
[Лоток]	Выберите лоток, из которого будет подаваться бумага.	
[Тип носителя]	Выберите тип носителя, который будет использоваться для печати.	

7.2.3. Вкладка [Макет]

Вкладка [Макет] содержит настройки [Макет] и [Формат бумаги для вывода].

🖶 Настройка печа	ти: KATUSH	A M350 Serie	NetWork		\times
Проверка подл Базовая	инности Бумага	Постр Макет	рение задания Подложки	Дополнит Двусторонн	гельно яя печать
Макет Многократная по	ечать :				
Выкл.			~		
Рамка : Нет			~		
Многократная по	ечать Стиль	:			
Вправо, зате	м вниз		~		
Формат бумаги дл	я вывода			21.00 x 29.70 Cm	
Фактический	размер ьский масшт	габ :			
<		> 1	00 %		
О По размеру л	иста :	~ 1	00 %		
🗌 По центру					
	I				
katien					
			ОК	Отмена	Применить

Параметр [Макет]

Элемент	Описание	
[Многократная печать	Выберите количество страниц для печати на одном листе бумаги.	
[Рамка]	Выберите, хотите ли вы добавить рамку вокруг каждой страницы при печати более одной страницы на одном листе бумаги.	
[Многократная печать Стиль	Выберите нужный стиль при печати многостраничного документа на одном листе.	

Параметр [Формат бумаги для вывода]

Элемент	Описание
[Фактический размер]	Печать изображения без изменения масштаба
[Пользовательский масштаб]	Уменьшите или увеличьте напечатанное изображение с помощью ползунка.
[По размеру листа]	Печать документа, автоматически масштабированного до формата носителя (за исключением незапечатываемых полей со всех сторон листа)
[По центру]	Печать изображения в центре листа

7.2.4. Вкладка [Подложки]

Вкладка [Подложки] позволяет вам добавить текст или изображение в виде подложки на вашем документе. Например, КОНФИДЕНЦИАЛЬНО, ВАЖНО, ЧЕРНОВИК и т. д.

		Otonia and a start of the start	
🖶 Настройка печати: KATUSHA M350 Series N	letWork		×
Проверка подлинности Построен	ие задания Подложки	Дополни	ительно
Подложка		двусторон	
🗌 Первая страница			
(нет)		21.00 x 29.70 Cx	
Создать Изменить У	/далить		
(ист)	24		
Создать Изменить У	/далить		
Катнаша			
	ОК	Отмена	Применить

Элемент	Описание
[Первая	Установите флажок, чтобы печатать подложку только на первой странице.
страница]	Снимите флажок, чтобы подложки печатались на всех страницах.
[Текст]	Выберите и нажмите [Создать], чтобы добавить новую текстовую подложку.
	Нажмите кнопку [Изменить], чтобы изменить текст подложки, или кнопку
	[Удалить], чтобы удалить подложку.
[Изображение]	Выберите и нажмите [Создать], чтобы добавить изображение подложки.
	Нажмите кнопку [Изменить], чтобы изменить изображение подложки, или
	кнопку [Удалить], чтобы удалить его.

7.2.4.1. Создание текстовой подложки

Чтобы создать текстовую подложку, выполните следующее:

1 Выберите [Текст], а затем нажмите кнопку [Создать]. Появится следующее диалоговое окно [Добавить подложку].

Добавить подложку		×
Изменение подложки Имя :		
Строка:		
Шрифт :		
Arial	~	
Стиль : Положение :		
Обычный 💛 По центру	~	
Настройка шрифта		
Заливка :		
Средний	~	
Формат : Угол :		
72 • 45 •		
		_
	ОК Отменить	

Элемент	Описание
[Имя]	Наберите название подложки. Это имя будет отображаться в списке [Текст].
[Строка]	Введите текст подложки.
[Шрифт]	Выберите тип шрифта для текста подложки.
[Стиль]	Выберите стиль текста подложки.
[Положение]	Выберите положение текста подложки.
[Заливка]	Укажите относительную плотность текста подложки.
[Формат]	Укажите размер шрифта текста подложки.
[Угол]	Укажите угол размещения на листе текста подложки

2 Нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить настройки. Если новая текстовая подложка создана успешно, имя этой подложки будет отображаться в списке [Текст].

7.2.4.2. Редактирование текста подложки

Чтобы отредактировать текущий текст подложки, выполните следующее:

1 Выберите из списка [Текст] имя подложки, которую вы хотите отредактировать.

Нажмите кнопку [Изменить]. Появится диалоговое окно [Изменить подложку].

Изменить подложку	>	<
Изменение подложки		
Имя :		
1		
Строка :		
123		
Шрифт :		
Arial	\checkmark	
Стиль : Положение :		
Обычный 🗸 По центру	~	
Настройка шрифта		
Заливка :		
Средний	\sim	
Формат : Угол :		
72 • 45 •		
	ОК Отменить	

3 Измените настройки для выбранного текста подложки и нажмите [OK] для завершения.

7.2.4.3. Удаление текстовой подложки

Чтобы удалить текстовую подложку, выполните следующее:

- **1** Выберите из списка [Текст] имя подложки, которое вы хотите удалить.
- 2 Нажмите кнопку [Удалить]. Подложка будет удалена.

7.2.4.4. Создание изображения подложки

Чтобы создать изображение подложки, выполните следующее:

1 Выберите [Изображение] и нажмите кнопку [Создать]. Появится следующее диалоговое окно [Добавить подложку].

Имя:		
Фаил:		
	Указать	
Формат :		
Фактический размер	~	
Положение :		
Сверху слева	\sim	
Заливка :		
Светлый	\checkmark	

Элемент	Описание		
[Имя]	Наберите название изображения подложки. Это имя будет отображаться в списке [Изображение].		
[Файл]	Нажмите кнопку [Указать], чтобы найти изображение подложки.		
[Формат]	Укажите размер изображения подложки.		
[Положение]	Выберите положение изображения подложки.		
[Заливка]	Укажите относительную плотность изображения подложки		

2 Нажмите кнопку [ОК], чтобы сохранить настройки. Если новое изображение подложки создано успешно, имя этой подложки будет отображаться в списке [Изображение].

7.2.4.5. Редактирование изображения подложки

Чтобы отредактировать изображение подожки, выполните следующее:

1 Выберите из списка [Изображение] имя подложки, которую вы хотите изменить.

- **2** Нажмите кнопку [Изменить]. Появится диалоговое окно [Изменить подложку].
- **З** Измените настройки для выбранной подложки и нажмите [OK] для завершения.

7.2.4.6. Удаление изображения подложки

Чтобы удалить изображение подложки, выполните следующее:

1 Выберите из списка [Изображение] имя подложки, которую вы хотите удалить.

2 Нажмите кнопку [Удалить]. Изображение подложки будет удалено.

7.2.5. Вкладка [Двусторонняя печать]

Вкладка [Двусторонняя печать] позволяет печатать документ на двух сторонах листа.

Настройка печати: KATUSHA	M350 Series	NetWork		×					
Проверка подлинности	роверка подлинности Построение задания								
Базовая Бумага	зая Бумага Макет Подложки								
Двусторонняя печать									
Двусторонняя печать									
 Длинный край 			=						
🔘 Короткий край									
Брошюра: Бро	ошюра	\sim							
Макет брошюры									
Переплет слева		\sim							
О Кол-во листов для	я разделения:		21.00 x 29.70 Cm						
3									
Все страницы									
0	6								
\sim	E.								
	3								
	2	4 5							
\									
$\mathbf{\Sigma}$									
KATHAWA									

Элемент	Описание
[Длинный край]	Установите этот флажок, чтобы документ форматировался с учётом переплета страниц по длинному краю.
	листа
[Короткий край]	Установите этот флажок, чтобы документ форматировался с учётом переплета страниц по короткому краю.
[Брошюра]	Эта функция позволяет печатать документы в виде брошюры с автоматическим уменьшением содержимого файла до размера бумаги. Например, если необходимо распечатать документ формата А4 в виде брошюры формата А5, формат документа будет автоматически уменьшен до размера, необходимого для размещения на выбранном формате выходной бумаги.
[Макет брошюры]	Выберите нужную сторону расположения переплета. Выберите [Количество листов для разделения], чтобы разделить печать страниц в разных стилях, и нажмите клавишу со стрелкой, чтобы ввести количество страниц, или выберите [Все страницы], чтобы распечатать все страницы в одном стиле.

7.2.6. Вкладка [Дополнительно]

Во вкладке [Дополнительно] имеются настройка [Время ожидания], режимы [Режим очистки] и [Режим равномерный], кнопка [По умолчанию].

🖶 Настройка печати: ҚАТ	TUSHA M350 Serie	es NetWork		×
Базовая Бумага	а Макет	Подложки	Двусторонняя печа	ать
Проверка подлинност	и Постр	оение задания	Дополнительно.	
Время ожидания (60 - 1	800): <u>300</u>	Сек		
Режим очистки	ŭ			
	*1			
			21.00 ж 29.70 C⊯	
По умолчанию	Инфс	рмация		
Каткаша	i			
		ОК	Отмена Прим	енить

Настройка [Время ожидания] позволяет задать период времени, в течение которого МФУ ожидает поступления данных с компьютера во время выполнения задания. Если поток данных приостанавливается более чем на указанное количество секунд, задание отменяется. Допустимые значения времени ожидания: 60~1800 секунд, по умолчанию – 300 секунд.

[Режим очистки]: установите флажок, чтобы улучшить качество печати, если на пустом месте появляется нежелательное изображение.

[Режим равномерный]: установите флажок, чтобы улучшить качество печати, если в области изображения появляется неравномерное затенение.

Кнопка [По умолчанию]: нажмите, чтобы вернуть все значения настроек к заводским значениям по умолчанию.

8. Использование устройства в качестве сканера

После установки драйвера сканера и подключения к компьютеру по USB-кабелю устройство можно использовать как высококачественный сканер. Вы можете использовать различные функции сканирования для изменения отсканированного изображения.

Рекомендуемые системные требования для рабочей станции:

– Процессор: Intel® Core™ 2 Duo или выше.

– Память: 32-бит: 1 Гбайт;

64-бит: 2 Гбайта.

– Оптический привод: привод DVD-ROM.

– USB-порт: USB-порт 2.0 (совместим с USB 3.0).

– Совместимая операционная система: Windows 7 (32-бит/64-бит), Windows 8.x (32-бит/64-бит), Windows 10 (32-бит/64-бит), Windows 11.

8.1. Сканирование с помощью приложения Katusha scan tool

1 Дважды кликните мышью на ярлык программы [Katusha scan tool] на рабочем столе вашего компьютера. Появится диалоговое окно [Katusha scan tool].

🖉 Примечание

Диалоговое окно [Katusha scan tool] идентично для всех МФУ Катюша серии M325/350.



Выберите нужный формат файла в раскрывающемся списке [Формат файла].

Введите желаемое имя папки и имя файла в поле [Путь файла]. (По умолчанию это C:\Users\Имя пользователя\My Documents\My Scan\Image.)

🖉 Примечание

Если вы не хотите сохранять отсканированное изображение, отмените выбор сохранения, так как оно включено по умолчанию. В этом случае после просмотра всех отсканированных изображений на экране останется только последнее.

4 Выберите параметр [Настройка] или выберите [Настройка] в меню [Файл], чтобы открыть диалоговое окно настроек сканера.

5 Выберите необходимые настройки сканирования и нажмите кнопку [Просмотр], если вы хотите предварительно просмотреть результат сканирования, или кнопку [ОК], если вы хотите начать сканирование без предварительного просмотра.

🖉 Примечание

Чтобы узнать более подробную информацию о диалоговом окне настроек сканера, обратитесь к следующей главе «Настройки функции сканирования».

6 Положите документ лицевой стороной вниз на стекло экспонирования или лицевой стороной вверх в устройство автоматической подачи документов.

7 В диалоговом окне [Katusha scan tool] нажмите [Сканировать] или выберите [Сканировать] в меню [Файл].

8.2. Настройки функции сканирования

1. Вкладка [Изображение]

Свойства сканера	? ×
Свойства сканера Изображение Бумага Еще Исключение цвета V • Источник сканирования: Автоматически Исходный макет: Одностороннее Режим: Черно-белый Разрешение (т/д) : 200 Яркость: С 0 Контраст:	2 ×
По умолчанию	Просмотр ОК Отменить

Параметр	Описание				
[Источник сканирования]					
[Автоматически]	Выберите одну из этих настроек при использовании устройства				
[Автоподатчик документов]	автоматической подачи документов (АПД) для сканирования документов.				
[Планшет]	Выберите эту настройку, если вам нужно отсканировать одну страницу со стекла экспонирования.				
[Исходный макет]					
[Одностороннее]	Выберите эту настройку при сканировании одностороннего документа.				
[Двустороннее]	Выберите эту настройку при сканировании двустороннего документа.				
[Режим]					
[Цветной]	Выберите эту настройку при сканировании цветного изображения.				

[Градации серого]	Выберите эту настройку, если вы хотите, чтобы отсканированные изображения содержали только фактические оттенки серого.
[Черно-белый]	Выберите эту настройку, если оригинал содержит только черно-белый текст или эскиз, выполненный карандашом или чернилами.
[В двоичный формат]	
[Нет]	Выберите, чтобы отключить процесс преобразования изображения в градации серого или цветного изображения в двухтональное изображение.
[Полутоновый 1] [Полутоновый 2] [Полутоновый 3] [Полутоновый 4] [Полутоновый 5]	Использование этой настройки в дополнение к черно-белому изображению может добавить оттенки серого путем применения точек разного размера. Полутоновое изображение выглядит как изображение в газете.
[Диффузия]	Использование этой настройки дает хорошую текстуру изображения и делает текст на изображениях более читабельным, чем при использовании полутонов.

[Разрешение (т/д)]	При правильном разрешении воспроизводится четкое изображение с хорошими деталями. Разрешение измеряется количеством точек на дюйм (dpi). Чем выше разрешение, тем больше деталей воспроизводится при сканировании, медленнее происходит сканирование и, как правило, больше размер файлов сканирования. Например, цветное изображение формата A4, отсканированное с разрешением 300 dpi в цветном формате, занимает примерно 25 Мбайт. Когда при сканировании должно быть выполнено оптическое распознавание символов, для текстов, набранных латиницей и кириллицей, следует использовать разрешение 300 dpi.						
[Яркость]	Регулирует яркость или затемнение изображения. Чем выше значе						
	тем светлее изображение.						
		Sprace					
[Контраст]	Регупирует соотношении	аркостей самой свет	лой и самой тёмной				
[nonipaci]	частей изображения. Че	м выше контрастность	, тем большее различие				
	между светлыми и темными участками изображения.						
	Контраст: -50 Контраст: 0 Контраст: -						

2. Вкладка [Бумага]

Свойства скане	ера									?	Х
Изображение	Бумага	Еще	Исключение цвета	••]						
Область ска	нирования	:				0	1 2 ll	3 4 	5 6 uluuli	7 8 ll	9
Автоматиче	ски		\sim			1-					
И Выровнят	ь					2 -					
Область ска	нирования					3 -					
Нет			\sim			4 -					
Размер						5 -					
Ширина:		8.50				6 -					
Длина:		14.00	Иентр			7					
Сдвиг по Х		0.00				8-					
Сдвиг по Ү		0.00				9-					
Единицы:	Дк	оймы	\sim			11					
						12 -					
						13 -					
						14					
По умолча	нию						Просмотр		OK	01	менить
						_					

Параметр	Описание
[Область сканирования]	Выберите метод определения области сканирования. [Автоматически]: Выберите эту настройку, и сканер автоматически определит область сканирования в соответствии с размером вашего оригинала. [Ручная настройка]: Функция позволяет определить вручную область сканирования в выпадающем окне [Область сканирования:] и ввести значения
	ширины и длины области и ее смещения по осям X и У в параметре [Размер]. Лримечание В окне справа отображается положение и размер области сканирования.
[Выровнять]	Выберите эту настройку, чтобы сканер автоматически определял, перекошен ли лист, а затем исправлял перекос изображения. Примечание Опция доступна только при выборе метода определения области
	сканирования [Автоматически].
[Область сканирования]	сканирования.
	Опция доступна при выборе метода определения области сканирования [Ручная настройка].
[Размер]	Выберите нужную вам ширину и длину области сканирования, а также ее смещение относительно центра по осям X и У.
[Центр]	Выберите, чтобы автоматически расположить область сканирования по центру относительно оси X. При выборе этой настройки сдвиг по оси X недоступен.
[Единицы]	Выберите единицы измерения для области сканирования.

3. Вкладка [Еще]

Свойства сканера	a			? ×
Изображение Е	Бумага	Еще	Исключение цвета	
Выявление мн	югократ	ной под	алины Нет 📥	
Ультразвун	ковое об	наруже	ние:	1 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 - 2 -
Прекратит подачи нес	ъ скан. г	после о	бнаружения з	3 4 5 6 7 7 8 9 10 10 11 12 12 13
				14 -
По умолчани	ю			Просмотр ОК Отменить

Параметр	Описание	
[Выявление многократной подачи]		
Функция позволяет обнаруживать документы, наложившиеся друг на друга при прохождении и их через АПД. Множественная подача обычно происходит из-за сшитых документов, наличия клея на документах или при подаче документов с накопленным электростатическим зарядом.		
[Выявление дополнительной длины]	Выберите, чтобы установить значение превышения длины подающегося документа, для определения накладывания нескольких документов друг на друга (единицы измерения установите в настройке [Единицы] вкладки [Бумага]). Значение [0] указывает на отсутствие дополнительной длины.	
[Ультразвуковое обнаружение]	Выберите, чтобы определять подачу одновременно нескольких документов по толщине бумаги при прохождении через АПД.	
[Прекратить скан. после обнаружения подачи нескольких листов]	Выберите, чтобы остановить сканирование документов при обнаружении множественной подачи.	

войства сканера	? ×
Изображение Бумага Еще Исключение цвета и н	0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
	4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14
По умолчанию	Просмотр ОК Отменить

4. Вкладка [Исключение цвета]

Функция позволяет отфильтровать цветовой канал. Например, если вы сканируете документ с красным водяным знаком, вы можете отфильтровать красный канал, чтобы на отсканированном изображении был только текст, а не красный водяной знак.

Выбор: [Нет], [Удалить красный], [Удалить зеленый], [Удалить синий].

Эффект на изображении после удаления зеленого цветового канала.



Эффект на изображении после удаления красного цветового канала.



🖉 Примечание

Цветовой фильтр применяется только к серому и черно-белому сканированию.

9. Обслуживание МФУ

9.1. Очистка области сканирования АПД

Если на изображении, отсканированном при подаче из АПД, появились посторонние пятна или линии, очистите области сканирования АПД, показанные на рисунке ниже, чистой безворсовой тканью, смоченной в изопропиловом спирте (95%).



9.2. Очистка стекла экспонирования

Сканирующее устройство практически не требует обслуживания. Тем не менее, стекло экспонирования необходимо время от времени очищать, чтобы обеспечить оптимальное качество изображения.

Для того чтобы очистить стекло экспонирования, откройте крышку сканера и протрите стекло экспонирования и крышку сканера чистой безворсовой тканью, смоченной в изопропиловом спирте (95%).



9.3. Очистка роликов АПД

Время от времени подающие ролики АПД могут загрязняться частицами тонера или бумажной пылью. В этом случае устройство может подавать документы неравномерно. Чтобы вернуть устройство в исходное состояние, выполните процедуры очистки в следующем порядке:

1 Откройте верхнюю крышку АПД, потянув ручку крышки вверх.



2 Смочите мягкую чистую безворсовую ткань жидкостью для очистки и восстановления резиновых изделий.

Протрите каждый ролик АПД движением ткани из стороны в сторону. Вращайте ролик пальцем и повторяйте процедуру очистки, пока ролик не станет чистым. Будьте осторожны, чтобы не зацепить и не повредить пружины узла захвата.



💶 Закройте крышку АПД.

9.4. Очистка роликов лотков для бумаги

Производите очистку роликов лотков для бумаги при загрязнении их тонером, грязью, бумажной пылью и т.д. В противном случае бумага из лотка может подаваться неравномерно или при подаче может застревать.

Очистку ролика захвата бумаги, подающего ролика и реверсивного ролика лотков для бумаги производите в следующем порядке:

1 Извлеките лоток из устройства и удалите всю бумагу из лотка.





2 Смочите мягкую чистую безворсовую ткань жидкостью для очистки и восстановления резиновых изделий.

Протрите поверхность ролика захвата бумаги движением ткани из стороны в сторону. Вращайте ролик пальцем вперед и повторяйте процедуру очистки, пока ролик не станет чистым.



Поднимите крышку отсека роликов и протрите поверхность подающего ролика способом, описанным в пункте 3.





5 Возьмитесь за крышку реверсивного ролика с двух сторон и снимите модуль реверсивного ролика с лотка.





Б Протрите поверхность реверсивного ролика способом, описанным в пункте 3.



7 Установите крышку реверсивного ролика на место и установите лоток для бумаги в устройство.

9.5. Очистка подающего ролика МФЛ

Производите очистку подающего ролика МФЛ при загрязнении его тонером, грязью, бумажной пылью и т.д. В противном случае бумага из лотка может подаваться неравномерно или при подаче может застревать.

Очистку подающего ролика МФЛ производите в следующем порядке:

1 Откройте многофункциональный лоток.





2 Нажмите на правую сторону подающего ролика МФЛ и извлеките его.





3 Смочите мягкую чистую безворсовую ткань жидкостью для очистки и восстановления резиновых изделий.

4 Протрите поверхность подающего ролика МФЛ движением ткани из стороны в сторону.



5 Вставьте подающий ролик МФЛ обратно в лоток, для чего установите левый конец ролика в отверстие слева, а правый конец – в отверстие справа. При правильной установке выемка на правом конце подающего ролика МФЛ должна совпадать с выступом, как показано на рисунке ниже.



9.6. Очистка роликов тракта прохождения бумаги

Производите очистку роликов тракта прохождения бумаги при загрязнении их тонером, грязью, бумажной пылью и т.д. или в случае частого замятия бумаги.

Очистку роликов тракта прохождения бумаги производите в следующем порядке:

1 Выключите питание устройства, отсоедините шнур питания и дождитесь, пока устройство остынет.

2 Откройте боковую дверцу устройства.





З Сдвиньте на себя фиксаторы крышки блока термозакрепления и откройте крышку.





4 Смочите мягкую чистую безворсовую ткань жидкостью для очистки и восстановления резиновых изделий.

5 Протрите поверхность каждого ролика тракта прохождения бумаги движением ткани из стороны в сторону. Вращайте каждый ролик пальцем вперед и повторяйте процедуру очистки, пока ролик не станет чистым.



6 Закройте крышку блока термозакрепления, а затем закройте боковую дверцу.

9.7. Очистка коронирующего провода фотобарабана

После печати определенного количества страниц рекомендуется произвести очистку коронирующего провода фотобарабана. Следуйте приведенной ниже процедуре, чтобы выполнить очистку:

1 Выключите питание и выньте шнур питания из розетки.

Откройте боковую дверцу устройства.





Возьмитесь за ручку драм-картриджа, потяните на себя и вытащите драм-картридж.





Переместите ручку коротрона в крайнее правое положение и обратно. Повторите процедуру три раза и верните ручку коротрона в исходное положение.



🔅 Важно

Ручку коротрона следует установить точно в исходное положение, иначе вы не сможете установить драм-картридж в устройство.

5 Установите драм-картридж в устройство и закройте боковую дверцу.

9.8. Очистка тонер-картриджа

Потяните за ручку и откройте переднюю дверцу.





2 Разблокируйте тонер-картридж, нажав правой рукой на выключатель блокировки, и при этом левой рукой потяните за ручку тонер-картриджа и вытащите его из устройства.



3 Слегка смочите мягкую безворсовую ткань изопропиловым спиртом (95%) и вытрите тонер с картриджа.



Предостережение

• Следите за тем, чтобы тонер не попал в дыхательную систему и в глаза.

• Если тонер попал на одежду или другую ткань, сотрите тонер сухой тканью. Постирайте вещи в холодной воде и высушите на воздухе.

4 Возьмитесь за ручку тонер-картриджа, вставьте его в устройство и задвиньте до щелчка.

5 Закройте переднюю дверцу.

10. Замена расходных материалов

10.1. Замена разделительного ролика АПД

После сканирования определенного количества листов через АПД разделительный ролик может износиться и могут возникнуть проблемы с подачей документов. В этом случае настоятельно рекомендуется заменить разделительный ролик АПД на новый.

🔅 Важно

После завершения замены обязательно сбросьте счетчик разделительного ролика АПД, для чего войдите в режим администратора (порядок входа смотрите в разделе «Настройка параметров режима администратора») и выберите функцию [Сбросить счетчик], а затем [Площадка АПД].

Замену разделительного ролика АПД производите в следующем порядке:

1 Откройте верхнюю крышку АПД, потянув ручку крышки вверх.



2 Подденьте крышку разделительного ролика АПД и поднимите ее.





3 Достаньте разделительный ролик АПД из места его установки.

4 Извлеките новый разделительный ролик АПД из коробки, вставьте его на место снятого ролика и аккуратно надавите до защелкивания.

5 Закройте крышку разделительного ролика АПД и верхнюю крышку АПД.

10.2. Замена узла захвата АПД

После сканирования определенного количества листов через АПД узел захвата может износиться и могут возникнуть проблемы с подачей документов. В этом случае настоятельно рекомендуется заменить узел захвата АПД на новый. Замену узла захвата АПД производите в следующем порядке:

1 Откройте верхнюю крышку АПД, потянув ручку крышки вверх.



2 Поднимите зажим на правом конце узла захвата АПД и потяните его на себя.





Вытащите левую сторону узла захвата АПД из места установки. Узел захвата извлечен.



4 Вставьте левый конец нового узла захвата АПД в место установки (1), поместите зажим (2) в место его установки и опустите вниз до защелкивания.





5 Закройте верхнюю крышку АПД.

10.3. Замена емкости для отработанного тонера

\land Предостережение

- Не используйте емкость для отработанного тонера повторно.
- Не бросайте емкость с отработанным тонером в огонь. Тонер может взорваться.
- Следите за тем, чтобы тонер не попал в дыхательную систему и в глаза.

Замену емкости для отработанного тонера производите при ее заполнении в следующем порядке:

1 Откройте переднюю дверцу, потянув за ручку.





2 Сожмите верхнюю часть емкости для отработанного тонера и достаньте ее из устройства, как показано на рисунке.



3 Поверните колпачок и закройте отверстие на емкости для отработанного тонера, а затем хорошо зафиксируйте колпачок клейкой лентой.



🔅 Важно

Не выбрасывайте емкость с отработанным тонером. Отработанный тонер опасен для окружающей среды и для здоровья человека. Поместите использованную емкость с отработанным тонером в пластиковый пакет или оригинальную упаковку и верните его продавцу или представителю сервисной службы.

4 Снимите колпачок с отверстия новой емкости для отработанного тонера и поверните его вправо на 90 градусов.



5 Возьмитесь за ручку емкости, установите емкость в место установки и задвиньте до щелчка.





6 Закройте переднюю дверцу.



10.4. Замена роликов лотка для бумаги

После подачи определенного количества листов из лотка для бумаги ролики лотка могут износиться и могут возникнуть проблемы с подачей бумаги. В этом случае настоятельно рекомендуется заменить ролики лотка для бумаги на новые. Замену роликов производите в следующем порядке:

Извлеките лоток из устройства и удалите всю бумагу из лотка.





2 Возьмитесь за крышку роликов спереди и поднимите ее. Извлеките модуль с подающим роликом и роликом захвата бумаги.







Возьмите новый модуль с подающим роликом и роликом захвата бумаги, вставьте его на место извлеченного модуля и закройте, опустив крышку роликов вниз.

4 Возьмитесь за крышку реверсивного ролика с двух сторон и снимите модуль реверсивного ролика с лотка.





5 Возьмите новый модуль реверсивного ролика и установите его на место снятого модуля.

6 Установите лоток для бумаги в устройство.

10.5. Замена подающего ролика МФЛ

После подачи определенного количества листов из многофункционального лотка подающий ролик МФЛ может износиться и могут возникнуть проблемы с подачей бумаги. В этом случае настоятельно рекомендуется заменить подающий ролик МФЛ на новый. Замену ролика производите в следующем порядке:

1 Опустите многофункциональный лоток.





2 Нажмите на правую сторону подающего ролика МФЛ и извлеките его.





Возьмите новый подающий ролик МФЛ, установите его левый конец в отверстие слева, а правый конец – в отверстие справа. При правильной установке выемка на правом конце подающего ролика МФЛ должна совпадать с выступом, как показано на рисунке ниже.






10.6. Замена тонер-картриджа

Замену тонер-картриджа производите по истечении его ресурса в следующем порядке:

Потяните за ручку и откройте переднюю дверцу.





Разблокируйте тонер-картридж, нажав правой рукой на выключатель блокировки и при этом левой рукой потяните за ручку тонер-картриджа и вытащите его из устройства.



Выключатель блокировки

картриджа

🚯 Важно

Не выбрасывайте тонер-картридж. Тонер опасен для окружающей среды и для здоровья человека. Поместите использованный картридж с тонером в пластиковый пакет или оригинальную упаковку и отправьте его уполномоченному дистрибьютору или представителю сервисной службы. Использованный картридж с тонером подлежит переработке или обработке в соответствии с установленными правилами.

З Возьмите новый тонер-картридж в упаковке, снимите с него упаковочную пленку и ленту. Наклоните картридж вверх-вниз, а затем вправо-влево несколько раз, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа.



4 Удерживая тонер-картридж за ручку, установите его в ячейку, как показано ниже, и задвиньте до упора в устройство.



5 Закройте переднюю дверцу.



10.7. Замена драм-картриджа

Замену драм-картриджа производите по истечении его ресурса в следующем порядке:

1 Откройте боковую дверцу устройства, потянув за ее ручку.





2 Возьмитесь за ручку драм-картриджа, потяните на себя и вытащите драм-картридж.





Возьмите новый драм-картридж в упаковке, достаньте его из упаковочного пакета, снимите с него ленту①, опустите рычаги② и извлеките защитную пленку③.



Предостережение

• Во избежание повреждений драм-картриджа не держите его на свету открытым дольше нескольких минут.

4 Поднимите рычаги с обеих сторон.



5 Возьмитесь за рукоятку драм-картриджа. Вставьте его горизонтально в отверстие для драм-картриджа, как показано на рисунке.





6 Задвиньте драм-картридж полностью в устройство.



Закройте боковую дверцу.

10.8. Замена блока проявки

Замену блока проявки производите по истечении его ресурса в следующем порядке:

1 Откройте боковую дверцу, потянув за рукоятку.



2 Возьмитесь за ручку драм-картриджа, потяните на себя и вытащите драм-картридж.





3 Поверните защелку направляющей бумаги по часовой стрелке, а затем нажмите на нее, чтобы зафиксировать направляющую бумаги в верхнем положении.



4 Откройте рукоятки блока проявки, возьмитесь за них обеими руками и вытащите блок проявки из устройства.



🔅 Важно

Не выбрасывайте использованный блок проявки. Поместите защитную пленку с оригинальной упаковки на ролик блока проявки и заклейте ее клейкой лентой, , вставьте поролоновую прокладку в отверстие для выхода тонера и заклейте ее клейкой лентой. Затем поместите блок проявки в оригинальный упаковочный пакет и коробку с пенопластовыми прокладками и отправьте уполномоченному дистрибьютору или представителю сервисной службы.

5 Достаньте новый блок проявки из упаковочного пакета, а затем удалите с блока проявки ленту и защитную пленку .



• Удалите с правого верхнего угла блока проявки ленту (3), а затем удалите поролоновую прокладку (4).





\land Предостережение

• Во избежание повреждений блока проявки не держите его на свету открытым дольше нескольких минут.

• Во избежание дефектов изображения не снимайте прозрачную пластиковую крышку с блока проявки.



7 Откройте рукоятки блока проявки и возьмитесь за них обеими руками, как показано на рисунке.



8 Держась за рукоятки обеими руками, установите передний край блока проявки поверх рельсовых направляющих устройства.



9 Аккуратно задвиньте блок проявки в устройство по направляющим. Сложите рукоятки и выровняйте их с поверхностью блока проявки.





10 Поверните защелку направляющей бумаги против часовой стрелки, чтобы вернуть ее в исходное положение.





11 Установите драм-картридж в устройство. (Подробную информацию по установке драм-картриджа в устройство смотрите в предыдущем разделе «Замена драм-картриджа».)

12 Закройте боковую дверцу.

10.9. Замена блока термозакрепления

\land Предостережение

Не трогайте внутренние детали устройства сразу после завершения его работы, так как во время работы они сильно нагреваются. Для замены блока термозакрепления сначала выключите устройство и дождитесь, пока оно остынет.

Замену блока термозакрепления производите по истечении его ресурса в следующем порядке:

1 Выключите устройство, вытащите вилку шнура питания из розетки и дождитесь, пока устройство остынет.

2 Откройте боковую дверцу, потянув за рукоятку.



Опустите рукоятки с обеих сторон от крышки блока термозакрепления.



И Сдвиньте на себя фиксаторы крышки блока термозакрепления и откройте крышку.





5 Нажмите на защелку крышки разъемов и снимите ее.



6 Отсоедините сначала верхний (белый) разъем, а затем нижний (черный) разъем.







7 Закройте крышку блока термозакрепления и переведите синие рычаги с обеих сторон в положение «С» (левый рычаг – вправо, правый рычаг – влево).



В Возьмитесь за рукоятки блока термозакрепления с двух сторон и извлеките его из устройства.





Закрепите клейкой лентой жгуты проводов, поместите использованный блок термозакрепления в оригинальный упаковочный пакет и коробку с пенопластовыми прокладками и отправьте уполномоченному дистрибьютору или представителю сервисной службы.

10 Достаньте новый блок термозакрепления из упаковки и снимите ленту крепления жгутов проводов.



11 Переверните блок термозакрепления и найдите серийный номер (десять цифр). Запишите его, так как он потребуется для сброса счетчика.



12 Опустите рукоятки блока термозакрепления, возьмитесь за них двумя руками и установите блок термозакрепления на исходное посадочное место внутри устройства.





13 Переведите синие рычаги с обеих сторон в положение «)» (левый рычаг – влево, правый рычаг – вправо).



14 Сдвиньте на себя фиксаторы крышки блока термозакрепления и откройте крышку.





15 Подключите сначала нижний (черный) разъем, а затем верхний (белый) разъем и установите крышку разъемов.





16 Закройте крышку блока термозакрепления и поднимите рукоятки с обеих сторон.



17 Закройте боковую дверцу.

Выполните сброс счетчика блока термозакрепления, для чего на сенсорном экране панели управления войдите в режим администратора (порядок входа смотрите в разделе «Настройка параметров режима администратора») и выберите функцию [Сбросить счетчик], а затем параметр [Термоблок]. В появившемся окне введите серийный номер блока термозакрепления, нажмите [OK], а затем нажмите [Сброс].

11. Определение и устранение неисправностей

11.1. Оценка состояния МФУ с помощью программы мониторинга

Программа мониторинга состояния устройства [Printer Status Monitor] позволяет оценивать состояние МФУ, получать информацию о расходных материалах и предупреждать о возникновении ошибок.

Программа мониторинга состояния устройства доступна, когда МФУ подключено непосредственно к вашему компьютеру через USB-порт или сетевой порт. Программа устанавливается при установке драйвера принтера.

11.1.1. Открытие диалогового окна программы мониторинга

1 Дважды кликните мышью на значок [Printer Status Monitor] на панели задач.



2 Появится диалоговое окно [Printer Status Monitor], в котором имеются две закладки [Состояние] и [Настройка].

🖉 Примечание

Диалоговое окно [Printer Status Monitor] идентично для всех МФУ Катюша серии M325/350.

R Printer Status Monitor		>
Состояние Настройка		
Katusha M350 NetWork	✓ Burovero	
	View nopra: 192.168.65.167	
	Предупреждение:	
		^
		~
		/
	комментарии:	
		^
		~
	Раскодные материалы Сведения об ошибках Удаление ошибок Сохранит	в фаял

11.1.2. Получение сведений о состоянии МФУ

Вы можете оценивать состояние МФУ и получать информацию о расходных материалах в открытой закладке [Состояние] диалогового окна [Printer Status Monitor].



№ поз.	Элемент	Описание	
1.	[Устройства]	Отображаются подключенные устройства.	
2.	[Включено]	Поставьте галочку, чтобы разрешить доступ к информации о состоянии указанного устройства	
3.	[Имя порта]	Имя порта для указанного устройства	
4.	[Индикатор выполнения]	Показывает степень выполнения текущего процесса получения доступа к последним данным указанного устройства.	
5.	[Предупреждение]	Отображаются предупреждающие сообщения о состоянии устройства и сообщения об ошибках.	
6.	[Комментарии]	Отображаются рекомендации по устранению ошибок.	
7.	[Сохранить в файл]	Нажмите, чтобы сохранить сообщения об ошибках в файл CSV.	
8.	[Удаление ошибок]	Нажмите, чтобы удалить все сообщения об ошибках.	
9.	[Сведения об ошибках]	Нажмите, чтобы сообщение об ошибке отразилось в окне Предупреждения] немедленно.	
10.	[Расходные материалы]	Нажмите, чтобы отобразить информацию о расходных материалах: [Остаток тонера], в %; [Остаток EP] (ресурса фотобарабана), в %; [Остаток фьюзера] (ресурса блока термозакрепления), в %.	
		Остаток ток тринова Остаток консера Остаток фьюзера Остаток фьюзера	

11.1.3. Настройка параметров мониторинга

Чтобы задать конкретные параметры мониторинга состояния принтера, откройте закладку [Настройка] в диалоговом окне [Printer Status Monitor].

	n Printer Status Monitor	1		×
	Company Harman			
	Состояние пастроика		_	
	Проверка состояния устройства	Rase	9	
2—	Интервал		Русский	\sim
	1 5 10 (wave.)			
	Остециально (1-1440):			
~	1 pan.			
3-	1 юказать всплывающее окно - сосощение оо ошитоке			
4—	Показать всплывающее окно - пред/преждающее сообщение			

№ поз.	Элемент	Описание
1.	[Язык]	Выберите язык, на котором будет отображаться информация в окне.
2.	[Интервал]	Установите интервал, через который будет осуществляться обновление состояния при ошибке принтера.
3.	[Показать всплывающее окно – сообщение об ошибке]	Установите галочку, чтобы показывалось всплывающее окно – сообщение об ошибке.
4.	[Показать всплывающее окно – предупреждающее сообщение]	Установите галочку, чтобы показывалось всплывающее окно – предупреждающее сообщение.

11.2. Ошибки и их устранение

Если во время работы МФУ возникает проблема, на ЖК-дисплее панели управления отображается предупреждающее сообщение или сообщение об ошибке, а также код. Чтобы решить проблему, следуйте инструкциям на экране и выполните действия, указанные в таблицах ниже.

1. Предупреждающие сообщения

Код ошибки	Сообщение	Решение
200030	Тонер-картридж не установлен или не обнаружен. Возможная причина неисправности– неисправность датчика на тонер-картридже.	Переустановите тонер- картридж.
200031	Закончился тонер.	Замените тонер-картридж на новый.
200032	Осталось менее 10% тонера. Устройство может выполнять печать и копирование с одновременным понижением качества.	Замените тонер-картридж на новый.
200033	Емкость для отработанного тонера не установлена или не обнаружена.	Установите емкость для отработанного тонера.
200034	Емкость для отработанного тонера полна.	Замените емкость для отработанного тонера.
200035	Емкость для отработанного тонера практически полна.	Замените емкость для отработанного тонера.
200036	Ошибка тонер-картриджа (несоответствующий серийный номер)	Замените тонер-картридж на оригинальный от официального производителя.
200040	TD-сенсор не работает. Поскольку тонер перестанет подаваться в блок проявки, качество печати ухудшится.	Перезагрузите систему. Если проблема не устранена, замените датчик.
200041	Отсутствует блок проявки.	Установите блок проявки.
200042	Закончился срок службы блока проявки.	Замените блок проявки.
200043	Срок службы блока проявки на исходе (остается менее 10%).	Закажите новый блок проявки.
200044	Неверный блок проявки.	Замените блок проявки на оригинальный от официального производителя.
200141	Отсутствует драм-картридж.	Установите драм-картридж.
200142	Закончился срок службы драм-картриджа.	Замените драм-картридж.
200143	Срок службы драм-картриджа на исходе (остается менее 10%)	Замените драм-картридж.
200144	Ошибка драм-картриджа (несоответствующий серийный номер).	Замените драм-картридж на оригинальный от официального производителя.
201611	Тонер-картридж пуст: датчик уровня тонера всегда выключен.	Замените датчик уровня тонера.
201619	Закончился срок службы блока термозакрепления.	Обратитесь в сервисную службу для заказа и замены блока термозакрепления.
201620	Срок службы блока термозакрепления на исходе (остается менее 10%).	Обратитесь в сервисную службу для заказа и замены блока термозакрепления.

2. Сообщения об ошибках

Код ошибки	Сообщение	Решение
200000	Множественная подача документов	Откройте боковую дверцу, удалите бумагу, отрегулируйте размер и положение бумаги. Возможные причины: 1. Фактическая длина бумаги в лотке подачи превышает указанную длину бумаги для печати. 2. Если проблема не устраняется, обратитесь в сервисный центр, чтобы проверить подающий ролик и заменить датчик.
200050	Открыта боковая дверца.	Закройте боковую дверцу.
200051	Открыта передняя дверца.	Закройте переднюю дверцу.
200052	Открыта крышка лотка 2.	Закройте крышку лотка 2.
200053	Открыта крышка лотка 3.	Закройте крышку лотка 3.
200060	Ошибка лотка 1	
200061	Ошибка лотка 2	
200062	Ошибка лотка 3	
200063	Ошибка лотка 4	
200070	Открыт лоток 1.	
200071	Открыт лоток 2.	
200072	Открыт лоток 3.	Закроите лоток правильно.
200073	Открыт лоток 4.	
200081	Лоток 1 пуст.	
200082	Лоток 2 пуст.	Закончилась бумага в лотке.
200083	Лоток 3 пуст.	Загрузите бумагу в пустой лоток.
200084	Лоток 4 пуст.	
200090	Вышел из строя вентилятор 1 (блока термозакрепления).	При остановке или снижении скорости вращения одного из
200091	Вышел из строя вентилятор 2 (основной платы).	вентиляторов обратитесь в сервисную службу для заказа нового
200092	Вышел из строя вентилятор 3 (фотобарабана).	вентилятора и выполнения замены.

3. Ошибки сканера

Код ошибки	Сообщение	Решение
000001	Двигатель сканера поврежден или работает некорректно.	Замените двигатель сканера.
000002	Ошибка лампы сканера (АПД)	Замените CIS-модуль АПД.
000113	Ошибка сканера. Произошла ошибка	Перезапустите МФУ или замените
	детали сканера.	неисправные детали сканера.

002007	Ошибка лампы сканера (планшетного стекла)	Замените CIS-модуль планшетного стекла.
002008	Сканер заблокирован.	Переместите выключатель блокировки возле стекла экспонирования в положение [].
002013	Замятие бумаги в АПД при сканировании	 Откройте крышку АПД. Удалите замятую бумагу. Закройте крышку АПД.
002014	Открыта крышка АПД.	Закройте крышку АПД.
100000	Превышено количество заданий.	Когда количество заданий, находящихся в ожидании, достигает 100, возникает ошибка. Удалите несколько заданий, чтобы их общее количество было менее 100.
100011	Ошибка МФУ	При загрузке МФУ произошел сбой запуска сканера и механизма принтера. Перезагрузите МФУ.
200001	Неподходящая бумага	При выполнении задания печати или копирования в лотке не найдена бумага подходящего формата. Загрузите в лоток бумагу нужного формата.
300380	Ошибка печати. Размер файла формата PDF превышает 32 M6.	Печать файла формата PDF размером более 32 Мб не допускается. Уменьшите количество страниц в файле.
600320	Нет бумаги. Задание отменено.	Закончилась бумага в лотках. Загрузите бумагу в лотки.
600330	Неподходящая бумага	При выполнении задания печати или копирования в лотке не найдена бумага подходящего формата. Загрузите в лоток бумагу нужного формата.
600340	Формат бумаги не поддерживается.	При печати демонстрационной страницы в лотке 1 отсутствует бумага формата А4. Поместите в лоток 1 бумагу формата А4.
600350	Количество записей в адресной книге превышает предельный размер.	Удалите некоторые контакты в адресной книге, чтобы их общее количество не превышало 500.
600360	Количество групп в адресной книге превышает предельный размер.	Удалите некоторые группы в адресной книге, чтобы их общее количество не превышало 10.
600680	Количество получателей превышает предельный размер.	Удалите адреса некоторых получателей электронной почты в адресной книге, чтобы их общее количество не превышало 20.

Код ошибки	Причина	Решение
201600	Лампа А3 или А4 нагрелась сверх предельно допустимого значения (210 градусов).	
201604	Настройка аналого-цифрового преобразователя (АЦП) не завершена.	
201605	Аналого-цифровой преобразователь (АЦП) не готов. Запрос АЦП значений начального состояния ламп АЗ и А4 за 500 мс завершается с ошибкой.	
201607	Разница температур между лампами А3 и А4 превышает 50 градусов.	
201612	Разница между текущей и максимальной температурой лампы А3 превышает 20 градусов.	 Перезагрузите устройство. Если код ошибки повторяется, обратитесь в сервисную службу для замены блока термозакрепления.
201613	Разница между текущей и максимальной температурой лампы А4 превышает 20 градусов.	
201614	В состоянии прогрева лампа А3 не нагревается больше чем на 5 градусов за 10 секунд.	
201615	В состоянии прогрева лампа А4 не нагревается больше чем на 7 градусов за 10 секунд.	
201616	Нагрев термоблока от состояния готовности до состояния печати выполняется дольше 20 секунд.	
201617	Нагрев термоблока от состояния прогрева до состояния готовности выполняется дольше 155 секунд.	
201618	Нагрев термоблока от состояния запуска до состояния готовности выполняется дольше 100 секунд.	
201621	Устройство определяет, что терморезистор лампы А4 не подключен.	
201624	Устройство определяет, что терморезистор лампы А3 не подключен.	

4. Ошибки блока термозакрепления

5. Системные ошибки

Код ошибки	Причина и решение
200100	API_NVRAM_RW_TEST_FAIL. Операция ввода-вывода не выполняется.
	Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает возникать.
200101	API_NVRAM_WRITE_FAIL. Операция записи не выполняется.
	Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает возникать.
200102	API_NVRAM_READ_FAIL. Операция чтения не выполняется.
	Перезагрузите систему, если эта ошибка продолжает возникать.
200200	Ошибка доступа к флэш-памяти. Карта памяти не распознается.
	Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает возникать.
200201	FLASH_BLOCK_ERASE_FAILED. Операция очистки памяти не выполняется.
	Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает возникать.

200202 FLASH_CHIP_ERASE_FAILED. Операция очистки чипа не выг	юлняется.
Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает воз	никать.
200203 FLASH_PROGRAM_FAILED. Операция записи на флэш-памят	ъ не выполняется.
Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает воз	никать.
201610 Ошибка LPH. Плоский кабель LPH установлен неправильно.	
Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает воз	никать. Если
система не восстанавливается после перезагрузки, возможн	юй причиной
может быть неправильная установка плоского кабеля LPH. Г	Тодключите кабель
правильно.	
201611 Ошибка датчика уровня тонера.	
Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает воз	никать. Если
система не восстанавливается после перезагрузки, возможн	юй причиной
может быть неисправность датчика уровня тонера. Замените	е блок проявки.
201650 Ошибка работы принтера.	
Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает воз	никать.
201701 MB NVRAM: ошибка при чтении.	
Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает воз	никать. Если
проблема не устранена, обратитесь в сервисную службу для	замены основной
платы графического интерфейса (GDI).	
201702 MB NVRAM: ошибка при записи.	
Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает воз	никать. Если
проблема не устранена, обратитесь в сервисную службу для	замены основной
платы графического интерфейса (GDI).	
201703 МВ NVRAM: функция записи работает, но подстановка привс	одит к ошибке
чтения.	-
Перезагрузите устроиство, если эта ошиока продолжает воз	никать. Если
проолема не устранена, обратитесь в сервисную служоу для	замены основнои
платы графического интерфеиса (GDI).	
201704 МВ NVRAM: функции записи и чтения работают, но подстано	вка приводит к
проблема не устранена, обратитесь в сервисную служоу для	замены основной
	никать Если
проблема не устранена, обратитесь в сервисную службу пля	замены основной
проблема не устранена, обратитесь в сервисную служоу для платы графического интерфейса (GDI)	
201712 FP NVRΔM: ομμ6κа при записи	
Перезагрузите устройство, если эта ошибка прододжает воз	никать Если
проблема не устранена, обратитесь в сервисную службу лля	замены основной
платы графического интерфейса (GDI).	
201713 EP NVRAM: функция записи работает. но подстановка приво	дит к ошибке
чтения.	
Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает воз	никать. Если
проблема не устранена, обратитесь в сервисную службу для	замены основной
платы графического интерфейса (GDI)	

201714	EP NVRAM: функции записи и чтения работают, но подстановка приводит к ошибке.
	Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает возникать. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисную службу для замены основной платы графического интерфейса (GDI).
201721	Toner NVRAM: ошибка при чтении. Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает возникать. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисную службу для замены основной платы графического интерфейса (GDI).
201722	Toner NVRAM: ошибка при записи. Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает возникать. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисную службу для замены основной платы графического интерфейса (GDI).
201723	Toner NVRAM: функция записи работает, но подстановка приводит к ошибке чтения. Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает возникать. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисную службу для замены основной платы графического интерфейса (GDI).
201724	Toner NVRAM: функции записи и чтения работают, но подстановка приводит к ошибке. Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает возникать. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисную службу для замены основной платы графического интерфейса (GDI).
201730	Неправильный адрес NVRAM. Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает возникать. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисную службу для замены основной платы графического интерфейса (GDI).
202651	Network_INIT_FAIL. Функция запуска сети не выполняется. Перезагрузите устройство, если эта ошибка продолжает возникать.

6. Сетевые ошибки

Код ошибки	Сообщение	Решение
500000	Конфликт IP	Смените IP адрес.
500002	DHCP не отвечает	Проверьте ваш DHCP-сервер или попытайтесь снова.
500003	Невозможно подключиться к сети.	Проверьте сеть и попытайтесь снова.
530001	Электронная почта	Перезагрузите устройство и попробуйте снова. Если ошибка не устранена, обратитесь в сервисный центр для замены основной платы.
530002	Электронная почта	Обратитесь к администратору SMTP. Код ошибки сервера 002.
531001	Электронная почта	Проверьте правильность имени пользователя и пароля.

530421 531421 532421 533421 534421 536421	Электронная почта	Обратитесь к администратору SMTP. Код ошибки сервера 421.
530440	Электронная почта	Данные отправителя должны совпадать с учетными записями.
531501 532501 533501 534501	Электронная почта	 Проверьте адрес электронной почты отправителя. Проверьте адрес электронной почты получателя. Обратитесь к администратору SMTP. Код ошибки сервера 501.
531504	Электронная почта	Обратитесь к администратору SMTP. Код ошибки сервера 504.
532450 533450	Электронная почта	Обратитесь к администратору SMTP. Код ошибки сервера 450.
532451 533451 534451 535451 537451	Электронная почта	Обратитесь к администратору SMTP. Код ошибки сервера 451.
533452 535452 537452	Электронная почта	Обратитесь к администратору SMTP. Код ошибки сервера 452.
533550	Электронная почта	Обратитесь к администратору SMTP. Код ошибки сервера 550.
533551	Электронная почта	 Проверьте адрес электронной почты отправителя. Адреса отправителя и получателя должны отличаться. Обратитесь к администратору SMTP. Код ошибки сервера 551.
533552 535552 537552	Электронная почта	 Проверьте адрес электронной почты отправителя. Убедитесь, что вложение не превышает установленного размера. Обратитесь к администратору SMTP. Код ошибки сервера 501.
533553	Электронная почта	Проверьте адрес электронной почты получателя.
534554 535554 537554	Электронная почта	Обратитесь к администратору SMTP. Код ошибки сервера 554.
538001	Электронная почта	 Убедитесь, что сеть работает. Убедитесь, что вложение не превышает установленного размера.

540001 540008 540009 540010 540011 540012 540013 540014 540960 540976 543501 545501 545504	FTP	Перезагрузите устройство и попробуйте снова. Если ошибка не устранена, обратитесь в сервисный центр, чтобы заменить основную плату.
540002 540003	FTP	 Убедитесь, что FTP-сервер не закрыт, а FTP-порт указан правильно. Если сообщение все еще появляется, обратитесь к сетевому администратору. Код ошибки сервера 002 и 003.
540004	FTP	Проверьте правильность имени пользователя и попробуйте снова.
540005	FTP	Проверьте правильность имени пользователя и попробуйте снова.
540006	FTP	При проблеме в маршрутизации обратитесь к сетевому администратору.
540007	FTP	Введите имя файла в отведенное время.
540015	FTP	Проверьте правильность работы сети.
540978	FTP	Проверьте правильность работы сети.
541421 542421 543421 544421 545421 546421	FTP	Слишком много людей подключено к FTP-серверу одновременно. Обратитесь к администратору сети.
544450 546450	FTP	Файл уже существует и заблокирован Windows (файл открыт каким-либо приложением).
546452	FTP	Попросите администратора FTP увеличить выделенное пространство для хранения файлов или удалите некоторые файлы.
541500 542500 543500 544500 545500 546500 547500	FTP	Обратитесь к администратору SMTP. Код ошибки сервера 500.

541501 542501 544501 546501	FTP	Убедитесь, что не вводите недопустимые символы.
541502 542502 544502	FTP	FTP-сервер не поддерживает данную команду. Обратитесь к администратору SMTP. Код ошибки сервера 500.
541550 542550 546550	FTP	Убедитесь, что вы пытаетесь подключиться к правильному серверу/местоположению. Администратор удаленного сервера должен предоставить вам разрешение на FTP-соединение.
546553	FTP	Измените имя файла, удалите пробелы, убедитесь, что в имени файла нет специальных символов.
561003	SMB	Неверный URL.
561012	SMB	Неверное имя пользователя или пароль.
561019	SMB	Учетная запись пользователя не имеет разрешения на создание папки.
561032	SMB	Неверное имя папки общего доступа.
561034	SMB	Файл занят.
561183	SMB	Имя папки дублируется.
562088	SMB	Сервер занят. Попробуйте выполнить сканирование на SMB позже.
563021	SMB	Служба SMB не готова.
563039	SMB	Дисковое пространство для записи заполнено.
564019	SMB	Учетная запись пользователя не имеет разрешения на запись файлов.
564183	SMB	Имя файла дублируется.
59000x 59030x (SMTP) 59040x (FTP) 59060x (SMB) 59100x	Сеть	Перезагрузите устройство и попробуйте снова. Если ошибка не устранена, обратитесь в сервисный центр, чтобы заменить основную плату.
592301	Электронная почта	Почтовый сервер имеет значение NULL. 1. Проверьте настройку «Почтовый сервер». 2. Обратитесь за помощью к администратору SMTP.

7. Ошибки замятия бумаги

При появлении ошибки замятия бумаги проверьте положение замятия, указанное в сообщении, чтобы удалить замятую бумагу и сбросить ошибку.

🔅 Важно

Удаление замятого листа бумаги производите с соблюдением следующих правил:

1. Извлекайте лист аккуратно, держась за его края обеими руками и вытягивая в направлении движения бумаги при печати. В случае принудительного извлечения бумаги в других направлениях (обратно, вправо или влево) возможно повреждение устройства.



2. После извлечения замятого листа проверьте, вся ли бумага извлечена. Если лист разорван, проверьте, не остались ли внутри устройства обрывки, которые нужно извлечь. Оставшиеся внутри обрывки мешают прохождению бумаги и снижают качество изображения.

Области устранения замятий бумаги и их расположение:

- 1. Область А: блок термозакрепления.
- 2. Область В: выход бумаги из лотка 1.
- 3. Область С: драм-картридж.
- 4. Область D: блок двусторонней печати (дуплекс).
- 5. Область Е: боковая крышка лотка 2.
- 6. Область F: боковая крышка лотка 3.







Код ошибки	Причина	Решение
200301	Замятие бумаги в МФЛ	 Извлеките замятую бумагу. Пролистайте бумагу и снова загрузите в многофункциональный лоток. Если неполадка не устранена, очистите подающий ролик МФЛ.

Код ошибки	Причина	Решение
200302	Замятие бумаги в лотке 1	 Выключите устройство и подождите несколько минут, пока оно остынет. Откройте боковую дверцу. Проверьте, нет ли замятой бумаги в месте выхода бумаги из лотка 1 (область В). Если имеется замятие, извлеките бумагу. Если на выходе из лотка 1 нет бумаги, выдвиньте лоток 1 и извлеките замятую бумагу. Задвиньте лоток 1 и закройте боковую дверцу.
Область В		

		~
Код ошибки	Причина	Решение
200303	Замятие бумаги в лотке 2	 Откройте боковую дверцу лотка 2. Проверьте, нет ли замятой бумаги в месте выхода бумаги из лотка 2 (область Е). Если имеется замятие, извлеките бумагу. Если на выходе из лотка 2 нет бумаги, выдвиньте лоток 2 и извлеките замятую бумагу. Задвиньте лоток 2 и закройте боковую дверцу.



Код ошибки	Причина	Решение
200306	Замятие бумаги у датчика выравнивания	 Выключите устройство и подождите несколько минут, пока оно остынет. Откройте боковую дверцу. Проверьте, нет ли замятой бумаги в месте выхода бумаги из лотка 1 (область В). Если имеется замятие, извлеките бумагу. Закройте боковую дверцу.
то т		

Код ошибки	Причина	Решение
200309	309 Замятие бумаги у датчика блока термозакрепления	 Выключите устройство и подождите несколько минут, пока оно остынет. Откройте боковую дверцу и крышку блока термозакрепления.
		Предостережение Будьте осторожны, так как область у блока термозакрепления может быть очень горячей.
		 Проверьте, нет ли замятой бумаги в блоке термозакрепления (область А). Если имеется замятие, извлеките бумагу. Закрейте и в мини блока терморахиратися и бекерие.
		з. закроите крышку олока термозакрепления и ооковую дверцу.





Извлечение замятой бумаги из блока термозакрепления (области А)

1 Откройте боковую дверцу и ослабьте блок термозакрепления, опустив рычаги с обеих сторон, как показано на рисунке.





2 Сдвиньте на себя фиксаторы крышки блока термозакрепления и откройте крышку. Аккуратно извлеките замятую бумагу.





З Закройте крышку блока термозакрепления и поднимите рычаги с обеих сторон.





Код ошибки	Причина	Решение	
200317	Замятие бумаги в лотке 3	 Откройте боковую дверцу лотка 3 (4). Проверьте, нет ли замятой бумаги в месте выхода бумаги из лотка 3 (область F) (лотка 4). Если имеется 	
200318	Замятие бумаги в лотке 4	замятие, извлеките бумагу. 3. Если на выходе из лотка 3 (4) нет бумаги, выдвиньте лоток 3 (4) и извлеките замятую бумагу. 4. Задвиньте лоток 3 (4) и закройте боковую дверцу.	
область F			

Код ошибки	Причина	Решение	
200340	Замятие бумаги у датчика подачи бумаги лотка 1	 Выключите устройство и подождите несколько минут, пока оно остынет. Откройте боковую дверцу. Проверьте, нет ли замятой бумаги в месте выхода 	
200341	Замятие бумаги между датчиком подачи бумаги лотка 1 и датчиком выравнивания	бумаги из лотка 1 (область В). Если имеется замятие, извлеките бумагу. 3. Закройте боковую дверцу.	
		Область В	

Код ошибки	Причина	Решение	
200342	Замятие бумаги у датчика подачи бумаги лотка 2	 Выключите устройство и подождите несколько минут, пока оно остынет. Откройте боковую дверцу. Проверьте, нет ли замятой бумаги в месте выхода бумаги из лотка 1 (область В). Если имеется замятие, 	
200343	Замятие бумаги между датчиками подачи бумаги лотка 1 и лотка 2	 извлеките бумагу и закройте боковую дверцу. 3. Если на выходе из лотка 1 нет бумаги, откройте боковую дверцу лотка 2. 4. Проверьте, нет ли замятой бумаги в месте выхода бумаги из лотка 2 (область Е). Если имеется замятие, аккуратно потащите бумагу и извлеките ее. 5. Если на выходе из лотка 2 нет бумаги, выдвиньте лоток 2 и извлеките замятую бумагу. 6. Задвиньте лоток 2 и закройте боковую дверцу лотка 2. 	
о. задвиные лоток 2 и закроите осковую дверцу лотка 2.			
область Е			

Код ошибки	Причина	Решение	
200344	Замятие бумаги у датчика подачи бумаги лотка 3	 Откройте боковую дверцу лотка 2. Проверьте, нет ли замятой бумаги в месте выхода бумаги из лотка 2 (область Е). Если имеется замятие, извлеките бумагу. 	
200345	Замятие бумаги между датчиками подачи бумаги лотка 2 и лотка 3	 Всли на выходе из лотка 2 нет бумаги, закройте боковую дверцу лотка 2 и откройте боковую дверцу лотка 3. Проверьте, нет ли замятой бумаги в месте выхода бумаги из лотка 3 (область F). Если имеется замятие, извлеките бумагу. Если на выходе из лотка 3 нет бумаги, выдвиньте лоток 3 и извлеките замятую бумагу. Залвиньте доток 3 и закройте боковую дверцу дотка 	
Область Е			

Код ошибки	Причина	Решение
200346	Замятие бумаги у датчика подачи бумаги лотка 4	 Откройте боковую дверцу лотка 3. Проверьте, нет ли замятой бумаги в месте выхода бумаги из лотка 3 (область F). Если имеется замятие, извлеките бумагу.
200347	Замятие бумаги между датчиками подачи бумаги лотка 3 и лотка 4	 Волов из лотка 3 нет бумаги, закройте боковую дверцу лотка 3 и откройте боковую дверцу лотка 4. Проверьте, нет ли замятой бумаги в месте выхода бумаги из лотка 4. Если имеется замятие, извлеките бумагу. Если на выходе из лотка 4 нет бумаги, выдвиньте лоток 4 и извлеките замятую бумагу. Задвиньте лоток 4 и закройте боковую дверцу лотка 4.

Код ошибки	Причина	Решение
200348	Замятие бумаги в блоке двусторонней печати	 Откройте многофункциональный лоток. Откройте крышку дуплекса и проверьте, нет ли замятой бумаги в дуплексе (область D). Если имеется замятие, извлеките бумагу. Закройте крышку дуплекса. Если неполадки возникают вновь, очистите ролики блока двусторонней печати.
		Область D

Код ошибки	Причина	Решение
200349	Замятие бумаги у датчика дуплекса или датчика выравнивания	 Выключите устройство и подождите несколько минут, пока оно остынет. Откройте многофункциональный лоток. Откройте крышку дуплекса и проверьте, нет ли замятой бумаги в дуплексе (область D). Если имеется замятие, извлеките бумагу и закройте крышку дуплекса. Откройте боковую дверцу и проверьте, нет ли замятой бумаги в месте выхода бумаги из лотка 1 (область В). Если имеется замятие, извлеките бумагу и закройте боковую дверцу. Если неполадки возникают вновь, очистите ролики блока двусторонней печати.
Область D		

Код ошибки	Причина	Решение
200351	Замятие бумаги между датчиком блока термозакрепления и датчиком дуплекса	 Откройте многофункциональный лоток. Откройте крышку дуплекса и проверьте, нет ли замятой бумаги в дуплексе (область D). Если имеется замятие, извлеките бумагу. Закройте крышку дуплекса. Если неполадки возникают вновь, очистите ролики блока двусторонней печати.
		Область D

Код ошибки	Причина	Решение
200352	Замятие бумаги между датчиком выравнивания и датчиком замятия бумаги	 Выключите устройство и подождите несколько минут, пока оно остынет. Откройте боковую дверцу. Извлеките из устройства драм-картридж. Проверьте, нет ли замятой бумаги в месте установки драм-картриджа (область С) и в самом драм-картридже. Если имеется замятие, извлеките бумагу, установите драм-картридж в устройство и закройте боковую дверцу.
200353	Замятие бумаги у датчика замятия бумаги	
200354	Замятие бумаги между датчиком замятия бумаги и выходным датчиком блока термозакрепления	
		область С

Извлечение замятой бумаги из драм-картриджа (области С)

1 Откройте боковую дверцу и извлеките драм-картридж.





2 Высвободите прижимной ролик, опустив рычаги с двух сторон драм-картриджа, и аккуратно вытащите бумагу.





В Поднимите рычаги с обеих сторон драм-картриджа, а затем возьмитесь за его ручку и установите горизонтально на прежнее место в устройстве.





11.3. Устранение проблем с изображением

Проблема	Пример изображения	Решение
Скручивание бумаги	HCOOBA HCOOBA HCOOBA HCOOBA H HCOOBA H H H H H H H H H H H H H H H H H H H	 Используйте бумагу стандартной плотности (80 г/м²), если вы используете тонкую бумагу. Используйте бумагу с меньшей влажностью, для чего загружайте бумагу в лоток для бумаги сразу после извлечения ее из упаковки, а оставшуюся бумагу запечатывайте в оригинальную упаковку.
Светлая печать (вся страница)	ABCD ABCD ABCD	 Убедитесь, что картридж с тонером установлен правильно. Убедитесь, что параметр экономии тонера в драйвере принтера отключен. Попробуйте использовать другой тип бумаги. Картридж с тонером может быть почти пуст. Замените картридж с тонером.
Светлая печать (часть страницы)	ABCD ABCD ABCD	 Убедитесь, что картридж с тонером установлен правильно. Возможно, в картридже с тонером мало тонера. Замените картридж с тонером. Проверьте соответствие бумаги спецификациям принтера.
Вертикальные белые линии	ABCD ABCD ABCD	Обратитесь в сервисную службу.
Вертикальные черные линии	ABCD ABCD ABCD	Очистите коронирующий провод фотобарабана драм-картриджа в соответствии с процедурой, описанной в разделе «Установка картриджа с тонером».
Грязный фон (часть страницы)	ABCD ABCD ABCD	Проверьте, нет ли утечки тонера из картриджа с тонером. В этом случае замените картридж с тонером.

Грязный фон (вся страница) Печатается пустая страница	ABCD ABCD ABCD	 Бумага может не соответствовать спецификациям принтера (например, бумага слишком тонкая). Проверьте, достаточно ли тонера в картридже с тонером. Если нет, замените картридж с тонером. Обратитесь в сервисную службу. Проверьте, достаточно ли тонера в картридже с тонером. Если нет, замените картридж с тонером. Если нет, замените картридж с тонером. Если нет, замените картридж с тонером. Если эта ошибка повторится, обратитесь в сервисную службу.
Дефектное изображение с постоянным интервалом	ABCD ABCD ABCD	Протрите фотобарабан мягкой и чистой тканью в соответствии с процедурой, описанной в разделе «Очистка фотобарабана».
Незакрепленный осыпающийся тонер	ABCD ABC ABCD	 Если вы заметили более грубую текстуру на одной стороне бумаги, попробуйте печатать на более гладкой стороне. Бумага может не соответствовать спецификациям принтера (например, поверхность бумаги неровная или бумага слишком толстая). Неправильный тип носителя. Выберите правильный тип носителя в драйвере принтера.
Черная полоса по краю	ABCD ABCD ABCD	Изображение слегка перекошено. Убедитесь, что края вашего документа правильно выровнены. Слегка прижмите к краям бумаги направляющие лотка, из которого осуществляется ее подача.
Черные границы по краю	ABCD ABCD ABCD	Ваш оригинал может не соответствовать по форме прямоугольному листу бумаги, и поэтому сканер заполняет пространство черным фоном.


© 2025 "Катюша Принт"