

МФУ Катюша серии М450

Краткое руководство по установке



Содержание

1.	Извлечение из упаковки	. 2
2.	Снятие лент и фиксирующей скобы	. 4
3.	Установка тонер-картриджа	. 8
4.	Установка блока проявки	10
5.	Установка драм-картриджа	13
6.	Отключение блокировки	16
7.	Установка ограничителей бумаги выходного лотка АПД	16
8.	Загрузка бумаги в лотки	17
9.	Подключение к электросети	20
10.	Подключение к проводной сети	20
11.	Настройка IP-адреса устройства	21
12.	Установка драйвера принтера	23



Извлечение из упаковки



5. Проверьте наличие всех компонентов по нижеуказанному списку. Если что-то отсутствует, немедленно свяжитесь с авторизованным дистрибьютором.

№ п/п	Компонент	Количество
1	Многофункциональное устройство	1
2	Драм-картридж	1
3	Тонер-картридж	1
4	Блок проявки	1
5	Шнур питания	1
6	Комплект для установки SSD	1



Снятие защитных лент и фиксирующей скобы

1. Снимите ленты с внешней поверхности передней части устройства.



 Снимите ленты с внешнеи поверхности левои и правои части устроиства и уберите пакет для дегидрации из выходного лотка.





4. Снимите защитные ленты и пленку с верхней части устройства.



5. Откройте крышку сканера и уберите защитные ленты с панели сканера.







8. Снимите фиксирующую скобу, нажав на клавишу одной рукой и потянув скобу другой рукой, как показано на рисунке ниже, а также вытащите инструкцию к ней.



9. Закройте боковую дверцу.





Установка тонер-картриджа

ВНИМАНИЕ!

- Избегайте попадания тонера в дыхательную систему.
- Во избежание снижения качества печати не прикасайтесь к роликам подачи тонера.

• При попадании тонера на одежду или другую ткань стряхните тонер сухой салфеткой, а затем промойте ткань в прохладной воде.

1. Откройте переднюю дверцу, потянув за ручку.



 Извлеките тонер-картридж из упаковочного пакета и снимите с него защитную ленту. Наклоните картридж вверх-вниз, а затем вправо-влево несколько раз, чтобы равномерно распределить тонер внутри картриджа.



3. Удерживая ручку тонер-картриджа, установите его в ячейку, как показано ниже, и задвиньте до упора в устройство.



4. Закройте переднюю дверцу.





1. Откройте боковую дверцу, потянув за рукоятку.



2. Поверните защелку направляющей бумаги по часовой стрелке, а затем нажмите на нее, чтобы зафиксировать направляющую бумаги.





 Извлеките блок проявки из упаковочного пакета и удалите с него ленту (1) и защитную пленку (2).



 Удалите с правого верхнего угла блока проявки ленту (3), а затем удалите поролоновую прокладку (4).

5. Откройте рукоятки блока проявки и возьмитесь за них обеими руками, как показано на рисунке.

6. Держась за рукоятки обеими руками, установите передний край блока проявки поверх рельсовых направляющих устройства.

7. Аккуратно задвиньте блок проявки полностью в устройство до его фиксации (защелкивания).

8. Сложите рукоятки и выровняйте их с поверхностью блока проявки.

9. Поверните защелку направляющей бумаги против часовой стрелки, чтобы вернуть ее в исходное положение.

Установка драм-картриджа

ВНИМАНИЕ!

- Во избежание повреждений драм-картриджа не держите его открытым на свету дольше нескольких минут.
- 1. Откройте боковую дверцу, потянув за рукоятку.

 Извлеките драм-картридж из упаковочного пакета, снимите ленту (1), опустите рычаги (2) и извлеките защитную пленку (3).

3. Поднимите рычаги с обеих сторон.

4. Возьмитесь за рукоятку драм-картриджа. Вставьте его горизонтально в отверстие в верхней части опорной рамы, как показано на рисунке.

Установка ограничителей бумаги выходного лотка АПД

Поднимите ограничители бумаги выходного лотка АПД.

Загрузка бумаги в лотки

А) Загрузка бумаги в основной лоток

2. Выровняйте края стопки бумаги, 1. Пролистайте листы бумаги в стопке, чтобы убедиться в том, что они не постучав ее нижней частью по приклеились друг к другу. столешнице. Поверните стопку на 90 градусов и повторите действие. 3. Выдвиньте основной лоток из 4. Нажмите на фиксатор передней устройства. направляющей ширины бумаги и сдвиньте направляющие до размера загруженной бумаги.

направляющую до размера загружаемой бумаги. 7. Задвиньте основной лоток в 6. Загрузите бумагу стороной для устройство. печати вверх. Имейте ввиду, что печать на лицевой стороне, обращенной вверх, выполняется только при односторонней печати.

5. Нажмите с боков на направляющую длины бумаги и сдвиньте

Б) Загрузка бумаги в многофункциональный лоток

1. Возьмитесь за ручку лотка и откройте его, потянув ручку вниз.

 Пролистайте листы бумаги в стопке, чтобы убедиться в том, что они не приклеились друг к другу.

 Выровняйте края стопки бумаги, постучав ее нижней частью по столешнице. Поверните стопку на 90 градусов и повторите действие.

2. Разложите удлинитель лотка.

5. Загрузите бумагу стороной для печати вниз и сдвиньте боковые направляющие так, чтобы они касались стопки бумаги.

9

Подключение к электросети

- Подключите шнур питания к разъему питания на устройстве. Вилку шнура питания подключите к соответствующей электрической розетке.
- **2.** Нажмите кнопку питания на панели управления, чтобы включить устройство.

🛈 Подключение к проводной сети

1. Подключите один конец сетевого кабеля к свободному порту на концентраторе Ethernet.

 Подключите другой конец к порту LAN на задней стороне устройства.

П Настройка IP-адреса устройства

А) Получение IP-адреса по умолчанию

Коснитесь значка 🗄 (Дополнительные настройки) на главном экране, затем выберите [Показать состояние машины].

IP-адрес отображается в цифровом виде.

ПРИМЕЧАНИЕ:

IP-адрес устройства автоматически назначается DHCP-сервером, если устройство подключено к сети Ethernet через кабель.

Б) Настройка ІР-адреса

1. Коснитесь значка 🖪 (Дополнительные настройки) на главном экране, затем выберите [Показать состояние машины].

2. На появившемся экране [Информация о машине] выберите вкладку [Инструменты], а затем выберите параметр [Сетевые настройки].

3. Выберите [Настройки TCP/IP], затем на появившемся экране коснитесь поочередно полей [IP Адрес], [Маска подсети], [Шлюз] и с помощью появляющейся на экране клавиатуры введите необходимые настройки.

р Установка драйвера принтера

Требования к системе: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11.

А) Подключение к компьютеру по USB-кабелю

\wedge

ВНИМАНИЕ!

Не подключайте кабель USB до установки драйвера принтера.

- Скачайте драйвер устройства с веб-сайта по адресу www.katusha-it.ru. Запустите exe-файл установки драйвера.
- Когда появится диалоговое окно [Вид установки], выберите [USB] и нажмите кнопку [Далее >].

3. Когда появиться диалоговое окно [Подключение устройства] с предложением включить МФУ и подключить его к компьютеру с помощью USB-кабеля, подключите один конец USB-кабеля к компьютеру, а другой к USB-порту устройства.

- После подключения нажмите кнопку [Далее >] и следуйте инструкциям на экране.
- Когда появится диалоговое окно [Готово], нажмите кнопку [Готово] для завершения.

Б) Подключение к компьютеру по сети

- Скачайте драйвер устройства с веб-сайта по адресу www.katusha-it.ru. Запустите ехе-файл установки драйвера.
- **2.** Когда появится диалоговое окно [Вид установки], выберите [TCP/IP] и нажмите кнопку [Далее].

Пибрате булиции, которые колле устаниели. Чобы градолияль маннет "Дания" (1999) (1979)

3. Когда появится диалоговое окно [SetIP], выберите [Автоматический поиск] и нажмите [>], чтобы добавить найденный IP-адрес в [Список IPадресов принтера:]. После того как IP-адрес появится в [Списке IPадресов принтера:], нажмите кнопку [OK].

○ Иня хоста (напр.: АVI_PC-1) (Допустичые оннолы: '-', '_)	Список IP-адресов принтера:	○Иня хоста (напр.: AVI_PC-1) (Допустичные синволы: '-', '_)	Список IP-адресов принтера: 10.120.84
O IP-sapec		IP-sapec	
192 . 168 . 1 . 1 • Автанатический поиск		О Автонатический поиск	>
16.1.29.44		10.1.20.84	<
Обновить		Chanterna	
			\frown

4. Когда появится диалоговое окно [Готово], нажмите кнопку [Готово] для завершения.

© 2024 "Катюша Принт"

07.02.2024