

Подготовка USB-носителя

Требования к USB-носителю:

- USB 2.0
- Рекомендуется размер не более 32 Gb
- Файловая система FAT

Поместите папку с прошивкой в корневую папку USB-носителя:

- Файлы прошивки должны находится в папке "_update_karaspinetree_sa"



Процедура обновления ПО

1. Включить аппарат и дождаться появления Главного экрана
2. Подсоединить подготовленный USB-носитель
3. Нажмите на экран при появлении сообщения обновления ПО
4. Начнется процесс обновления ПО
5. После окончания, отсоедините USB-носитель и перезагрузите аппарат

Firmware Update
Version : PINETREE-R_240719_1
Please touch LCD to Update Firmware.

Firmware Update
Version : PINETREE-R_240719_1
Coping files from USB drive to RAM...

Firmware Update
Version : PINETREE-R_240719_1
All procedures has been completed.
Please turn off system power,
and remove USB drive.