

ИСТРУКЦИЯ
ПО ОПРЕДЕЛЕНИЮ ОРИГИНАЛЬНОСТИ РАСХОДНЫХ
МАТЕРИАЛОВ SINDOH

A500R12K

Остерегайтесь подделок расходных материалов SINDOH!

2025г.

Оглавление

Внешний вид упаковки.....	3
Содержимое упаковки.....	6
Блок фотобарабана	7
Серийный номер	10
Чип фотобарабана	11

Внешний вид упаковки

ВАЖНО! Если на упаковке видны следы вскрытия или повреждения (например: разорван картон, отсутствуют стенки упаковки, в местах склейки стенок упаковки части не сходятся и видны следы клея), то проверка этого экземпляра расходного материала по данной инструкции не будет являться актуальной!

Коробка (Фото 1) расходного материала A500R12K имеет картонную упаковку с информационной наклейкой, с наружной стороны картона. На наклейке находится: штрих-коды, логотип “Sindoh”, артикул фотобарабана и его хар-ки (максимальное кол-во напечатанных страниц).



Фото 1

Фирменный логотип “Sindoh” показан на (Фото 2).



Фото 2

На лицевой стороне (Фото 3) упаковки есть информационная наклейка (Фото 3.1), с: артикулом расходного материала, совместимыми моделями устройств, логотипом “Sindoh” и официальным сайтом, количеством максимального ресурса страниц.




Фото 3.1

Фото 3

На задней стороне упаковки имеется информационная наклейка с: штрих-кодами, страной производства и разработки (Фото 4).



Фото 4

P/N – Номер детали.

EAN – Европейский стандарт номера, используемый для идентификации товара.

S/N – Серийный номер.

На верхней, нижней, правой (боковой) стороне никаких информационных текстов, надписей и изображений не имеется! За исключением задней стороны, есть отверстие (физическое), для удобного переноса коробки.

На левой-боковой стороне коробки расходного материала (Фото 5), имеется продолжение наклейки с лицевой стороны упаковки, которое содержит на себе: официальный логотип “Sindoh”, артикул расходного материала, штрих-код, модели совместимые, количество максимального ресурса страниц.



Фото 5

Содержимое упаковки

Откройте упаковку, расположив её перед собой потянув равномерно ленту отрыва, потяните равномерно вниз, куда указывает стрелка (Фото 6-7).



Фото 6




Фото 7

ВАЖНО! Прежде, чем извлекать блок фотобарабана, проверьте его пластиковый пакет, он должен быть герметично упакован.

Проверьте содержимое коробки (Фото 8). Внутри упаковки находится:

1. Фотобарабан в пластиковом пакете.
2. Ложемент.



Фото 8

Фотобарабан в пластиковой упаковке, не должен иметь повреждений (Например: надрыв упаковки, отверстия, и т.д.). Ложемент заполняет пространство между упаковкой и фотобарабаном полностью, не позволяя расходуемому материалу двигаться внутри упаковки.

На передней части пластиковой упаковки фотобарабана, изображены информационные знаки (Фото 8.1).



Фото 8.1

ВАЖНО! Блок фотобарабана должен извлекаться из пластиковой упаковки в сборном виде, все элементы должны быть зафиксированы. Дополнительных элементов не должно оставаться или выпадать из пластиковой упаковки расходного материала.

После открытия пластиковой упаковки извлеките блок фотобарабана и осмотрите его (Фото 9-10). Корпус блока не должен: иметь повреждения; быть испачкан.

На передней части блока фотобарабана (Фото 9), имеется информационная наклейка (хар-ка и описание на ней должны совпадать с наклейкой на коробке), чип. А также, рельефно изображен (Фото 9.1) тонер-картридж с фотобарабаном (инструкция).



Фото 9



Фото 9.1

На задней части блока фотобарабана (Фото 10), нет никаких изображений, наклеек и рельефных гравировок, на крышке транспортировочной есть информационные знаки и надпись “REMOVE”, которая указывает откуда необходимо снимать транспортировочную крышку.



Фото 10

На ручке блока (Фото 11) фотобарабана находятся штрих-коды, серийный номер, их необходимо сверить с номерами, находящийся на задней стороне коробки фотобарабана и системного отчёта.



Фото 11

Серийный номер

После распаковки блока фотобарабана, сравните серийный номер, указанный на нём с номерами:

1. На наклейке, расположенный на коробке.
2. В системном отчёте самого устройства.

В системном отчёте необходимо обратить внимание на следующую строку (Фото 12):

1. Серийный номер.




Фото 12

Чип фотобарабана

ВАЖНО! Чип фотобарабана A500R12K имеет текстолит зелёного цвета.

Перед установкой блока фотобарабана убедитесь, что чип зафиксирован винтом в месте установки и **не** имеет следов использования, например: царапины на контактах, следы многократного откручивания на фиксирующем винте, элементы на плате не имеют следов не заводской пайки (Фото 12).

Чип фотобарабана располагается на передней части блока (Фото 12.1).




Фото 12.1



Фото 12